

Extra accessoires: condensator tbv UltraSense gever

De condensator moet alleen worden aangesloten wanneer blijkt de naald van de klok niet stabiel is. De condensator zorgt ervoor dat het signaal wordt gestabiliseerd.

Aansluitschema voor condensator UltraSense sensor

