

Menu Raymarine 2500 50°45'.652 N 001°08'.534W INT 09:48 UTC INTERNTNL NOI SOU Back (161+) RAY53/63/73

Installatie -en bedieningsvoorschriften

Nederlands (nl-NL) Date: 06-2018 Document nummer: 81381-1 © 2018 Raymarine UK Limited

Mededeling over handelsmerken en octrooien

Raymarine, Tacktick, Clear Pulse, Truzoom, SeaTalk, SeaTalk^{hs}, SeaTalk^{ng} en Micronet zijn gedeponeerde of geclaimde handelsmerken van Raymarine België.

FLIR, LightHouse, DownVision, SideVision, RealVision, Dragonfly, Quantum, Axiom, Instalert, Infrared Everywhere, The World's Sixth Sense en ClearCruise zijn gedeponeerde of geclaimde handelsmerken van FLIR Systems, Inc.

Alle andere handelsmerken, handelsnamen of bedrijfsnamen die hierin worden vermeld worden alleen gebruikt ten behoeve van identificatie en zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Dit product is beschermd door octrooien, ontwerpoctrooien, aanhangige octrooien en aanhangige ontwerpoctrooien.

"Fair use"-verklaring

U mag voor eigen gebruik niet meer dan drie (3) exemplaren van deze handleiding afdrukken. U mag niet meer exemplaren afdrukken of verspreiden en u mag de handleiding niet op enige andere manier gebruiken, waaronder zonder beperking het commercieel uitbaten van de handleiding of het geven of verkopen van exemplaren hiervan aan derden.

Software-updates



Ga naar de Raymarine-website voor de nieuwste softwareversie voor uw product. www.raymarine.nl/software

Productdocumentatie



De nieuwste versies van alle Engelse en vertaalde documenten kunnen als PDF worden gedownload op www.raymarine.com/manuals.

Controleert u alstublieft de website om te zien of u de meest recente documentatie hebt.

Copyright ©2016 Raymarine UK Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Inhoud

Hoofdstuk 1 Belangrijke informatie	11
Gecertificeerde installatie	11
FCC	11
Compliance-verklaring (deel 15.19)	12
FCC Interferentieverklaring (Deel 15.105 (b))	12
Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)	12
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Français)	12
Binnendringen van water	13
Disclaimer	13
Conformiteitsverklaring	13
Verwijdering van het product	14
Registratie garantie	14
IMO en SOLAS	14
Technische nauwkeurigheid	15
Hoofdstuk 2 Document- en productinformatie	
2.1 Productdocumentatie	18
SeaTalkng®-documentatie	18
Print Shop voor gebruikershandleidingen	18
Gebruikte regels voor het document	18
Documentafbeeldingen	19
2.2 Productoverzicht	19
2.3 Van toepassing zijnde producten	19
Vereiste extra componenten	20
Optionele extra componenten	20
Compatibele MFD's	21
Niet compatibele MFD's	22
2.4 Meegeleverde onderdelen – Ray53	22
2.5 Meegeleverde onderdelen – Ray63/Ray73	23
2.6 Licenties	24
Vereisten voor Amerikaanse licenties	24
Vereisten voor Canadese licenties	24
Vereisten voor Europese licenties en de rest van de wereld (ROW)	24
Aanvullende informatie – Ray53	24
Aanvullende informatie – Ray63	24
Aanvullende informatie – Ray73	25
2.7 Zorg ervoor dat u een MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity) heeft	25
2.8 Automatisch identificatiesysteem voor zenders (Automatic Transmitter	
Identification System, ATIS)	26
2.9 Software-updates	26
Softwareversies controleren	

Hoofdstuk 3 Installatie	
3.1 Een plaats kiezen	
Algemene vereisten voor plaatsing	
Montage van de antenne en EME-blootstelling	31
3.2 EMC-installatierichtlijnen	
Ontstoringsferrieten	32
Aansluitingen aan andere apparatuur	32
3.3 Productafmetingen	
Productafmetingen — Ray53	32
Productafmetingen — Ray63/Ray73	33
Productafmetingen — vuistmike	35
Productafmetingen - bekabelde handset (Raymic)	36
3.4 Montage	
Benodigd gereedschap voor de installatie	37
Montageopties	
Beugelmontage	
Paneelmontage — Ray53	39
Paneelmontage — Ray63/Ray73	42
Montage van de vuistmike	45
Montage van de handset (bekabeld) met behulp van houder	46
Montageset voor paneeldoorvoer	48
Hoofdstuk 4 Kabels en aansluitingen	51
4.1 Algemene kabelleiding	52
Kabeltypen en -lengtes	
Leggen van kabels	
Trekontlasting	52
Stroomisolatie	52
Kabelafscherming	53
Aansluitingen aan andere apparatuur	53
Stofkapjes	53
Aansluitingen met blanke uiteinden	53
4.2 Overzicht aansluitingen — Ray53	53
4.3 Overzicht aansluitingen — Ray63/Ray73	54
Connectoren voor primaire en secondaire station	55
4.4 Voedingsaansluiting	55
Waarde inline-zekering en thermische stroomonderbreker	56
Aarding	56
Voedingsdistributie	56
4.5 Vuistmike-aansluiting (alleen Ray63/Ray73)	60
4.6 Secondair handsetstation (alleen Ray63/Ray73)	61
Handset-verlengkabels	

Handsets en kabels aansluiten	. 62
4.7 SeaTalkng [®] -/NMEA 2000-aansluiting	.62
SeaTalkng [®] -kabels aansluiten	63
4.8 NMEA 0183-aansluiting	. 64
4.9 Een VHF-antenne aansluiten	.65
4.10 GNSS (GPS)-antenneaansluiting	.66
4.11 Aansluiting passieve luidspreker	.66
4.12 Megafoonaansluiting (alleen Ray73)	. 67
Hoofdstuk 5 Van start gaan	69
5.1 Regelaars en interface	. 70
5.2 Bedieningselementen van de handset	71
5.3 De unit inschakelen	. 72
Voeding van de handset	73
5.4 De unit uitschakelen	. 73
5.5 Overzicht Home-venster	. 73
Statusbalksymbolen	74
Overzicht hoofdmenu	77
5.6 Lijst met snelknoppen	. 79
De helderheid en het contrast aanpassen	. 80
5.7 Gedeelde helderheid	.80
Gedeelde helderheid inschakelen	81
5.8 Eerste keer opstarten	. 82
5.9 Het menu openen	. 82
5.10 Een taal selecteren	. 83
5.11 De AIS-ontvanger inschakelen	. 83
5.12 Een netwerktype selecteren	. 83
5.13 Uw MMSI-nummer invoeren	. 84
5.14 Uw ATIS-ID invoeren	. 85
De ATIS-modus in- en uitschakelen	87
5.15 De marifoonregio wijzigen	. 88
5.16 Schakelen tussen hoog en laag zendvermogen	. 89
5.17 GNSS (GPS) set up (GNSS (GPS)-instellingen)	. 89
De interne GNSS (GPS) in- en uitschakelen	. 89
Schakelen tussen de interne en de externe antenne	. 89
Geen positiegegevens	. 89
Een positie handmatig invoeren	. 90
GNSS (GPS)-informatie die u wilt weergeven selecteren	. 90
Het tijdformaat en de tijdcorrectie instellen	. 90
5.18 Stationprioriteit (alleen Ray63 en Ray73)	.90
Hoofdstuk 6 Digitale selectieve oproepen (Digital Selective Calling, DSC)	.91
6.1 Digitale selectieve oproepen (Digital Selective Calling, DSC)	. 92
6.2 Distress calls (Noodoproepen)	. 93

Een toegewezen noodoproep doen	93
Een noodoproep doen	93
Een Mayday-oproep doen	94
Een noodbericht annuleren voordat het wordt verzonden	
Een noodoproep annuleren nadat het is verzonden	
Een noodoproep ontvangen	
Een noodoproep negeren	97
Een noodoproep bevestigen	97
Een noodoproep handmatig doorsturen	97
Door andere stations verzonden doorgestuurde noodoproepen	
6.3 Urgentieoproepen	
Een urgentieoproep doen	
Een urgentieoproep ontvangen	
6.4 Veiligheidsoproepen	
Een veiligheidsoproep doen	
Een veiligheidsoproep ontvangen	
6.5 Individuele (routine-)oproepen	
Een individuele oproep doen	
Een individuele oproep ontvangen	
6.6 Groepsoproepen	100
Een groepsoproep doen	
Een groepsoproep ontvangen	
6.7 Position requests (Positieverzoeken)	101
Een positieverzoek doen	
Reageren op een positieverzoek	
Automatische reactie voor positieverzoeken instellen	
6.8 Phonebook (Telefoonboek)	102
Een regel aan het telefoonboek toevoegen	
Een regel in het telefoonboek bewerken	
Een regel in het telefoonboek wissen	103
6.9 Call logs (Oproeplogbestanden)	103
Het logbestand met oproepen openen	
6.10 Testoproepen	104
Een testoproep doen	
Een testoproep ontvangen	
6.11 Menu-opties DSC-instellingen	104
Hoofdstuk 7 VHF-gebruik	
7.1 Watch-modi	
Watch-modus instellen	108
7.2 Scanmodus	
Scan-modus instellen	

7.3 Prioriteitskanalen	109
Schakelen tussen prioriteitskanalen	
Een secundair prioriteitskanaal instellen	
7.4 Gevoeligheid	109
Schakelen tussen gevoeligheidsmodi	
7.5 Privékanalen	109
Een set privékanalen selecteren	
7.6 Automatisch identificatiesysteem voor zenders (Automatic Transmitter Identification System, ATIS) en Marcom-C-modus	110
De ATIS-modus in- en uitschakelen	110
7.7 AIS-ontvanger	111
AIS in- en uitschakelen	111
7.8 Opties van het instellingenmenu	111
Menu Display Set-up (Display-instellingen)	
Menu Shared Brightness (Gedeelde helderheid)	113
Heafdetuk 9 Magafaan michaarn an intercom	446
Pooldstuk & Megaloon, misthoom en intercom	115 116
8.2 Megafoon	116
De megaloon gebruiken	116
De misthoorn in handmatige modus gebruiken	117
Automatische misthoornmodus gebruiken	117
De misthoornmodus uitschakelen	117
8.4 Intercom	
De intercom gebruiken	117
Reageren op een intercomoproep	118
Hoofdstuk 9 Onderhoud	119
9.1 Onderhoud	120
Routinecontroles	120
Instructies voor het reinigen van de unit	120
Hoofdstuk 10 Probleemoplossing	
10.1 Probleemoplossing	
Fen systeemreset uitvoeren	122
System test (Systeemtest)	122
10.2 Probleemonlossing voeding	
10.3 Probleemoplossing marifoon	
10.4 Probleemoplossing GNSS (GPS)	
GPS-gegevensuitvoer	126
Hoofdstuk 11 Tochnische endersteuning	107
111 Productondorstouning on onderhoud year Deversing productor	IZ/
nii Fioducionaeisieuning en ondernoud voor Raymanne-producien	IZð

11.2 Productinformatie bekijken	129
11.3 Leermiddelen	129
Hoofdstuk 12 Technische specificaties	131
12.1 Technische specificaties — Ray53	132
12.2 Technische specificaties — Ray63	133
12.3 Technische specificaties — Ray73	135
12.4 Gebruik van de marifoon	
Annexes A NMEA 0183-zinnen	139
Annexes B PGN-lijst NMEA 2000	140
Annexes B PGN-lijst NMEA 2000 Annexes C Regelgevende instanties voor MMSI voor aanvragen van licenties	140 141
Annexes B PGN-lijst NMEA 2000 Annexes C Regelgevende instanties voor MMSI voor aanvragen van licenties Annexes D Marifoonkanalen	140 141 142
Annexes B PGN-lijst NMEA 2000 Annexes C Regelgevende instanties voor MMSI voor aanvragen van licenties Annexes D Marifoonkanalen Annexes E Fonetisch alfabet	140 141 142 154

Hoofdstuk 1: Belangrijke informatie

Gecertificeerde installatie

Raymarine adviseert de installatie gecertificeerd te laten uitvoeren door een goedgekeurde Raymarine-installateur. Met een gecertificeerde installatie komt u in aanmerking voor uitgebreidere garantievoordelen. Neem contact op met uw Raymarine-dealer voor meer informatie en raadpleeg het afzonderlijke garantiedocument dat met uw product is meegeleverd.

net alzonder	njke garantiedocument dat met uw product is meegeleverd.
	Waarschuwing: Productinstallatie en -bediening
/: \	 Dit product dient ge ünstalleerd en bediend te worden volgens de meegeleverde instructies. Wanneer deze niet in acht worden genomen, dan kan dat leiden tot persoonlijk letsel, schade aan uw schip en/of slechte productprestaties.
	 Raymarine adviseert de installatie gecertificeerd te laten uitvoeren door een goedgekeurde Raymarine-installateur. Met een gecertificeerde installatie komt u in aanmerking voor uitgebreidere garantievoordelen. Neem contact op met uw Raymarine-dealer voor meer informatie en raadpleeg het afzonderlijke garantiedocument dat met uw product is meegeleverd.
	Waarschuwing: Potentiële ontstekingsbron
	Dit product is NIET goedgekeurd voor gebruik in een gevaarlijke/brandbare omgeving. Installeer dit product NIET in een gevaarlijke/brandbare omgeving (zoals een machinekamer of in de buurt van brandstoftanks).
	Waarschuwing: Alleen 12 VDC
14	Dit product mag alleen worden aangesloten op een 12 VDC -voeding.
	Waarschuwing: Aarding van het chassis
1	Aard dit product NIET met de aardingsklem van het chassis.
	Wanneer u dit product aardt met de RF-aarde kan dit galvanische corrosie veroorzaken.
	Waarschuwing: VHF-antenne-isolatie
<u>_</u>	Om galvanische corrosie te voorkomen, moet uw VHF-antenne worden geïsoleerd ten opzichte van alle metalen constructies van het schip met behulp van een geschikte geïsoleerde (bijv. kunststof) montagebeugel.
	Waarschuwing: Systemen met positieve aarding
17	Sluit deze unit niet aan op systemen met positieve aarding.
A	Waarschuwing: Uitschakelen van de voeding

Zorg ervoor dat de voeding van het schip UIT is geschakeld voordat u begint met het installeren van dit product. Verbind of ontkoppel apparatuur NIET wanneer het is ingeschakeld, tenzij anders wordt geïnstrueerd in het document.

FCC



Waarschuwing: FCC-waarschuwing (Deel 15.21)

Wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Raymarine Incorporated kunnen een overtreding vormen van de FCC-richtlijnen en de vergunning van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken ongeldig maken.

Compliance-verklaring (deel 15.19)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-richtlijnen. Het mag alleen worden gebruikt onder de volgende twee voorwaarden:

- 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2. Het apparaat moet alle eventuele ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die ongewenste werking veroorzaakt.

FCC Interferentieverklaring (Deel 15.105 (b))

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat klasse B, conform deel 15 van de FCC-richtlijnen.

Deze normen zijn vastgesteld om een redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in woningen. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequenties en kan deze uitstralen en kan, wanneer het niet is geïnstalleerd overeenkomstig de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen sprake zal zijn van interferentie in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt aanbevolen dat de gebruiker probeert de interferentie te corrigeren met één van de volgende maatregelen:

- 1. Richt de ontvangstantenne anders of zet hem op een andere plek.
- 2. Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- 3. Verbind het apparaat met een uitgang van een ander elektrisch circuit dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- 4. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/TV-technicus voor advies.

Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

Dit apparaat voldoet aan de License-exempt RSS standard(s).

Het mag alleen worden gebruikt onder de volgende twee voorwaarden:

- 1. Het apparaat mag geen interferentie veroorzaken en
- 2. Het apparaat moet alle eventuele ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die ongewenste werking van het apparaat veroorzaakt.

Dit digitale apparaat klasse B voldoet aan Canadian ICES-003.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada (Français)

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- 1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et
- 2. cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



Waarschuwing: Maximaal toegestane blootstelling

Voor optimale prestaties van de radio en minimale blootstelling van mensen aan radiofrequentie- (RF) elektromagnetische energie dient u ervoor te zorgen dat de antenne:

- is aangesloten op de radio voordat met zenden wordt begonnen
- is geplaatst op een plek uit de buurt van mensen
- zich op ten minste 1,8 meter (5,9 ft) van de hoofdunit van de radio bevindt

Wanneer u deze richtlijnen niet in acht neemt, kunnen mensen binnen de radius voor maximaal toegestane blootstelling (Maximum Permissible Exposure, MPE) worden blootgesteld aan absorptie van radiofrequentiestraling die hoger is dan de door de FCC toegestane limiet. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de radio om ervoor te zorgen dat er geen mensen binnen deze radius komen.

Let op: Voer regelmatig marifooncontroles uit

Voer regelmatig marifooncontroles uit wanneer u uw vaartuig gebruikt, zoals wordt aanbevolen in de marifoontraining en certificeringsprogramma's en gebruiksinstructies van marifoonapparatuur.

Let op: Zorg ervoor dat de marifoon correct wordt gebruikt

Er mag onder geen enkele voorwaarde een DSC-noodoproep worden verzonden vanaf uw marifoon voor testdoeleinden. Een dergelijke actie is een overtreding van de regels voor marifoonapparatuur en kan resulteren in hoge boetes.

Binnendringen van water

Disclaimer voor binnendringen van water

Hoewel de waterbestendigheidsclassificatie van dit product voldoet aan de vermelde norm voor bescherming tegen het indringen van water (raadpleeg de *Technische specificaties* van het product), kan water indringen en vervolgens de apparatuur onklaar maken indien het product met een hogedrukreiniger wordt schoongemaakt. Raymarine verleent geen garantie voor producten die onder hoge druk zijn schoongemaakt.

Disclaimer

Raymarine garandeert niet dat dit product foutvrij is, of dat het compatibel is met producten die zijn geproduceerd door een persoon of entiteit anders dan Raymarine.

Raymarine is niet verantwoordelijk voor beschadigingen of letsel veroorzaakt door uw gebruik van het product, of onvermogen het product te gebruiken, door de interactie van het product met producten die zijn geproduceerd door anderen, of door fouten in de informatie die wordt gebruikt door het product dat door een derde partij is geleverd.

Conformiteitsverklaring

FLIR Belgium BVBA verklaart dat de zendapparatuur van de hieronder vermelde typen voldoet aan de Europese richtlijn voor radioapparatuur 2014/53/EU.

Product	Onderdeelnummer
Ray53	E70524
Ray63	E70516
Ray73	E70517

De originele Conformiteitsverklaring kunt u bekijken op de betreffende productpagina op www.raymarine.nl/manuals.

Verwijdering van het product

Verwijder dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijnen.

De richtlijn Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) vereist de recycling van afval van elektrische en elektronische apparaten die materialen, componenten en stoffen bevatten die mogelijk gevaarlijk zijn en een risico vormen voor de gezondheid van de mens en het milieu wanneer de AEEA niet correct in acht wordt genomen.



Apparatuur die is voorzien van een doorgestreepte vuilnisbak op wieltjes mag niet worden weggegooid met ongesorteerd huishoudelijk afval.

De plaatselijke autoriteiten in veel regio's hebben programma's opgezet waar gebruikers elektrische en elektronische apparatuur kunnen laten verwerken bij een recyclingcentrum of verzamelpunt.

Voor meer informatie over afvalverzamelpunten voor elektrische en elektronische apparatuur in uw regio, raadpleegt u de onderstaande tabel:

Regio	Website	Regio	Website
AT	www.araplus.at	IT	www.erp-recycling.org/it-it
BE	www.recupel.be	LT	www.eei.lt
BG	www.greentech.bg	LU	www.ecotrel.lu, https://aev.gou- vernement.lu/fr.html
CY	www.electrocyclo- sis.com.cy	LV	www.lze.lv
CZ	www.retela.cz	MT	http://www.greenpak.com.mt
DE	www.earn-service.com	NL	www.wecycle.nl
DK	www.elretur.dk	PL	www.electro-system.pl
EE	www.elektroonika- romu.ee	PT	www.amb3e.pt
ES	www.raee-asimelec.es	RO	www.ecotic.ro
FI	www.elker.fi	SE	www.el-kretsen.se
FR	www.ecologic- france.com, www.eco-systemes.fr	SI	www.zeos.si
GR	www.electrocycle.gr	SK	www.erp-recycling.sk
IE	www.weeeireland.ie	Groot-Brittannië	www.wastecare.co.uk/compli- ance-services/weeecare

Registratie garantie

Om uw Raymarine-product te registreren gaat u naar www.raymarine.com en registreert u online.

Het is van belang dat u uw product registreert om volledig gebruik te kunnen maken van alle garantievoordelen. In uw verpakking zit een barcode-etiket waarop het serienummer van de unit vermeld staat. U hebt dit serienummer nodig om uw product online te registreren. U dient het etiket voor later gebruik te bewaren.

IMO en SOLAS

De in dit document beschreven apparatuur is bedoeld voor gebruik op recreatie- en werkboten die NIET onder de vervoersreglementen van de International Maritime Organization (IMO) en Safety of Life at Sea (SOLAS) vallen.

Technische nauwkeurigheid

De informatie in dit document was bij het ter perse gaan naar ons beste weten correct. Raymarine is echter niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies. Daarnaast kunnen specificaties volgens ons principe van continue productverbetering zonder voorafgaande opgave gewijzigd worden. Raymarine kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verschillen tussen het product en dit document. Raadpleeg de Raymarine website (www.raymarine.com) om na te gaan of u de meest recente versie(s) hebt van de documentatie voor uw product.

Hoofdstuk 2: Document- en productinformatie

Inhoudsopgave

- 2.1 Productdocumentatie op pagina 18
- 2.2 Productoverzicht op pagina 19
- 2.3 Van toepassing zijnde producten op pagina 19
- 2.4 Meegeleverde onderdelen Ray53 op pagina 22
- 2.5 Meegeleverde onderdelen Ray63/Ray73 op pagina 23
- 2.6 Licenties op pagina 24
- 2.7 Zorg ervoor dat u een MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity) heeft op pagina 25
- 2.8 Automatisch identificatiesysteem voor zenders (Automatic Transmitter Identification System, ATIS) op pagina 26
- 2.9 Software-updates op pagina 26

2.1 Productdocumentatie

De volgende documentatie is van toepassing op uw product:

Omschrijving	Onderdeelnummer
Instructies voor installatie en bediening	81381 (dit document)
Montagemal Ray53	87218
Ray63-/Ray73-montagemal	87219

Alle documenten kunnen in PDF-formaat worden gedownload vanaf de Raymarine-website www.raymarine.nl.

SeaTalkng[®]-documentatie

Omschrijving	Onderdeelnummer
SeaTalkng ®-gebruikershandleiding Plannen en aansluiten van systemen op basis van het SeaTalkng ®-netwerk.	81300
SeaTalk — installatie-instructies SeaTalkng [®] -converter Installeren en aansluiten van de SeaTalk — SeaTalkng [®] -converter.	87121

Print Shop voor gebruikershandleidingen

Raymarine heeft een Print Shop-service, waar u een professioneel afgedrukte gebruikershandleiding van hoge kwaliteit van uw Raymarine-product kunt aanschaffen.

Gedrukte handleidingen zijn ideaal om aan boord van uw schip te bewaren, als handig referentiemateriaal wanneer u hulp nodig hebt bij uw Raymarine-product.

Breng een bezoek aan http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5175 om een gedrukte handleiding te bestellen en bij u te laten afleveren.

Voor meer informatie over de Print Shop gaat u naar de FAQ-pagina's van de Print Shop: http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5751.

Opmerking:

- U kunt voor de gedrukte handleidingen betalen met creditcard en PayPal.
- Gedrukte handleidingen kunnen wereldwijd worden verstuurd.
- Er worden de komende maanden steeds meer handleidingen toegevoegd aan de Print Shop, zowel van nieuwe producten als van oudere producten.
- Raymarine-gebruikershandleidingen kunnen ook gratis worden gedownload vanaf de Raymarine-website, in het populaire PDF-formaat. Deze PDF-bestanden kunt u openen op een PC/laptop, tablet, smartphone, of op de nieuwste generatie Raymarine multifunctionele displays.

Gebruikte regels voor het document

De volgende regels zijn in dit document gebruikt.

Procedures voor het uitvoeren van specifieke taken met behulp van de gebruikersinterface van het product.

De term "Selecteren" heeft betrekking op de volgende acties:

- Bedienen van het touchscreen gebruik uw vinger om een menu-optie of item op het scherm te selecteren.
- Fysieke knoppen een item markeren met behulp van de bedieningselementen voor navigatie en de selectie bevestigen door op de **OK**-knop te drukken.

Voorbeelden:

- Selecteer **OK** om uw selectie te bevestigen.
- Selecteer Set-up (Instellingen)

Procedures voor het navigeren door menu's.

Menustructuren worden in dit document gebruikt als snelle samenvatting van de manier waarop een bepaalde functie of menu-optie dient te worden geopend.

Voorbeelden:

- De interne sonarmodule wordt uitgeschakeld vanuit het menu van de Fishfinder-toepassing: Menu
 Set-up (Instellingen) > Sounder Set-up (Instellingen echolood) > Internal Sounder (Intern echolood).
- De interne GPS kan worden uitgeschakeld vanuit het instellingenmenu: Menu > Set-up (Instellingen) > GPS Set-up (GPS-instellingen) > Internal GPS (Interne GPS).

Documentafbeeldingen

Uw product en, wanneer aanwezig, de gebruikersinterface kunnen enigszins afwijken van de afbeeldingen in dit document, afhankelijk van het productmodel en de productiedatum.

Alle afbeeldingen zijn alleen bedoeld ter illustratie.

2.2 Productoverzicht

De Ray53, Ray63 en Ray73 zijn 12 VDC, klasse D digitale selectieve (DSC) VHF-marifoons. Met DSC kunt u een selectieve oproep doen naar een specifieke marifoon en positie-informatie zenden naar en ontvangen van de geselecteerde marifoon. Met DSC kunnen ook met één druk op de knop noodoproepen worden verzonden naar alle marifoons binnen het bereik. Nadat een DSC-verzoek is verzonden en bevestigd, kan op het door de oproeper gekozen kanaal worden gecommuniceerd. De marifoon kan zenden en ontvangen op alle beschikbare Amerikaanse, Canadese en internationale en particuliere maritieme VHF-kanalen.

Uw product heeft de volgende kenmerken:

- Ingebouwde GNSS (GPS)-ontvanger met interne antenne en een externe antenne-aansluiting.
- Integreerbaar in netwerk: aansluiten op NMEA 2000/SeaTalkng® of NMEA 0183.
- Uitbreidbaar:
 - toevoegen van een tweede volledig functioneel handsetstation (alleen Ray63/Ray73).
 - toevoegen van een optionele passieve luidspreker.
 - toevoegen van een optionele megafoon, de Ray73 kan daarmee worden gebruikt als misthoorn of praai-installatie (PA).
- Ingebouwde AIS-ontvanger (alleen Ray73).

2.3 Van toepassing zijnde producten

Dit document is van toepassing op de volgende producten:

Naam	Onderdeelnum- mer	Functies
E70524	Ray53	 SeaTalkng [®]/NMEA 2000
		• NMEA 0183
		 Ingebouwde GNSS- ontvanger (GPS en GLONASS)
		 Aansluiting passieve luidspreker
E70516	Ray63	 SeaTalkng [®]/NMEA 2000
		• NMEA 0183
		 Ingebouwde GNSS- ontvanger (GPS en GLONASS)
		 Aansluiting passieve luidspreker
		Tot 2 stations
E70517	Ray73	Hetzelfde als Ray63, met bovendien:
		Ingebouwde AIS-ontvanger
		Aansluiting megafoon

Vereiste extra componenten

Voor uw product moet een VHF-antenne aanwezig zijn.

Onderdeelnummer	Omschrijving
NVT	50 ohm VHF-antenne van andere fabrikant

Optionele extra componenten

GNSS-/GPS-antenne

U kunt de prestaties van de ingebouwde GNSS (GPS)-ontvanger van uw marifoon verbeteren door een externe antenne te gebruiken.

Onderdeelnummer	Omschrijving
A80288	Passieve GNSS (GPS)-antenne

Ray53

Onderdeelnummer	Omschrijving
A80542	Bekabelde luidspreker (passief)

Ray63/Ray73

Onderdeelnummer	Omschrijving
A80542	Bekabelde luidspreker (passief)
A80289	Bekabelde handset (Raymic)

Ray73

Onderdeelnummer	Omschrijving
M95435	Megafoon

Verlengkabels

De volgende verlengkabels zijn beschikbaar:

Onderdeelnummer	Omschrijving
A80291	Bekabelde handset verlengkabel 5 m (16,4 ft)
A80292	Bekabelde handset verlengkabel 10 m (32,8 ft)
A80290	Bekabelde handset verlengkabel 15 m (49,2 ft)
A80297	Adapterkabel 400 mm bekabelde handset met male RCA-aansluiting (tulp)

Compatibele MFD's

Uw marifoon kan worden geïntegreerd met compatibele MFD's, waardoor DSC-noodberichten en positiegegevens kunnen worden weergegeven op uw MFD-scherm.



Compatibele LightHouse[™] 3-MFD's

Compatibele LightHouse[™] 2-MFD's



Compatibele verouderde MFD's

E-Series Widescreen	C-Series Widescreen
E-Series Classic	G-Series

Niet compatibele MFD's

Dit product is NIET compatibel met de volgende verouderde Raymarine multifunctionele displays.

Verouderde MFD's

C-Series Classic	Reymarine O	A-Series Classic

2.4 Meegeleverde onderdelen – Ray53

De volgende onderdelen worden met de Ray53 meegeleverd.



Nummer	Omschrijving
3	Paneelmontagepakking
4	Montagebeugel (U-beugel)
5	Montagebeugelknoppen
6	Vuistmike-haakplaatje
7	4 x M4x25 schroeven (voor beugelmontage (u-beugel))
8	Documentatie
9	4 x M4 moeren, borgringen en M4x25 machineschroeven (voor paneelmontage)
10	Beschermhoes voor de antenne
11	2 x M4x12 schroeven (voor montage van vuistmike-haakplaatje).
12	SeaTalkng ®-afsluitplug
13	SeaTalkng [®] 400 mm (15,7 in.) spurkabel

2.5 Meegeleverde onderdelen – Ray63/Ray73

De volgende onderdelen worden met de Ray63 en de Ray73 meegeleverd.



Nummer	Omschrijving
1	Marifoon
2	Afdekkap
3	Paneelmontagepakking
4	Vuistmike
5	Montagebeugel (U-beugel)
6	Montagebeugelknoppen
7	Vuistmike-haakplaatje
8	Documentatie

Nummer	Omschrijving
9	4 x M4 moeren, borgringen en M4x25-machineschroeven (voor paneelmontage)
10	4 x M4x25 schroeven (voor beugelmontage (u-beugel))
11	2 x M4x12 schroeven (voor montage van vuistmike-haakplaatje).
12	Beschermhoes voor de antenne
13	SeaTalkng ®-afsluitplug
14	SeaTalkng [®] 400 mm (15,7 in.) spurkabel

2.6 Licenties

Controleert u voordat u dit product gebruikt alstublieft de nationale wetgeving voor gebruiks- en apparatuurlicenties.

Vereisten voor Amerikaanse licenties

Vereisten voor FCC-stationlicenties

Een FCC-licentie voor scheepsradiostation en roepnaam zijn niet vereist voor de meeste recreationele vaartuigen die onderweg zijn in wateren in de VS. U dient echter een licentie aan te vragen als uw schip naar buitenlandse havens reist.

Schepen die MF/HF SSB-radio, satellietcommunicatie of telegrafie gebruiken, dienen een licentie te hebben van de FCC. U kunt een stationlicentie aanvragen door FCC-formulier 605 in te vullen.

Vereisten voor Canadese licenties

U hoeft geen licentie te hebben om dit product te gebruiken binnen de soevereine wateren van Canada of de Verenigde Staten van Amerika.

U dient een licentie te hebben om deze radio te gebruiken buiten Canada of de VS. Voor licentie-informatie gaat u naar de website van Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) (voorheen Industry Canada): https://www.tc.gc.ca/eng/marinesafety/oep-navigation-radiocomms-faqs-1489.htm.

Vereisten voor Europese licenties en de rest van de wereld (ROW)

In sommige regio's is een gebruikslicentie wettelijk voorgeschreven voordat u een marifoon mag gebruiken. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of u een licentie nodig hebt voordat u deze apparatuur gebruikt.

Aanvullende informatie – Ray53

De volgende aanvullende informatie is vereist voor het invullen van een licentieaanvraag in Canada en de VS.

ISED-ID	4069B-RAY50D
FCC-ID	PJ5-RAY50
FCC-type geaccepteerd	Delen 2, 15 en 80
Uitgangsvermogen	1 watt (laag) en 25 watt (hoog)
Modulatie	FM
Frequentiebereik	155.500 MHz tot 163.275 MHz

Aanvullende informatie – Ray63

De volgende aanvullende informatie is vereist voor het invullen van een licentieaanvraag in Canada en de VS.

ISED-ID	4069B-RAY60D
FCC-ID	PJ5-RAY60

FCC-type geaccepteerd	Delen 2, 15 en 80
Uitgangsvermogen	1 watt (laag) en 25 watt (hoog)
Modulatie	FM
Frequentiebereik	155.500 MHz tot 163.275 MHz

Aanvullende informatie – Ray73

De volgende aanvullende informatie is vereist voor het invullen van een licentieaanvraag in Canada en de VS.

ISED-ID	4069B-RAY70D
FCC-ID	PJ5-RAY70
FCC-type geaccepteerd	Delen 2, 15 en 80
Uitgangsvermogen	1 watt (laag) en 25 watt (hoog)
Modulatie	FM
Frequentiebereik	155.500 MHz tot 163.275 MHz

2.7 Zorg ervoor dat u een MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity) heeft

Voordat u begint met de installatie, dient u ervoor te zorgen dat u een MMSI-nummer heeft voor uw schip.

Een MMSI is een 9-cijferig nummer dat via een radiofrequentiekanaal wordt verzonden om het schip/station waarvandaan het signaal wordt verzonden te identificeren. Als uw schip al een MMSI-nummer (gebruikt voor een DSC-marifoon) heeft, dan moet hetzelfde MMSI-nummer worden gebruikt om uw product te programmeren.

Opmerking:

Als er geen MMSI-nummer wordt ingevoerd, wordt de DSC-functie van uw marifoon uitgeschakeld.

In de Verenigde Staten van Amerika mogen de MMSI en statische gegevens alleen door een Raymarine[®]-dealer of andere voldoende gekwalificeerde installateur van scheepvaartcommunicatieapparatuur aan boord van schepen worden ingevoerd. De gebruiker is NIET geautoriseerd om dit te doen.

In sommige regio's is een zendmachtiging vereist voordat een MMSI-nummer wordt uitgegeven. U kunt een MMSI-nummer aanvragen bij dezelfde instantie die licenties verstrekt voor radio- of scheepsradiolicenties in uw regio.

In Europa en in andere delen van de wereld buiten de Verenigde Staten van Amerika mogen de MMSI en de statische gegevens worden ingesteld door de gebruiker.

Voor aanvullende informatie neemt u contact op met de betreffende regelgevende instantie voor telecommunicatie voor uw regio.

Raadpleeg Annexes C **Regelgevende instanties voor MMSI voor aanvragen van licenties** voor de contactgegevens voor het aanvragen van MMSI-nummers voor sommige regio's.



Waarschuwing: Invoer van de MMSI

U kunt een MMSI-nummer slechts één keer invoeren, als u het nummer verkeerd hebt ingevoerd of u moet uw MMSI-nummer wijzigen, moet de unit opnieuw worden geprogrammeerd door een geautoriseerde Raymarine-dealer.

2.8 Automatisch identificatiesysteem voor zenders (Automatic Transmitter Identification System, ATIS)

Uw product beschikt over ATIS-functionaliteit voor gebruik in binnenwateren van contractsluitende regeringen van de *"Regional Arrangement on the Radiocommunication Service on Inland Waterways"* — ook wel bekend onder de naam *"RAINWAT"*.

ATIS voegt gegevens toe aan het einde van via marifoon verzonden berichten, waarmee uw station wordt geïdentificeerd. ATIS kan zo nodig worden in- en uitgeschakeld via het menu van de marifoon.

U kunt een ATIS-ID aanvragen bij dezelfde instantie die gebruikslicenties voor marifoons verstrekt in uw regio.

Uw ATIS-ID dient in uw product te worden geprogrammeerd met behulp van de betreffende instructies.

Opmerking:

De bij RAINWAT aangesloten landen zijn onder andere: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Luxemburg, Montenegro, Nederland, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije en Zwitserland.

Opmerking:

Wanneer ATIS is ingeschakeld, zijn bepaalde programmeerstappen geïmplementeerd om de integriteit van de RAINWAT-overeenkomst te beschermen, waaronder het blokkeren van DSC-functies wanneer ATIS is ingeschakeld.

2.9 Software-updates

Raymarine geeft periodiek software-updates uit voor producten. Deze updates bevatten nieuwe functies en verbeteringen van bestaande functies en bugfixes waarmee de prestaties en de gebruiksvriendelijkheid van het product worden verbeterd.

Ga regelmatig naar de Raymarine-website: ww.raymarine.nl/software om na te gaan of u de meeste recente software heeft voor uw producten.

Om software te kunnen updaten dient u te beschikken over een compatibel MFD met LightHouse[™] 2 versie 13.37 of hoger, of LightHouse[™] 3 versie LH3.2 of hoger.

- Raadpleeg de gebruiksinstructies voor de versie van uw MFD / besturingssysteem voor informatie over het uitvoeren van de software-update, of raadpleeg de instructies die u kunt vinden op de software-pagina voor uw product op de Raymarine-website: ww.raymarine.nl/software.
- Het MFD dat wordt gebruikt voor de software-update moet zijn toegewezen als datamaster en direct of via een netwerk zijn verbonden met het product waarvoor de update wordt uitgevoerd.
- In geval van twijfel over de juiste procedure voor het updaten van uw productsoftware kunt u contact opnemen met uw plaatselijke geautoriseerde dealer of de technische ondersteuning van Raymarine.

Let op: Software-updates installeren

Het software-updateproces voert u voor eigen risico uit. Voordat u het updateproces start, dient u ervoor te zorgen dat u een back-up hebt gemaakt van alle belangrijke bestanden.

Zorg ervoor dat de unit een betrouwbare voeding heeft en dat het updateproces niet wordt onderbroken.

Beschadigingen veroorzaakt door onvolledige updates vallen niet onder de Raymarine-garantie.

Door het software-updatepakket te downloaden, gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Softwareversies controleren

U kunt de softwareversie van uw marifoon en aangesloten componenten controleren. Doe het volgende vanuit het Beginscherm:

- Selecteer Menu > Set-up (Instellen) > Maintenance (Onderhoud) > About this unit (Over deze unit).
- 2. Scroll naar beneden.

De softwareversies van aangesloten componenten worden weergegeven.

Hoofdstuk 3: Installatie

Inhoudsopgave

- 3.1 Een plaats kiezen op pagina 30
- 3.2 EMC-installatierichtlijnen op pagina 31
- 3.3 Productafmetingen op pagina 32
- 3.4 Montage op pagina 37

3.1 Een plaats kiezen



Waarschuwing: Potentiële ontstekingsbron

Dit product is NIET goedgekeurd voor gebruik in een gevaarlijke/brandbare omgeving. Installeer dit product NIET in een gevaarlijke/brandbare omgeving (zoals een machinekamer of in de buurt van brandstoftanks).

Algemene vereisten voor plaatsing

Bij het kiezen van een plaats voor de unit dient u een aantal factoren in overweging te nemen.

Vereisten voor ventilatie

Doe het volgende om te zorgen voor voldoende luchtstroom:

- Zorg ervoor dat het apparaat in een compartiment van de juiste omvang is gemonteerd.
- Zorg ervoor dat de ventilatiegaten niet zijn geblokkeerd.
- · Zorg voor voldoende afstand tussen de apparaten.

Binnendringen van water

Basisstation — hoewel het basisstation waterbestendig is conform de IPx6- en IPx7-norm wordt aanbevolen het basisstation benedendeks te monteren, op een plaats waar het niet langdurig en direct wordt blootgesteld aan regen en opspattend zout water.

Bekabelde handset — de handset is bedoeld voor montage boven- of benedendeks en is waterbestendig conform IPx6 en IPx7.

Bekabelde (passieve) luidspreker — de luidsprekers zijn bedoeld voor montage boven- of benedendeks en zijn waterbestendig conform IPx6 en IPx7.

Vereisten voor het montage-oppervlak

Bij het selecteren van een montageoppervlak, dient u ervoor te zorgen dat:

- het product voldoende wordt ondersteund op een stevige, vlakke ondergrond. De unit mag NIET worden gemonteerd en er mogen geen gaten worden geboord op plaatsen die de constructie van het schip kunnen beschadigen.
- · er voldoende vrije ruimte is rondom het product.
- er niets achter het montageoppervlak zit dat kan worden beschadigd tijdens het boren.

Vereisten voor het leggen van kabels

Zorg ervoor dat u hebt vastgesteld waar alle benodigde kabels moeten worden gelegd en dat er voldoende ruimte vrij is om de kabels aan te sluiten:

- Tenzij anders aangegeven, is een minimale kabelbochtradius van 100 mm (3,94 in) vereist.
- Waar nodig dienen kabelsteunen te worden gebruikt om te voorkomen dat er mechanische spanning op de connectoren komt te staan.

Elektrische interferentie

Selecteer een plaats die zich op voldoende afstand bevindt van apparaten die interferentie kunnen veroorzaken, zoals motoren, generatoren en radiozenders/-ontvangers.

Voeding

Kies een plaats zo dicht mogelijk in de buurt van de DC-stroomvoorziening van het schip. Dit helpt de kabellengten tot een minimum te beperken.

RF-interferentie

Bepaalde externe elektrische apparatuur van andere fabrikanten kunnen interferentie van radiofrequenties (RF) veroorzaken voor GNSS- (GPS-), AIS- of VHF-apparaten als de externe apparatuur niet voldoende is geïsoleerd en overmatige elektromagnetische interferentie (EMI) uitstraalt.

Enkele bekende voorbeelden van dergelijke externe apparaten zijn onder andere LED-spots of lichtstrips en analoge TV-tuners.

Doe het volgende om de interferentie van dergelijke apparatuur te minimaliseren:

• Houd deze zo ver mogelijk uit de buurt van GNSS- (GPS-), AIS- of VHF-apparaten.

- Zorg ervoor dat voedingskabels voor externe apparatuur niet verstrengeld zijn met de voedingsof gegevenskabels van deze apparaten.
- Plaats één of meer onderdrukkingsferrieten voor hoge frequenties op het apparaat dat elektromagnetische interferentie uitstraalt. De ferriet(en) moet(en) geclassificeerd zijn voor het bereik van 100 MHz tot 2,5 GHz en moet(en) worden aangebracht op de voedingskabel en andere kabels die uit het apparaat komen die EMI uitstralen, zo dicht mogelijk in de buurt van de plaats waar de kabel uit het apparaat komt.

Veilige afstand tot kompas

Bij het kiezen van een geschikte plaats voor uw product zou u moeten proberen een zo groot mogelijke afstand te houden tussen het product en eventuele kompassen. Deze afstand dient minimaal 1 m (3 ft) te zijn in alle richtingen. Voor kleinere schepen kan deze afstand mogelijk niet worden aangehouden. In dat geval dient u ervoor te zorgen dat het kompas niet wordt gestoord door het product wanneer het is ingeschakeld.

Montage van de antenne en EME-blootstelling

Zorg ervoor dat uw marifoonantenne is aangesloten voordat u begint met zenden.

Raymarine[®] verklaart een radius voor Maximaal Toelaatbare Blootstelling (Maximum Permissible Exposure, MPE) van 1,8 meter (5,9 ft) voor dit systeem, uitgaande van een uitvoer van 25 watt naar een omnidirectionele antenne met een versterking van 3dBi of minder.

Voor vaartuigen met een daarvoor geschikte constructie moet de antennebasis ten minste 3,8 meter (12,5 ft) boven het hoofddek zijn geplaatst om te voldoen aan de MPE voor personen tot een lengte van 2 meter (6,6 ft). Voor vaartuigen zonder een dergelijke constructie moet de antenne zo worden gemonteerd, dat de verticale afstand tussen de basis ervan en de hoofden van alle personen ten minste 1,8 meter (5,9 ft) is.

De antenne moet worden geïsoleerd ten opzichte van de metalen constructie van het schip met behulp van een geïsoleerde (bijv. kunststof) montagebeugel.

3.2 EMC-installatierichtlijnen

Apparatuur en accessoires van Raymarine[®] voldoen aan de toepasselijke regels voor Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) om elektromagnetische interferentie tussen apparatuur en het effect daarvan op de prestaties van uw systeem te minimaliseren.

Correcte installatie is vereist om te garanderen dat EMC-prestaties niet nadelig worden beïnvloed.

Opmerking:

In gebieden met extreme EMC-interferentie, kan enige lichte interferentie worden waargenomen.Wanneer dit gebeurt, dient de afstand tussen het product en de bron van de interferentie te worden vergroot.

Voor optimale EMC-prestaties adviseren wij waar mogelijk het volgende:

- Raymarine®-apparatuur en daaraan aangesloten kabels dienen:
 - ten minste 1 m (3 ft) verwijderd te worden gehouden van apparatuur of kabels die radiosignalen verzenden of dragen, zoals VHF-radio's, kabels en antennes. In het geval van SSB-radio's dient u de afstand te vergroten tot 2 m (7 ft).
 - meer dan 2 m (7 ft) verwijderd te worden houden van het pad van een radarstraal. Een radarstraal wordt normaal gesproken tot 20 graden boven en onder het stralingselement verspreid.
- Het product wordt gevoed via een andere accu dan de accu die wordt gebruikt voor het starten van de motor. Dit is van belang voor het voorkomen van fouten en verlies van gegevens, hetgeen kan optreden als de motor niet met een aparte accu wordt gestart.
- Er worden alleen door Raymarine® gespecificeerde kabels gebruikt.
- Kabels niet afknippen of verlengen, tenzij dit in de installatiehandleiding nauwkeurig wordt beschreven.

Opmerking:

Waar beperkingen met betrekking tot de installatie één van de bovenstaande aanbevelingen belemmeren, dient u altijd de grootst mogelijke afstand tussen verschillende elektronische apparaten te garanderen om zodoende de best mogelijke omstandigheden voor EMC-prestaties te creëren in de gehele installatie.

Ontstoringsferrieten

- Raymarine-kabels kunnen zijn voorzien van of geleverd zijn met ontstoringsferrieten. Deze zijn belangrijk voor correcte EMC-werking. Als ferrieten los van de kabels zijn meegeleverd (d.w.z. niet voorgemonteerd), dienen de ferrieten overeenkomstig de meegeleverde instructies te worden geplaatst.
- Als een ferriet om welke reden dan ook dient te worden verwijderd (bijv. installatie of onderhoud), moet hij op zijn oorspronkelijke plaats worden teruggezet voordat het product wordt gebruikt.
- Gebruik alleen ferrieten van het juiste type, geleverd door Raymarine of door geautoriseerde dealers.
- Wanneer er voor een installatie meerdere ferrieten moeten worden geplaatst op een kabel, dan moeten extra kabelklemmen worden gebruikt om te voorkomen dat de connectoren te zwaar worden belast door het extra gewicht van de kabel.

Aansluitingen aan andere apparatuur

Vereiste voor ferrieten op niet-Raymarine-kabels.

Als uw product aangesloten moet worden op andere apparatuur met een kabel die niet door Raymarine geleverd is, MOET altijd een ontstoringsferriet geplaatst worden op de kabel het dichtst in de buurt van het Raymarine-product.

3.3 Productafmetingen

Productafmetingen — Ray53

Afmetingen paneelmontage



С	88,5 mm (3,5 in)
D	134 mm (5,3 in)
E	39,75 mm (1,6 in)
F	21,5 mm (0,85 in)
G	59 mm (2,3 in)
Н	25 mm 1,0 in)
1	143,6 mm (5,7 in)

Afmetingen beugelmontage



А	192.,5 mm (7,6 in)
В	121 mm (4,8 in)
С	173,75 mm (6,8 in)
D	25 mm (1 in)

Productafmetingen — Ray63/Ray73

Afmetingen paneelmontage



А	199 mm (7,83 in)
В	98,5 mm (3,88 in)
С	143 mm (5,63 in)
D	61,6 mm (2,43 in)
E	16,6 mm (0,65 in)
F	90 mm (3,54 in)
G	176 mm (6,93 in)

Afmetingen beugelmontage



Er is een maximale bochtradius van de kabel vereist van 90 mm (3,54 in) voor de kabelconnector van de handset.

Productafmetingen — vuistmike



А	68,5 mm (2,7 in)
В	97,6 mm (3,8 in)
С	8 mm (0,3 in)
D	36 mm (1,4 in)

De gemonteerde spiraalkabel van de vuistmike kan gemakkelijk worden uitgetrokken tot ongeveer 1 meter (3,3 ft.)

Productafmetingen - bekabelde handset (Raymic)



А	167,34 mm (6,59 in)
В	151 mm (5,94 in)
С	66,9 mm (2,63 in)
D	70 mm (2,76 in)
E	46,7 mm (1,84 in)

De gemonteerde spiraalkabel van de handset kan gemakkelijk worden uitgetrokken tot ongeveer 1 meter (3,3 ft.). Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor de kabel onder de plek waar u de unit wilt monteren.
3.4 Montage

Benodigd gereedschap voor de installatie



- 1. Boormachine
- 2. Zaag voor gat voor paneelmontage
- 3. Kruiskopschroevendraaier
- 4. Plakband
- 5. 7 mm (9/32") moersleutel (steeksleutel) voor de beugelmontagebevestigingen
- 6. Vijl voor gat voor paneelmontage
- 7. Gatenboor voor paneelmontage (voor de afmeting van de gatenboor raadpleegt u de montagemal van het product)
- 8. Boortje voor oppervlak- of beugelmontage.

Montageopties

Het product kan in de volgende configuraties worden gemonteerd.



- 1. Beugelmontage tafel
- 2. Beugelmontage plafond
- 3. Beugelmontage wand
- 4. Paneelmontage

Beugelmontage

Volg de onderstaande stappen om het product op de beugel te bevestigen.

Voordat u de unit monteert dient u ervoor te zorgen dat:

- U een geschikte plaats hebt gekozen, waarvan u zeker weet dat er niets achter het montageoppervlak zit dat kan worden beschadigd tijdens het boren of zagen.
- U de kabelverbindingen en de plaatsen waar de kabels moeten worden gelegd hebt vastgesteld.
- De instrumentrand aan de voorzijde hebt bevestigd.



- 1. Markeer de plaats voor de montagegaten voor de beugel op het montageoppervlak.
- 2. Boor gaten voor de bevestigingen met behulp van een boortje van de juiste grootte.
- 3. Gebruik de meegeleverde schroeven om de beugel stevig op het montageoppervlak te bevestigen.
- 4. Bevestig de unit op de beugel en zet hem vast met de beugelmontageknoppen.

Opmerking:

De boor, de boorgatgrootte en het aanhaalmoment hangen af van de dikte en het soort materiaal waarop de unit wordt bevestigd.

Paneelmontage — Ray53

De montagegatafdekkingen verwijderen

Voordat de marifoon op een paneel kan worden gemonteerd, moeten de montagegatafdekkingen worden verwijderd.



- 1. Plaats de punt van een platte schroevendraaier in de opening tussen de achterkant van de afdekking en de unit.
- 2. Druk de afdekking voorzichtig van de unit af.
- 3. Herhaal de stappen 1 en 2 voor de andere montagegatafdekkingen.

De montagegaten uitboren

Wanneer de marifoon op een paneel wordt gemonteerd, moeten de bevestigingsgaten worden uitgeboord.

Op de hoeken van de unit vindt u geleidegaten, onder de montagegatafdekkingen.



1. Gebruik een boormachine met 4 mm (5/32) boortje en boor de 4 montagegaten.

De gaten dienen vanaf de voorkant van de unit te worden geboord. Let er daarbij op dat u niet teveel kracht uitoefent op de boormachine.

Paneelmontage

Om de marifoon op een paneel te monteren, volgt u de onderstaande stappen.

Voordat u het product monteert, dient u ervoor te zorgen dat:

- U een geschikte plaats hebt gekozen, waarvan u zeker weet dat er niets achter het montageoppervlak zit dat kan worden beschadigd tijdens het boren of zagen.
- U de kabelverbindingen en de plaatsen waar de kabels moeten worden gelegd hebt vastgesteld.
- U de montagegatafdekkingen hebt verwijderd.
- U de 4 montagegaten op de unit uitgeboord hebt.



- 1. Controleer de gekozen plaats voor de unit. Er is een schone, vlakke ondergrond vereist met voldoende vrije ruimte achter het paneel.
- 2. Zet de meegeleverde mal vast op de gekozen plaats met behulp van plakband.
- 3. Gebruik een geschikte boor (de maat staat vermeld op de mal) om gaten te maken in alle hoeken van het uit te zagen gebied.
- 4. Gebruik een geschikte zaag om langs de binnenkant van de snijlijn te zagen.
- 5. Controleer of de unit in het uitgezaagde stuk past en vijl langs de zaagrand totdat deze glad is.
- 6. Boor 4 gaten zoals aangegeven op de mal voor de bevestigingen.
- 7. Verwijder de plakstrip van de meegeleverde pakking.
- 8. Plaats de pakking op zijn plek aan de achterkant van de unit en druk hem stevig op de flens.
- 9. Sluit de voedingskabel en andere kabels aan op de unit.
- 10. Schuif de unit op zijn plek en zet hem vast met de meegeleverde bevestigingen.



Opmerking:

De meegeleverde pakking zorgt voor afdichting tussen de unit en een voldoende vlak en stevig montageoppervlak of behuizing. De pakking moet altijd worden gebruikt. Het kan ook nodig zijn een voor de scheepvaart geschikte kit te gebruiken als het montageoppervlak niet volledig vlak of stevig is, of een ruwe afwerking heeft.

Paneelmontage — Ray63/Ray73

De montagegaten uitboren

Voordat de marifoon op een paneel kan worden gemonteerd, moeten de bevestigingsgaten worden uitgeboord.

Op de hoeken van de unit vindt u geleidegaten, onder de instrumentrand.



1. Gebruik een boormachine met 4 mm (5/32) boortjes en boor de 4 montagegaten.

De gaten dienen vanaf de voorkant van de unit te worden geboord. Let er daarbij op dat u de unit niet beschadigt door teveel kracht uit te oefenen op de boormachine.

Paneelmontage

Om de marifoon op een paneel te monteren, volgt u de onderstaande stappen.

Voordat u het product monteert, dient u ervoor te zorgen dat:

- U een geschikte plaats hebt gekozen, waarvan u zeker weet dat er niets achter het montageoppervlak zit dat kan worden beschadigd tijdens het boren of zagen.
- U de kabelverbindingen en de plaatsen waar de kabels moeten worden gelegd hebt vastgesteld.
- U de 4 montagegaten op de unit uitgeboord hebt.
- U de instrumentrand aan de voorzijde hebt verwijderd.



- 1. Controleer de gekozen plaats voor de unit. Er is een schone, vlakke ondergrond vereist met voldoende vrije ruimte achter het paneel.
- 2. Zet de meegeleverde mal vast op de gekozen plaats met behulp van plakband.
- 3. Gebruik een geschikte boor (de maat staat vermeld op de mal) om gaten te maken in alle hoeken van het uit te zagen gebied.
- 4. Gebruik een geschikte zaag om langs de binnenkant van de snijlijn te zagen.
- 5. Controleer of de unit in het uitgezaagde stuk past en vijl langs de zaagrand totdat deze glad is.
- 6. Boor 4 gaten zoals aangegeven op de mal voor de bevestigingen.
- 7. Verwijder de plakstrip van de meegeleverde pakking.
- 8. Plaats de pakking op zijn plek aan de achterkant van de unit en druk hem stevig op de flens.
- 9. Sluit de voedingskabel en andere kabels aan op de unit.
- 10. Schuif de unit op zijn plek en zet hem vast met de meegeleverde bevestigingen.
- 11. Bevestig de instrumentrand aan de voorzijde.

Opmerking:

De meegeleverde pakking zorgt voor afdichting tussen de unit en een voldoende vlak en stevig montageoppervlak of behuizing. De pakking moet altijd worden gebruikt. Het kan ook nodig zijn een voor de scheepvaart geschikte kit te gebruiken als het montageoppervlak niet volledig vlak of stevig is, of een ruwe afwerking heeft.

Het bevestigen van de instrumentrand aan de voorzijde

Na de installatie van de marifoon kunt u de instrumentrand aan de voorzijde bevestigen door de onderstaande stappen te volgen.

De volgende procedure gaat ervan uit dat de unit reeds op zijn plaats is gemonteerd.

1. Plaats onderkant rechts van de instrumentrand onder de onderkant rechts van de unit, zorg er daarbij voor dat de clips langs de onderrand van de instrumentrand op hun plaats klikken.



- 2. Zorg ervoor dat de instrumentrand correct is uitgelijnd met de unit zoals te zien is op de tekening.
- 3. Oefen stevige maar gelijkmatige druk uit op de instrumentrand langs de:
 - i. Buitenranden werk vanaf de zijkanten naar boven en dan langs de bovenrand en zorg ervoor dat het stevig op zijn plek vastklikt.
 - ii. Binnenranden let erop dat de instrumentrand goed aansluit.
- 4. Controleer of alle bedieningsknoppen vrij toegankelijk zijn.

Montage van de vuistmike

De vuistmike kan worden gemonteerd door de onderstaande stappen te volgen. Hoewel hier alleen de vuistmike is afgebeeld, kunt u ook de handset bevestigen met behulp van hetzelfde haakplaatje (montageklem).

Voordat u de unit monteert dient u ervoor te zorgen dat:

- U een geschikte plaats hebt gekozen, waarvan u zeker weet dat er niets achter het montageoppervlak zit dat kan worden beschadigd tijdens het boren of zagen.
- U de kabelverbindingen en de plaatsen waar de kabels moeten worden gelegd hebt vastgesteld.



- 1. Controleer de gekozen plaats voor het haakplaatje, de ondergrond moet schoon en vlak zijn, met voldoende ruimte rondom om de vuistmike/handset te plaatsen en te verwijderen.
- 2. Zet het haakplaatje op de gewenste plaats en gebruik een potlood om de plaats van de schroefgaten op het montageoppervlak te markeren.
- 3. Boor de bevestigingsgaten met behulp van een boortje van de juiste grootte.
- 4. Houd het haakplaatje op zijn plek en zet hem vast met de meegeleverde schroeven.
- 5. Haak de vuistmike/handset op het haakplaatje en druk hem zachtjes naar beneden totdat hij op zijn plaats vastklikt.

Belangrijk:

- De vuistmike kan alleen verticaal worden vastgehaakt op en losgehaakt van het haakplaatje.
- De boor, de boorgatgrootte en het aanhaalmoment hangen af van de dikte en het soort materiaal waarop de unit wordt bevestigd.

Montage van de handset (bekabeld) met behulp van houder

Volg de onderstaande stappen om de bekabelde handset (ook wel Raymic genoemd) te monteren.

Voordat u begint met de montage, dient u ervoor te zorgen dat de geselecteerde plaats voldoet aan de in dit document genoemde vereisten voor plaatsing.



- 1. Controleer de gekozen plaats voor de montagehouder, de ondergrond moet schoon en vlak zijn, met voldoende ruimte rondom om de handset te plaatsen en te verwijderen.
- 2. Zet de houder op de gewenste plaats en gebruik een potlood om de plaats van de schroefgaten op het montageoppervlak te markeren.
- 3. Boor de bevestigingsgaten met behulp van een boortje van de juiste grootte.
- 4. Houd de houder op zijn plek en zet hem vast met de meegeleverde schroeven.
- 5. Plaats de handset in de houder totdat hij op zijn plaats klikt.

Montageset voor paneeldoorvoer

Bij het installeren van handsets, dient de montageset voor paneeldoorvoer te worden gebruikt om de kabelconnector vast te zetten aan het paneel waardoorheen deze moet worden gevoerd.



4	Montageplaatje
5	Pakking voor montageplaatje
6	Verlengkabel

1. Controleer de gekozen plaats voor het montageplaatje, het oppervlak moet vlak zijn.

2. Leg het montageplaatje op de gewenste plaats en let er daarbij op dat het plaatje correct is geplaatst. Markeer daarna de plek van de schroefgaten en het middengat van het plaatje.



Om ervoor te zorgen dat de connector van de handset naar beneden wijst wanneer deze is aangesloten, plaatst u het plaatje zo dat de groef voor het reepje van het stofkapje recht naar boven wijst.

- 3. Boor de bevestigingsgaten met behulp van een boortje van de juiste grootte.
- 4. Boor het middengat met een gatenboor van 25 mm (1 inch).
- 5. Trek het einde van de kabel met de connector door het gat in het montageoppervlak.
- 6. Plaats de pakking van het montageplaatje over het uiteinde van de connector.
- 7. Plaats het montageplaatje over het einde van de connector, de kant met de inkeping wijst in de richting van het montagepaneel.
- 8. Plaats het uiteinde met het verbindingsreepje van het spatdichte stofkapje over de connector, zorg er daarbij voor dat het reepje in de inkeping van het montageplaatje valt.
- 9. Plaats de moer van het montageplaatje over de connector en draai hem met de klok mee vast met een 13/16 in. (21 mm) moersleutel. Draai de plastic moer niet te strak vast om beschadigingen te voorkomen.
- 10. Zet het montageplaatje vast op het montageoppervlak met behulp van de meegeleverde schroeven.
- 11. Bevestig de handset-/vuistmike-connector aan de kabelconnector en draai de borgring met de klok mee vast.
- 12. Verbind het andere einde van de kabel met de juiste connector op het basisstation of een andere connector voor paneelmontagedoorvoer.

Opmerking:

De boor, de boorgatgrootte en het aanhaalmoment hangen af van de dikte en het soort materiaal waarop de unit wordt bevestigd.

Hoofdstuk 4: Kabels en aansluitingen

Inhoudsopgave

- 4.1 Algemene kabelleiding op pagina 52
- 4.2 Overzicht aansluitingen Ray53 op pagina 53
- 4.3 Overzicht aansluitingen Ray63/Ray73 op pagina 54
- 4.4 Voedingsaansluiting op pagina 55
- 4.5 Vuistmike-aansluiting (alleen Ray63/Ray73) op pagina 60
- 4.6 Secondair handsetstation (alleen Ray63/Ray73) op pagina 61
- 4.7 SeaTalkng [®]-/NMEA 2000-aansluiting op pagina 62
- 4.8 NMEA 0183-aansluiting op pagina 64
- 4.9 Een VHF-antenne aansluiten op pagina 65
- 4.10 GNSS (GPS)-antenneaansluiting op pagina 66
- 4.11 Aansluiting passieve luidspreker op pagina 66
- 4.12 Megafoonaansluiting (alleen Ray73) op pagina 67

4.1 Algemene kabelleiding

Kabeltypen en -lengtes

Het is belangrijk kabels te gebruiken van het juiste type en met de juiste lengte.

- Tenzij anders aangegeven, dient u alleen standaardkabels van het correcte type te gebruiken, die zijn geleverd door Raymarine.
- Zorg dat eventuele kabels die niet van Raymarine zijn, de juiste kwaliteit en kabeldikte hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor een langere loop van de voedingskabel dikkere kabels nodig zijn om eventuele spanningsval in de kabelloop te minimaliseren.

Leggen van kabels

Kabel dienen correct geleid te worden voor optimale prestaties en een lange levensduur.

• Buig de kabels NIET te ver door. Zorg indien mogelijk voor een minimale van 200 mm (8 in)/minimale buigradius van 100 mm (4 in).



- Bescherm alle kabels tegen fysieke schade en blootstelling aan hitte. Gebruik waar mogelijk verbindingsstukken of kabelbuizen. Leid kabels NIET door bilges of deuren, of dicht langs bewegende of hete objecten.
- Zet kabels vast met tiewraps of afbindkoord. Rol en bind eventuele extra kabel op.
- Gebruik een geschikte waterdichte doorvoer wanneer kabels door een open schot of dek gevoerd worden.
- Leid kabels NIET vlak langs motoren of TL-verlichting.

Leid kabels altijd zo ver mogelijk weg van:

- andere apparatuur en kabels,
- hoge stroom voerende AC- en DC-voedingskabels,
- antennes.

Trekontlasting

Zorg voor voldoende en . Bescherm connectoren tegen trekbelasting en zorg dat deze tijdens extreme omstandigheden niet losgetrokken kunnen worden.

Stroomisolatie

De stroomkring van zowel de AC- als de DC-stroom dient correct te worden geïsoleerd:

- Gebruik altijd scheidingstransformeren of een afzonderlijke omvormer voor de stroomvoorziening van PC's, processoren, displays en andere gevoelige elektronische instrumenten of apparaten.
- Gebruik altijd een scheidingstransformer voor Weather FAX-audiokabels.
- Gebruik altijd een geïsoleerde voeding wanneer u een audioversterker van een andere leverancier gebruikt.
- Gebruik altijd een RS232/NMEA-converter met optische isolatie voor de signaalkabels.
- Zorg altijd voor een afzonderlijke stroomkring voor PC's of andere gevoelige elektronische apparaten.

Kabelafscherming

Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn afgeschermd en dat de afscherming niet is beschadigd.

Aansluitingen aan andere apparatuur

Vereiste voor ferrieten op niet-Raymarine-kabels

Als Raymarine-apparatuur aangesloten moet worden op andere apparatuur met een kabel die niet door Raymarine geleverd is, MOET altijd een ontstoringsferriet geplaatst worden op de kabel bij het Raymarine-apparaat.

Stofkapjes

Om het binnendringen van water te voorkomen, moeten ongebruikte connectoren worden beschermd met de meegeleverde stofkapjes.

Aansluitingen met blanke uiteinden

Uw product wordt geleverd met aansluitingen met blanke uiteinden. U dient ervoor te zorgen dat ALLE blanke uiteinden afdoende worden afgeschermd tegen kortsluiting en het binnendringen van water.

Aansluitingen met blanke uiteinden

Aanbevolen wordt aansluitingen met blanke uiteinden te verbinden door deze te solderen of door krimpschoenen te gebruiken en de verbinding daarna te beschermen met isolatietape.

Ongebruikte blanke uiteinden

Alle ongebruikte blanke uiteinden van kabels moeten terug worden gevouwen en in isolatietape gewikkeld.

4.2 Overzicht aansluitingen – Ray53

De volgende aansluitingen zijn beschikbaar op de Ray53.



- 1. Aardingspunt NIET GEBRUIKEN!
- 2. SeaTalkng ®-aansluiting.
- 3. SO239 VHF-antenneaansluiting.

- 4. TNC externe GNSS (GPS)-antenneaansluiting.
- 5. RCA-audioaansluiting.
- 6. NMEA 0183-aansluiting.
- 7. Voedingsaansluiting.

4.3 Overzicht aansluitingen — Ray63/Ray73

De volgende aansluitingen zijn beschikbaar op de Ray63 en de Ray73.



- 1. Aansluiting primair station (8 pins).
- 2. Aardingspunt NIET GEBRUIKEN!
- 3. Aansluiting secundair station (12 pins).
- 4. SeaTalkng ®-aansluiting.
- 5. S0239 VHF-antenneaansluiting.
- 6. TNC GNSS (GPS)-aansluiting.
- 7. RCA-audioaansluiting (tulpstekker).
- 8. NMEA 0183-aansluiting.
- 9. Voedingsaansluiting.
- 10. Megafoonaansluiting (alleen Ray73).

Connectoren voor primaire en secondaire station

De onderstaande connectoren worden gebruikt om de meegeleverde vuistmike en/of de optionele bekabelde handset (Raymic) op het basisstation aan te sluiten.

Connector Omschrijving		Wordt aangesloten op
	Aansluiting primair station (8 pins voorzijde vuistmike-connector)	 Vuistmike (meegeleverd)
	Aansluiting secondair station (12 pins achterzijde handset-connector)	 Bekabelde handset Bekabelde handset via handset-verlengkabels (A80291, A80292, A80290). Vuistmike via vuistmike- adapterkabel (A80296) Bekabelde handset via handset-adapterkabel
		(A80297)

4.4 Voedingsaansluiting

De voeding dient als volgt te worden aangesloten:



- 1. Vaste voedingskabel van de marifoon.
- 2. Inline-zekering.
- 3. Voeding positief (+) rode draad
- 4. 12 VDC-voeding (bijv.: distributiepaneel).
- 5. Voeding negatieve (-) zwarte draad.
- 6. Geschikte waterdichte aansluiting (marifoon wordt geleverd met kabelschoentjes op de voedingskabels.)

7. Indien nodig kunt u de met uw marifoon meegeleverde voedingskabel verlengen met een verlengkabel met de juiste waarden.



Waarschuwing: Alleen 12 VDC

Dit product mag alleen worden aangesloten op een **12 VDC**-voeding.



Waarschuwing: Systemen met positieve aarding

Sluit deze unit niet aan op systemen met positieve aarding.

Waarde inline-zekering en thermische stroomonderbreker

De volgende classificaties voor inline-zekeringen en thermische stroomonderbrekers zijn van toepassing op uw product:

Waarde inline-zekering	Waarde thermische stroomonderbreker	
10 A	7 A (wanneer slechts één apparaat wordt aangesloten)	

Opmerking:

- De juiste waarde voor de thermische stroomonderbreker is afhankelijk van het aantal apparaten dat u aansluit. Wanneer u de te gebruiken waarde niet zeker weet, kunt u contact opnemen met een geautoriseerde Raymarine[®]-dealer.
- De voedingskabel van uw product kan zijn voorzien van een vaste inline zekering. Indien dit niet het geval is, plaats dan een inline zekering in de positieve draad van de voedingsaansluiting van uw product.

Aarding

Dit product is geaard via de 0 VDC negatieve draad van de voedingskabel en er hoeft geen aarddraad (afscherming) te worden aangesloten op de aardingsklem van het basisstation.



Waarschuwing: Aarding van het chassis

Aard dit product NIET met de aardingsklem van het chassis.

Wanneer u dit product aardt met de RF-aarde kan dit galvanische corrosie veroorzaken.

Voedingsdistributie

Aanbevelingen en "best practice".

- Dit product wordt geleverd met een voedingskabel, in de vorm van een afzonderlijk onderdeel of als kabel die permanent aan het product vastzit. Gebruik alleen de voedingskabel die met dit product is meegeleverd. Gebruik GEEN voedingskabel die is bedoeld voor of meegeleverd met een ander product.
- Raadpleeg het hoofdstuk *Voedingsaansluiting* voor meer informatie over hoe u de draden in uw voedingskabel kunt identificeren en waar u ze dient aan te sluiten.
- Zie hieronder voor meer informatie over de implementatie van de meest voorkomende scenario's voor voedingsdistributie.

Belangrijk:

Bij de planning en het aanleggen van de kabels dient u rekening te houden met andere producten in uw systeem, waarvan enkele (bijv. sonarmodules) hoge stroompieken kunnen vragen van het elektrische systeem van uw schip. Dit kan van invloed zijn op de spanning die beschikbaar is voor de andere apparaten tijdens deze pieken.

Opmerking:

De onderstaande informatie is alleen bedoeld als richtlijn om u te helpen uw product te beschermen. Het heeft betrekking op de meest voorkomende voedingsscenario's op schepen, maar NIET op alle scenario's. Als u niet zeker weet hoe u de juiste beveiliging kunt aanbrengen, kunt u advies inwinnen bij een geautoriseerde Raymarine-dealer of een voldoende gekwalificeerde professionele maritieme elektricien.

Implementatie — directe aansluiting op de accu

- De voedingskabel die met uw product is meegeleverd kan direct worden aangesloten op de accu van het schip, via een zekering of stroomonderbreker met de juiste waarde..
- De voedingskabel die met uw product is meegeleverd beschikt mogelijk NIET over een afzonderlijke aardingsdraad. Als dit het geval is, hoeven alleen de rode en de zwarte draad van de voedingskabel te worden aangesloten.
- Als de meegeleverde voedingskabel NIET is voorzien van een inline-zekering, MOET een zekering of stroomonderbreker met de juiste waarde aangebracht worden tussen de rode draad en de positieve pool van de accu.
- Raadpleeg de waarden voor inline-zekeringen in de documentatie van het product.
- Als u de voedingskabel voor uw product wilt verlengen, dient u de adviezen over de speciale *Verlengkabels voeding* uit de productdocumentatie in acht te nemen.





- De meegeleverde voedingskabel kan ook worden aangesloten op een geschikte stroomonderbreker of switch op het distributiepaneel van het schip, of een standaard voedingsdistributiepunt.
- Het distributiepunt dient te worden gevoed vanaf de primaire voedingsbron van het schip met een 8 AWG (8,36 mm²) kabel.
- In het ideale geval dient alle apparatuur te worden verbonden via afzonderlijke thermische stroomonderbrekers of zekeringen met de juiste waarde en de passende stroomkringbeveiliging. Wanneer dit niet mogelijk is en een stroomonderbreker wordt gedeeld door meerdere apparaten, gebruikt u afzonderlijke inline-zekeringen voor iedere stroomkring om te zorgen voor de benodigde beveiliging.



1	Positieve (+) strook
2	Negatieve (-) strook
3	Stroomonderbreker
4	Zekering

• U dient altijd de aanbevolen waarden voor stroomonderbrekers/zekeringen in de productdocumentatie in acht te nemen.

Belangrijk:

Houdt u er rekening mee dat de juiste waarde voor de thermische stroomonderbreker afhankelijk is van het aantal apparaten dat u aansluit.

Verlengen voedingskabel

Als u de voedingskabel voor uw product wilt verlengen, dient u de volgende adviezen in acht te nemen:

- De voedingskabel voor iedere unit in uw systeem dient te worden gelegd als afzonderlijke 2-draads kabel uit één stuk vanaf de unit naar de accu of het distributiepaneel van het schip.
- Voor het verlengen van voedingskabels wordt geadviseerd een minimale draaddikte aan te houden van 16 AWG (1,31 mm²). Voor kabels die een afstand van meer dan 15 meter moeten overbruggen, kunt u beter een dikkere draad gebruiken (bijv. 14 AWG (2,08 mm²), of 12 AWG (3,31 mm²)).
- Een belangrijke vereiste voor alle voedingskabels (inclusief verlengkabels) is dat u dient te zorgen voor een continue **minimale** spanning van 10,8 VDC bij de voedingsaansluiting van het product bij een ontladen accuspanning van 11 VDC.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat sommige producten in uw systeem (zoals sonarmodules) op bepaalde momenten spanningspieken kunnen veroorzaken die van invloed kunnen zijn op de spanning die beschikbaar is voor andere producten.

Aarding

Zorg ervoor dat u alle adviezen voor aarding in de productdocumentatie in acht neemt.

Meer informatie

Aanbevolen wordt de 'best practice' in acht te nemen voor alle elektrische installaties op schepen, zoals vermeld in de volgende normen:

- BMEA Gedragscode voor elektrische en elektronische installaties op schepen
- NMEA 0400 Installationorm
- ABYC E-11 AC & DC Elektrische systemen op schepen
- ABYC A-31 Acculaders en omvormers
- ABYC TE-4 Beveiliging tegen blikseminslag

4.5 Vuistmike-aansluiting (alleen Ray63/Ray73)

Aansluiting voorzijde



De vuistmike kan direct worden aangesloten op de connector aan de voorzijde van uw marifoon.

Aansluiting achterzijde



- 1. Handset-verlengkabel (A80291)
- 2. Vuistmike-adapterkabel (A80296)

De vuistmike kan ook worden aangesloten op de aansluiting aan de achterzijde van de marifoon met behulp van passende adapterkabels.

De vuistmike mag NIET worden gebruikt om een tweede station te maken, omdat de gebruiker geen toegang heeft tot alle marifoonfuncties en de informatie die wordt weergegeven op het LCD-scherm van de marifoon.

4.6 Secondair handsetstation (alleen Ray63/Ray73)

De Raymic-handset kan worden aangesloten op de connector van het secundaire station aan de achterzijde van de marifoon, hiermee wordt een volledig functioneel station gecreëerd.



- 1. Primair station (basisstation marifoon)
- 2. Handset-verlengkabel (A80290, A80291 of A80292)
- 3. Handset secondair station handset (A80289)
- 4. Set paneelmontagebevestigingen (R70438)
- 5. Handset-adapterkabel met RCA-audio (A80297)
- 6. Passieve luidspreker primair station (A80542)
- 7. Passieve luidspreker secundair station (A80542)

De vuistmike mag NIET worden gebruikt om een tweede station te maken, omdat de gebruiker geen toegang heeft tot alle marifoonfuncties en de informatie die wordt weergegeven op het LCD-scherm van de marifoon.

Handset-verlengkabels

De kabels van handsetstations kunnen worden verlengd met goedgekeurde verlengkabels.

De maximale lengte van de kabel vanaf de handset naar het basisstation mag niet meer zijn dan 50 m (164 ft)

Handsets en kabels aansluiten

Volg de onderstaande stappen om handsets en verlengkabels aan te sluiten.

- 1. Indien aanwezig, schroef het stofkapje los en verwijder deze van de betreffende connector.
- 2. Zorg ervoor dat de kabelconnectoren in de juiste richting staan voordat u ze aansluit.
- 3. Zorg ervoor dat de connectoren volledig in het contact zitten voordat u ze vastzet.
- 4. Draai de borgringen met de klok mee vast.

4.7 SeaTalkng ®-/NMEA 2000-aansluiting

Uw product kan gegevens verzenden naar en ontvangen van apparaten die zijn verbonden via SeaTalkng[®]- of NMEA 2000 CAN-bus-netwerken. De verbinding wordt gemaakt met behulp van de SeaTalkng[®]-connector aan de achterkant van de unit.



- 1. Gebruik de meegeleverde SeaTalkng[®]-spurkabel om uw product aan te sluiten op uw SeaTalkng[®]-netwerk.
- 2. U kunt ook een DeviceNet naar SeaTalkng[®]-adapterkabel (niet meegeleverd) gebruiken om uw product aan te sluiten op een beschikbare spur op een NMEA 2000-netwerk.

Opmerking:

- 1. Het product moet worden aangesloten op een correct afgesloten backbone.
- 2. U kunt uw product niet direct aansluiten op een MFD.
- 3. Raadpleeg de instructies die met uw SeaTalkng [®]-/NMEA 2000-apparaat zijn meegeleverd voor meer informatie over het maken van een backbone.



- 1. Draai de borgring zodat deze ontgrendeld is.
- 2. Zorg ervoor dat de connector van de kabel in de juiste positie staat.
- 3. Steek de kabelconnector volledig in.
- 4. Draai de borgring met de klok mee (2 keer klikken) totdat hij vergrendeld is.

4.8 NMEA 0183-aansluiting

De NMEA 0183-draden kunnen worden gebruikt om de unit aan te sluiten op een NMEA 0183 GNSS (GPS)-ontvanger of MFD.



- 1. Geel = ontvangen plus-draad (+)
- 2. Groen = ontvangen min-draad (-)
- 3. Wit = zenden plus-draad (+)
- 4. Bruin = zenden min-draad (-)

De NMEA-draden moeten worden aangesloten op een compatibel apparaat zoals te zien is in de onderstaande tabel:

NMEA 0183-draden		NMEA 0183-apparaat
Ontvangen plus (+)	naar	Zenden plus (+)
Ontvangen min (-)	naar	Zenden min (-)
Zenden plus (+)	naar	Ontvangen plus (+)
Zenden min (-)	naar	Ontvangen min (-)

4.9 Een VHF-antenne aansluiten

De marifoon moet zijn aangesloten op een geschikte VHF-antenne (niet meegeleverd). De antenneaansluiting moet zijn afgeschermd zodat hij niet in contact kan komen met blank metaal (dat geaard kan zijn). Er is een beschermhoesje meegeleverd die kan worden gebruikt om de antenneaansluiting te isoleren.



- 1. Maak uw antennekabel lost van de connector.
- 2. Duw de antennekabel door het meegeleverde beschermhoesje.
- 3. Sluit de antennekabel opnieuw aan op de connector.
- 4. Steek de antenneconnector in de antenneaansluiting van het product en zet hem vast door de borgring vast te draaien.
- 5. Druk de beschermkap over de aansluiting.
- 6. Zet de beschermhoes vast met behulp van de meegeleverde kabelbinders.

Als de antenneconnector niet kan worden verwijderd, moet een andere passende afscherming worden gebruikt, bijvoorbeeld tape.

4.10 GNSS (GPS)-antenneaansluiting

U kunt de prestaties van de ingebouwde GNSS (GPS)-ontvanger van uw marifoon verbeteren door een externe antenne te gebruiken.



Volg de onderstaande stappen om de externe antenne aan te sluiten:

- 1. Verwijder het stofkapje van de aansluiting voor de externe antenne op uw marifoon. Zorg ervoor dat de connector van de externe antenne correct is geplaatst en steek hem volledig in de connector van de GA150.
- 2. Draai de metalen ring van de antenneconnector vast door de connector van de GA150 rechtsom te draaien totdat deze vastzit.
- 3. Duw het beschermkapje over connectoren heen.
- 4. Zet het beschermkapje vast door aan beide uiteinden een kabelbinder aan te brengen.

4.11 Aansluiting passieve luidspreker

Er kan een passieve luidspreker (A80542) worden aangesloten met behulp van de RCA-kabel op de marifoon of op de handset-adapterkabel.



4.12 Megafoonaansluiting (alleen Ray73)

Er kan een megafoon (M95435) worden aangesloten op de marifoon met behulp van de megafoondraden.



Hoofdstuk 5: Van start gaan

Inhoudsopgave

- 5.1 Regelaars en interface op pagina 70
- 5.2 Bedieningselementen van de handset op pagina 71
- 5.3 De unit inschakelen op pagina 72
- 5.4 De unit uitschakelen op pagina 73
- 5.5 Overzicht Home-venster op pagina 73
- 5.6 Lijst met snelknoppen op pagina 79
- 5.7 Gedeelde helderheid op pagina 80
- 5.8 Eerste keer opstarten op pagina 82
- 5.9 Het menu openen op pagina 82
- 5.10 Een taal selecteren op pagina 83
- 5.11 De AIS-ontvanger inschakelen op pagina 83
- 5.12 Een netwerktype selecteren op pagina 83
- 5.13 Uw MMSI-nummer invoeren op pagina 84
- 5.14 Uw ATIS-ID invoeren op pagina 85
- 5.15 De marifoonregio wijzigen op pagina 88
- 5.16 Schakelen tussen hoog en laag zendvermogen op pagina 89
- 5.17 GNSS (GPS) set up (GNSS (GPS)-instellingen) op pagina 89
- 5.18 Stationprioriteit (alleen Ray63 en Ray73) op pagina 90

5.1 Regelaars en interface

De beschikbare regelaars en interface zijn de volgende:

Basisstation



1. Ingebouwde luidspreker

- 2. **Draaiknop** met **OK**-knop in het midden Druk op de knop om menu's en DSC-functies te openen en om selecties te bevestigen. Draai de draaiknop met de klok mee of tegen de klok in om omhoog en omlaag door menu-items te bladeren of om een kanaal te wijzigen in het Home-venster.
- 3. **LCD**
- 4. **VOL/SQ** draai aan de knop om het volume of de ruisonderdrukking omhoog of omlaag aan te passen. Druk op de middenknop om te schakelen tussen de regelaar voor het volume en voor de ruisonderdrukking.
- 5. **DISTRESS (NOODSITUATIE)** duw het geveerde klepje omhoog en druk op deze knop om een DSC-noodoproep te plaatsen.
- 6. **16/PLUS** wanneer het product is ingeschakeld, drukt u hierop om te schakelen tussen prioriteitskanalen.
- 7. **Aan/Uit** druk hierop om de unit aan te zetten. Houd hem 3 seconden ingedrukt om de unit uit te schakelen. Druk kort in om de lijst met snelknoppen te openen.
- 8. Back (Terug) ga terug in de menu-opties.

Vuistmike



1. **PTT (Pus**h to Talk) — houd deze ingedrukt om een gesproken bericht te versturen. Laat hem los om terug te keren naar ontvangstmodus.

Opmerking: De maximale zendtijd is beperkt tot 5 minuten om te voorkomen dat onbedoeld zenden het VHF-kanaal bezet houdt.

- 2. Luidspreker
- 3. Plaats van de microfoon
- 4. **16/PLUS** wanneer het product is ingeschakeld, drukt u hierop om te schakelen tussen prioriteitskanalen.
- 5. HI/LO druk hierop om te schakelen tussen hoog (25 W) en laag (1 W) zendvermogen.
- 6. Kanaal omhoog/kanaal omlaag Gaat naar een hoger of lager kanaal.

5.2 Bedieningselementen van de handset

De bedieningselementen van de handset vindt u hieronder.



- Aan/uit druk hierop om de handset aan te zetten. Houd 3 seconden ingedrukt om de handset uit te schakelen. Druk kort in om de lijst met snelknoppen te openen.
- 2. **PTT** (Push to Talk) houd deze ingedrukt om een gesproken bericht te versturen. Laat hem los om terug te keren naar ontvangstmodus.

Opmerking: De maximale zendtijd is beperkt tot 5 minuten om te voorkomen dat onbedoeld zenden het VHF-kanaal bezet houdt.

3. Plaats van de microfoon

4. **Kanaal omhoog** en **Kanaal omlaag** — gaat door naar het volgende of vorige marifoonkanaal, wordt ook gebruikt voor het selecteren of wijzigen van instellingsopties in het menu.

5. LCD-scherm

6. **Terug** — ga terug naar het vorige menu/scherm. Druk hierop om naar het beginscherm terug te keren.

- 7. **OK-/menu-knop** druk op de knop om menu-/DSC-functies te openen en om selecties te bevestigen.
- 8. **16** / + wanneer het product is ingeschakeld, drukt u hierop om te schakelen tussen prioriteitskanalen.
- 9. HI/LO druk hierop om te schakelen tussen hoog (25 W) en laag (1 W) zendvermogen.
- 10. **DISTRESS** til het geveerde klepje op en druk op deze knop om een DSC-noodoproep te doen.
- 11. **Volume omhoog** en **Volume omlaag** indrukken om het volume of de ruisonderdrukking te verhogen of te verlagen.
- 12. Ingebouwde luidspreker
- 13. **VOL/SQ** druk op deze knop om te schakelen tussen regeling van het volume en van de ruisonderdrukking.

5.3 De unit inschakelen

Wanneer de marifoon is aangesloten op een voeding, wordt de Aan/Uit-knop gebruikt om de marifoon in en uit te schakelen.

1. Druk op de **aan/uit**-knop om de marifoon in te schakelen.

Het startscherm wordt weergegeven.



Het startscherm gaat na 5 seconden automatisch uit.

2. Druk op de **OK**-knop, of wacht tot het startscherm automatisch uitgaat.

Het Home-venster wordt weergegeven.
Voeding van de handset

Om de handset in en uit te schakelen volgt u de onderstaande stappen.



Doe het volgende wanneer het basisstation is ingeschakeld:

- Druk op de Aan/uitknop aan de bovenkant van de handset en houd deze 2 seconden vast. De handset wordt ingeschakeld.
- 2. Om de handset uit te schakelen houdt u de **Aan/uit**-knop gedurende ongeveer 3 seconden vast, totdat het scherm uitgaat.

5.4 De unit uitschakelen

Doe het volgende wanneer de unit is ingeschakeld:

1. Druk de **Aan/Uit**-knop in en houd hem ongeveer 3 seconden ingedrukt om de unit uit te schakelen.

5.5 Overzicht Home-venster

De informatie hieronder beschrijft de karakters en symbolen die worden weergegeven op het beginscherm.



- 1. Statusbalk de statusbalk laat symbolen zien die de huidige status van de unit aangeven.
- 2. Frequentieband geeft aan welke frequentieband in gebruik is:
 - USA Verenigde Staten van Amerika
 - INT Internationaal
 - CAN Canada
 - WX Weer

Opmerking: Er zijn speciale licenties vereist voor ontvangst van Amerikaanse en Canadese kanaalsets.

- 3. **Statustekst** geeft de huidige marifoonmodus aan, bijv.: ATIS-modus actief, weerwaarschuwing, scanmodus etc.
- 4. **Nieuwe 4-cijferige kanalen** de eerste 2 cijfers wanneer de marifoon is ingesteld op één van de nieuwe 4-cijferige simplex-kanalen.
- 5. **Kanaal** het huidige kanaalnummer, of de laatste 2 cijfers wanneer ingesteld op een 4-cijferig kanaal.
- Locatie/tijd of Locatie/COG/SOG afhankelijk van de keuze worden de coördinaten van de locatie en de huidige tijd of de coördinaten van de locatie en de huidige COG en SOG weergegeven.
- 7. Kanaalnaam geeft de naam van het huidige kanaal.
- 8. Kanaaltype geeft het type kanaal aan:
 - **s** = Simplex simplex-kanalen zenden en ontvangen op dezelfde frequentie.
 - **d** = Duplex duplex-kanalen gebruiken afzonderlijke frequenties voor zenden en ontvangen.
- 9. Optionele tekst extra informatie voor de gebruiker.

Statusbalksymbolen

De statusbalk wordt gebruikt voor symbolen waarmee de status van de marifoon wordt weergegeven.

Symbool	Naam	Omschrijving
1 w	Laag vermogen	Geeft aan dat de marifoonzender op laag vermogen (1 watt) of hoog vermogen (25 watt) is ingesteld

Symbool	Naam	Omschrijving
25 00	Hoog vermogen	
Loc	Lokaal	Geeft aan dat de marifoon in lokale ontvangstmodus staat, waardoor de ontvangergevoeligheid wordt verlaagd in gebieden met veel radioverkeer om ongewenste ontvangst te verminderen
- ())	Misthoorn	Geeft aan dat de marifoon in Misthoorn-modus is.
	Zenden	Geeft aan dat de marifoon aan het zenden is (bijv. omdat de PTT-knop is ingedrukt.)
	Ontvangen	Geeft aan dat de marifoon een signaal ontvangt

Symbool	Naam	Omschrijving
	Weer	Geeft aan dat de weerwaarschu- wingsmodus is geactiveerd.
-	Voedingsspanning te laag	Geeft aan dat de voedingsspanning naar de marifoon lager is dan de gespecificeerde bedrijfsspanning.
/ +	Voedingsspanning te hoog	Geeft aan dat de voedingsspanning naar de marifoon hoger is dan de gespecificeerde bedrijfsspanning.
	DSC	Geeft aan dat een DSC-oproep is ontvangen
	GPS-fix	Geeft aan dat de marifoon een GPS/GNSS-fix heeft.

Overzicht hoofdmenu

U kunt het hoofdmenu openen door in het **beginscherm** op de **OK**-knop te drukken.

	25w	5	
1)	DSC Calls	•	2
3	O Watch Mode		
	Weather Mode		
			D13223-2

- 1. Op dit moment geselecteerde menu-item
- 2. Schuifbalk
- 3. Menu-items

Het hoofdmenu bevat de volgende items:

Symbool	Naam	Sub-opties
	* DSC Calls (DSC-oproepen)	 Individual call (Individuele oproep)
		 Distress call (Noodoproep)
		Position request (Positieverzoek)
		Group call (Groepsoproep)
■		 All ships call (Oproep alle schepen)
		 Phonebook (Telefoonboek)
		Call logs (Oproeplogbestanden)
		 Test call (Testoproep)
		 DSC set-up (DSC-instellingen)
	* Watch Mode (Watch-modus)	Dual watch
		Triple watch
\odot		 2nd priority channel (2de prioriteitskanaal)

Symbool	Naam	Sub-opties
	* Weather Mode (Weermodus)	Beginscherm Weer
(Ch)	* Scan Mode (Scanmodus)	 All channels (Alle kanalen) All channels + 16 (Alle kanalen + 16) Saved channels (Opgeslagen kanalen) Saved channels + 16 (Opgeslagen kanalen + 16) Edit saved channels (Opgeslagen kanalen bewerken)
-	** Hail/Fog/Intercom (Megafoon/Misthoorn/Intercom)	 Hailer (Megafoon) Fog horn (Misthoorn) Intercom
-	** Hailer/Fog horn (Mega- foon/Misthoorn)	 Hailer (Megafoon) Fog horn (Misthoorn)

Symbool	Naam	Sub-opties
	** Intercom	• Intercom
	Set-up (Instellen)	 Display set-up (Display- instellingen) Language (Taal) Units (Eenheden) Power output (Uitgangsvermo- gen) Sensitivity (Gevoeligheid) Noise cancelling (Tx) (Ruisonderdrukking) ** Wireless set-up (Instellen draadloze verbindingen) Handset name (Naam handset) Key beep (Toetssignaal) Channel set-up (Kanaalinstellin- gen)
		 Weather alerts (Weerwaarschuwingen) GPS set-up (GPS-instellingen) DSC set-up (DSC-instellingen) AIS Network output (Netwerk voor uitvoer) ATIS set-up (ATIS-instellingen) Maintenance (Onderhoud)

Opmerking:

* Menu-items zijn niet beschikbaar wanneer ATIS op de marifoon is ingeschakeld of als de marifoon is voorgeprogrammeerd in MARCOM-C-modus.

** Menu alleen beschikbaar wanneer compatibele accessoires zijn aangesloten.

5.6 Lijst met snelknoppen

Druk één keer op de **aan/uit**-knop terwijl de marifoon is ingeschakeld, hierdoor wordt de **Lijst met snelknoppen** geopend. De lijst met snelknoppen kan worden gebruikt om de helderheid, het contrast en de veelgebruikte functies aan te passen.



Veelgebruikte functies kunnen worden toegevoegd door Add/edit shortcuts (Snelknoppen toevoegen/bewerken) te selecteren.

De helderheid en het contrast aanpassen

De helderheid (achtergrondverlichting) en het contrast van het LCD-scherm kunnen worden aangepast met behulp van de lijst met snelkoppelingen.

Doe het volgende in een willekeurig scherm:

- 1. Druk op de Aan/Uit-knop.
- 2. Selecteer Backlight (Achtergrondverlichting) of Contrast.
- 3. Stel de achtergrondverlichting of het contrast in op de gewenste waarde met behulp van:
 - i. Kanaal omhoog/kanaal omlaag-knoppen op een aangesloten handset.
 - ii. **Draaiknop** op het basisstation.
- 4. druk op de Terug-knop om terug te keren naar het vorige scherm.

De instellingen voor achtergrondverlichting en contrast kunnen ook worden geopend vanuit het menu Display-instellingen: **Menu > Set-up (Instellingen) > Display set-up (Display-instellingen)**.

5.7 Gedeelde helderheid

U kunt Gedeelde helderheidsgroepen instellen, waarmee u de helderheid van alle units die deel uitmaken van dezelfde groep tegelijkertijd kunt aanpassen.

De volgende producten zijn compatibel met Gedeelde helderheid:

- LightHouse[™] 3 MFD's met softwareversie 3.4 of hoger.
- MFD's met LightHouse[™] of LightHouse[™] 2.
- SeaTalkng ®-instrumentdisplays en stuurautomaat-bedienunits.
- SeaTalkng [®] DSC-marifoons.

leder aanpassing aan de Gedeelde helderheid wordt doorgevoerd op alle units die aan dezelfde groep zijn toegewezen.



Er kunnen meerdere helderheidsgroepen worden geconfigureerd. Deze groepen kunnen worden gebruikt voor het onderscheiden van verschillende fysieke plaatsen van de units op uw schip. De units bij het roer kunnen bijvoorbeeld worden toegewezen aan één groep en de units op de brug aan een andere.

Voor Gedeelde helderheid gelden de volgende vereisten:

- alle units moeten compatibel zijn met de functie Gedeelde helderheid (zie de lijst met compatibele units hierboven).
- de instelling voor Shared Brightness (Gedeelde helderheid) moet zijn ingesteld op On (Aan) voor alle units in de helderheidsgroep.
- units moeten zijn toegewezen aan netwerkgroepen.
- alle displays in die groep moeten zijn gesynchroniseerd.

Gedeelde helderheid inschakelen

Ga naar het menu **Display set-up (Display-instellingen)**: **Menu > Set-up (Instellingen) > Display set-up (Display-instellingen)**:

- 1. Selecteer Gedeelde helderheid.
- 2. Selecteer **Shared Brightness (Gedeelde helderheid)** opnieuw om gedeelde helderheid in te schakelen.

Als gedeelde helderheid al is ingeschakeld, wordt gedeelde helderheid uitgeschakeld wanneer u dit menu-item wordt geselecteerd.

- 3. Selecteer Group (Groep).
- 4. Selecteer de Netwerkgroep waaraan u de radio wilt toewijzen.

Wanneer u de helderheidsinstellingen nu wijzigt, wordt de helderheid van alle producten die aan die groep zijn toegewezen gewijzigd.

5.8 Eerste keer opstarten

Behalve wanneer uw marifoon is voorgeprogrammeerd, wordt u de eerste keer dat u de marifoon inschakelt gevraagd enkele opties te selecteren. Met uitzondering van uw MMSI en ATIS-ID wordt u ook gevraagd deze opties in te voeren na een fabrieksreset.

Nadat u het opstartscherm hebt bevestigd, wordt u gevraagd de volgende opties te selecteren (behalve wanneer deze eerder al zijn ingesteld):

- 1. Language selection (Taalkeuze) zie 5.10 Een taal selecteren voor de beschikbare talen.
- 2. **Turn on AIS reception (AIS-ontvangst inschakelen) (alleen Ray70 en Ray91)** hiermee wordt de geïntegreerde AIS-ontvanger ingeschakeld. Deze stap is alleen van toepassing op marifoons met ingebouwde AIS-ontvanger. Zie 5.11 De AIS-ontvanger inschakelen voor meer informatie.
- Select network type (Netwerktype selecteren) bepaalt via welke verbinding AIS- en DSC-informatie wordt verzonden naar aangesloten apparatuur. Deze stap is alleen beschikbaar als de AIS-ontvanger is ingeschakeld tijdens de vorige stap. Zie 5.12 Een netwerktype selecteren voor de beschikbare opties.
- 4. Enter MMSI number (MMSI-nummer invoeren) vereist voor het inschakelen van DSC-functies. Deze optie is niet vereist na een fabrieksreset, of als de marifoon is voorgeprogrammeerd in MARCOM-C-modus, of waarvan ATIS is ingeschakeld. Zie 5.13 Een MMSI-nummer invoeren voor meer informatie. Als dit nog niet is geselecteerd, wordt u ook gevraagd uw netwerktype te selecteren.
- Enter ATIS ID (ATIS-ID invoeren) vereist wanneer de marifoon wordt gebruikt op de binnenwateren van Europa. Deze stap is alleen van toepassing wanneer de marifoon is voorgeprogrammeerd in MARCOM-C-modus. Zie 5.14 Een ATIS-ID invoeren voor meer informatie.
- 6. **Frequency band selection (Selectie frequentieband)** stelt de betreffende kanalen in voor uw regio. Deze stap is niet van toepassing wanneer de marifoon is voorgeprogrammeerd in MARCOM-C-modus. Zie 5.15 De marifoonregio wijzigen voor meer informatie.

5.9 Het menu openen

De verschillende opties en instellingen van de marifoon zijn terug te vinden in het menu.



Doe het volgende vanuit het Home-venster.

1. Druk op de **OK**-knop van de **draaiknop**.

5.10 Een taal selecteren

De taal die de marifoon gebruikt kan worden gewijzigd.

Doe het volgende in het hoofdmenu:

- 1. Selecteer Instellingen.
- 2. Selecteer Taal.

De beschikbare talen zijn:

- English (default) Engels
- Español Spaans
- Français Frans
- Deutsch Duits
- Italiano Italiaans
- 3. Selecteer de taal waarop u uw marifoon wilt instellen.

De taal van de gebruikersinterface wordt gewijzigd in de geselecteerde taal.

5.11 De AIS-ontvanger inschakelen

Als uw marifoon beschikt over een geïntegreerde AIS-ontvanger, dan kan deze als volgt worden in- en uitgeschakeld:

Doe het volgende in het hoofdmenu:

- 1. Selecteer Instellingen.
- 2. Selecteer AIS.
- 3. Selecteer **On (Aan)** om de ontvanger in te schakelen, of selecteer **Off (Uit)** om de ontvanger uit te schakelen.

5.12 Een netwerktype selecteren

Wanneer u uw marifoon aansluit op andere apparaten is het belangrijk dat u de netwerkverbinding en -type selecteert waarover u gegevens wilt verzenden.

Doe het volgende in het hoofdmenu:

- 1. Selecteer Set-up (Instellingen).
- 2. Selecteer Network output (Netwerkuitvoer).

De volgende netwerktypen zijn beschikbaar:

- NMEA 2000 (default)
- 0183 High speed (Hoge snelheid)
- 0183 Std speed (Standaard snelheid)
- 3. Selecteer het netwerktype dat betrekking heeft op de apparaten die zijn aangesloten op uw marifoon. Als uw marifoon niet is aangesloten op andere apparaten, kan iedere optie worden geselecteerd.

Wanneer u **0183 Std speed (Standaard snelheid)** selecteert, wordt de geïntegreerde AIS-ontvanger, indien aanwezig, uitgeschakeld.

De instelling **Network output (Netwerkuitvoer)** bepaalt de transmissiesnelheid van de NMEA 0183-ingang:

Netwerkuitvoerinstellingen	Transmissiesnelheid NMEA 0183-ingang
NMEA 2000	Standard speed (4,800) (Standaard snelheid)
NMEA 0183 High Speed (Hoge snelheid)	High speed (38,400) (Hoge snelheid)
NMEA 0183 Standard Speed (Standaard snelheid)	Standard speed (4,800) (Standaard snelheid)

5.13 Uw MMSI-nummer invoeren

Om uw marifoon te programmeren met uw MMSI-nummer volgt u de onderstaande stappen.



Ga naar het Instellingen-menu: (Menu > Set-up (Instellingen))

- 1. Selecteer DSC set-up (DSC-instellingen).
- 2. Selecteer MMSI.

Het bericht **MMSI required (MMSI vereist)** wordt weergegeven als er geen MMSI-nummer is ingesteld.

- 3. Selecteer Ja.
- Gebruik de draaiknop of de knoppen Kanaal omhoog en Kanaal omlaag op een Raymic-handset om door de beschikbare cijfers te bladeren en druk op OK om ieder cijfer te bevestigen en door te gaan naar het volgende cijfer.

U mag alleen het unieke 9-cijferige MMSI-nummer invoeren dat u van uw licentieverstrekkende instantie hebt ontvangen.

MMSI-nummers die beginnen met een '0' worden alleen gebruikt voor groepen en kuststations. Als u een '0' invoert als eerste cijfer, gaat de marifoon ervan uit dat u de MMSI van een kuststation invult en vult automatisch ook een '0' in voor het tweede cijfer, hiermee wordt ervoor gezorgd dat er geen groeps-MMSI kan worden ingevoerd als de unieke MMSI van de marifoon.

- 5. Druk op de knop **Back (Terug)** om cijfers die u al hebt ingevoerd te wijzigen.
- Houd de OK-knop ingedrukt om opties weer te geven voor het naar voren en achteren bewegen van de cursor langs de cijfers.

7. Wanneer het laatste cijfer is bevestigd selecteert u DONE (GEREED).

Voorbeeld

<	Enter MMSI number
1	23456789
	Done

- 8. De MMSI wordt op het scherm weergegeven. Controleer of dit correct is, daarna doet u het volgende:
 - i. Selecteer Yes Save (Ja opslaan), of
 - ii. Selecteer No Retry (Nee opnieuw proberen) als het ingevoerde nummer niet correct is.

Let op: Invoer MMSI- en ATIS-ID

U kunt het MMSI-nummer en de ATIS-ID slechts één keer invoeren!

Als u een onjuist MMSI-nummer of ATIS-ID in uw product invoert, moet deze worden gereset door een geautoriseerde **Raymarine**[®]-dealer.

5.14 Uw ATIS-ID invoeren

Voordat de ATIS-modus kan worden ingeschakeld, dient er een ATIS-ID te zijn ingevoerd.



Doe het volgende in het hoofdmenu.

- 1. Selecteer Instellingen.
- 2. Selecteer ATIS set-up (ATIS-instellingen).
- 3. Selecteer ATIS ID (ATIS-ID).

Er wordt Not set (Niet ingesteld) weergegeven als er geen ATIS-ID is ingesteld.

Het eerste cijfer is ingesteld als '9' en kan niet worden gewijzigd, dit is omdat alle ATIS-ID's met een '9' beginnen.

Omdat de meeste ATIS-ID's bestaan uit een '9' gevolgd door uw 9-cijferige MMSI-nummer wordt wanneer uw marifoon al een MMSI-nummer heeft, dit nummer gebruikt voor de ATIS-ID.

- 4. Als uw ATIS-ID automatisch is ingevuld dient u zorgvuldig te controleren of dit overeenkomt met de aan uw verstrekte ATIS-ID.
- Om uw ATIS-ID handmatig in te voeren, gebruikt u de draaiknop of de knoppen Kanaal omhoog en Kanaal omlaag op een Raymic-handset om door de beschikbare cijfers te bladeren en drukt u op OK om ieder cijfer te bevestigen en door te gaan naar het volgende cijfer.

U mag alleen de unieke 10-cijferige ATIS-ID invoeren dat u van uw licentieverstrekkende instantie hebt ontvangen.

- 6. Druk op de knop **Back (Terug)** om cijfers die u al hebt ingevoerd te wijzigen.
- Houd de OK-knop ingedrukt om opties weer te geven voor het naar voren en achteren bewegen van de cursor langs de cijfers.

8. Wanneer het laatste cijfer is bevestigd selecteert u DONE (GEREED).

Voorbeeld



- 9. De ATIS-ID wordt op het scherm weergegeven. Controleer of dit correct is, daarna doet u het volgende:
 - i. Selecteer Yes Save (Ja opslaan), of
 - ii. Selecteer No Retry (Nee opnieuw proberen) als het ingevoerde nummer niet correct is.

Let op: Invoer MMSI- en ATIS-ID

U kunt het MMSI-nummer en de ATIS-ID slechts één keer invoeren!

Als u een onjuist MMSI-nummer of ATIS-ID in uw product invoert, moet deze worden gereset door een geautoriseerde **Raymarine**[®]-dealer.

De ATIS-modus in- en uitschakelen

ATIS is een Europees systeem dat op sommige binnenwateren wordt gebruikt. Voordat de ATIS-modus kan worden ingeschakeld, dient er een ATIS-ID te zijn ingevoerd.

Wanneer de ATIS-modus is ingeschakeld, wordt de regio van de marifoon vastgezet op de INT-frequentieband (international) en zijn de volgende functies uitgeschakeld:

- DSC-functies
- Watch-modus
- Scanmodus
- Hoog/laag vermogen is beperkte tot bepaalde kanalen

Doe het volgende in het hoofdmenu.

- 1. Selecteer Instellingen.
- 2. Selecteer ATIS set-up (ATIS-instellingen).
- 3. Selecteer ATIS.

Als er geen ATIS-ID is ingesteld, wordt u gevraagd deze in te voeren voordat de ATIS-modus wordt ingeschakeld.

 Als er al een ATIS-ID is ingesteld, selecteert u On (Aan) om de ATIS-modus in te schakelen, of Off (Uit) om de ATIS-modus uit te schakelen.

5.15 De marifoonregio wijzigen

Voordat u de marifoon gebruikt dient u de frequentieband in te stellen op de regio waarin de marifoon wordt gebruikt.

Doe het volgende in het hoofdmenu:



- 1. Selecteer Instellingen.
- 2. Selecteer Channel set-up (Kanaalinstellingen).
- 3. Selecteer Frequency band (Frequentieband).
- 4. Selecteer de betreffende regio in de lijst.

De beschikbare opties zijn:

- Internationaal
- · VS
- Canada



Er wordt een pictogram weergegeven op het beginscherm waarmee wordt aangegeven welke regio is ingesteld.

5.16 Schakelen tussen hoog en laag zendvermogen

U kunt het zendvermogen omschakelen met behulp van de HI/LO-knop op de handset/vuistmike.

Het zendvermogen kan ook worden gewijzigd in het Instellingen-menu: Menu > Set-up (Instellen)

1. Selecteer **Power output (Uitgangsvermogen)**.

Wanneer u de optie Power output (Uitgangsvermogen) selecteert, wordt geschakeld tussen een hoog (High, 25 watt) en laag (Low, 1 watt) uitgangsvermogen.

5.17 GNSS (GPS) set up (GNSS (GPS)-instellingen)

Als uw marifoon een GNSS (GPS)-positiefix heeft, kan de volgende informatie worden weergegeven:

- breedtegraad
- lengtegraad
- UTC-tijd
- COG en SOG

Wanneer positiegegevens beschikbaar zijn, wordt het satellietpictogram weergegeven op het scherm.

Als er geen positiegegevens beschikbaar zijn, dan kunnen de breedtegraad, lengtegraad en tijd handmatig ingevoerd worden zodat deze informatie kan worden opgenomen in DSC-noodoproepen.

Positiegegevens ontvangen van andere schepen kunnen worden weergegeven op een aangesloten Raymarine®-multifunctioneel display.

De interne GNSS (GPS) in- en uitschakelen

Ga naar het menu GPS set-up (GPS-instellingen): Menu > Set-up (Instellingen) > GPS set-up (GPS-instellingen)

 Selecteer Integrated GPS (Geïntegreerde GPS).
 Wanneer u Integrated GPS (Geïntegreerde GPS) selecteert, wordt de interne GNSS-ontvanger van de marifoon Aan of Uit geschakeld.

Schakelen tussen de interne en de externe antenne

De in uw marifoon ingebouwde GNSS (GPS)-ontvanger heeft een interne antenne, om de prestaties te verbeteren kunt u ook een externe antenne aansluiten. U dient selecteren welke antenne u gebruikt.

Ga naar het menu GPS set-up (GPS-instellingen): Menu > Set-up (Instellingen) > GPS set-up (GPS-instellingen)

1. Selecteer GPS antenna (GPS-antenne).

Wanneer u **GPS antenna (GPS-antenne)** selecteert, wordt geschakeld tussen de interne antenne en de externe antenne.

Geen positiegegevens

Als er geen positiegegevens beschikbaar zijn, of als het positiesignaal wegvalt, is na 10 minuten een geluidssignaal hoorbaar, het GNSS (GPS)-pictogram knippert en de melding **No position data** (Geen positiegegevens) wordt weergegeven.

Nadat de waarschuwing is bevestigd blijft het GNSS (GPS)-pictogram knipperen. De waarschuwing **No position data (Geen positiegegevens)** wordt iedere 4 uur herhaald wanneer er dan nog steeds geen positiegegevens beschikbaar zijn, wanneer deze niet handmatig zijn ingevoerd of wanneer deze meer dan 23,5 uur daarvoor handmatig zijn ingevoerd.

Wanneer positiegegeven handmatig zijn ingevoerd, wisselt het display tussen weergave van de handmatige positie en tijd en het bericht **Manual Position (Handmatige positie)**. Als de handmatig ingevoerde positie de 4 uur daarvoor niet is bijgewerkt, knippert het GNSS (GPS)-pictogram en is een geluidssignaal hoorbaar. Deze waarschuwing wordt iedere 4 uur herhaald totdat de positie handmatig wordt bijgewerkt of totdat er positiegegevens beschikbaar komen.

Wanneer er gedurende 23,5 uur geen positiegegevens beschikbaar komen of niet handmatig worden bijgewerkt, dan verandert dit in '9's en verandert de tijd in '8'en.

Een positie handmatig invoeren

Als er geen GPS-positiegegevens beschikbaar zijn, kunt u dit handmatig invoeren.

Ga naar het GPS-instellingen-menu: Menu > Set-up (Instellingen) > GPS set-up (GPS-instellingen).

1. Selecteer Set manual position (Handmatige positie instellen).

Op het scherm voor handmatige positie dient u de breedtegraad, de lengtegraad en de UTC-tijd in te voeren.

- Gebruik de draaiknop of de knoppen Kanaal omhoog en Kanaal omlaag op een Raymic-handset om door de beschikbare cijfers te bladeren en druk op OK om ieder cijfer te bevestigen en door te gaan naar het volgende cijfer.
- 3. Wanneer alle informatie is ingevoerd selecteert u **OK** om de gegevens te bevestigen.

GNSS (GPS)-informatie die u wilt weergeven selecteren

U kunt de GNSS (GPS)-informatie die wordt weergegeven op het beginscherm wijzigen.

Ga naar het menu GPS set-up (GPS-instellingen): Menu > Set-up (Instellen) > GPS set-up (GPS-instellingen).

 Selecteer Homescreen display (Weergave beginscherm).
 Wanneer u Homescreen display (Weerhave beginscherm) selecteert, wordt geschakeld tussen Location & time (Locatie & tijd) en Location & COG/SOG (Locatie & COG/SOG).

De optie Homescreen display (Weergave beginscherm) is ook beschikbaar in het menu Display set-up (Display-instellingen): Set-up (Instellen) > Display set-up (Display-instellingen) > Homescreen display (Weergave beginscherm).

Het tijdformaat en de tijdcorrectie instellen

U kunt de indeling en de correctie die worden toegepast op de op het scherm weergegeven tijd wijzigen.

Ga naar het Eenheden-menu: Menu > Set-up (Instellingen) > Units (Eenheden).

- Selecteer Time format (Tijdformaat).
 Wanneer u Time format (Tijdweergave) selecteert, wordt geschakeld tussen 12-uursen 24-uurs-weergave.
- 2. Selecteer Time offset (Tijdcorrectie).
- 3. Stel de correctie in op de gewenste waarde met behulp van de **draaiknop** of de knoppen **Kanaal omhoog** en **Kanaal omlaag** op de Raymic-handset.
- 4. Selecteer **OK** om de selectie te bevestigen.

5.18 Stationprioriteit (alleen Ray63 en Ray73)

De Ray63 en de Ray73 kunnen zowel een lokale vuistmike, aangesloten op de connector aan de voorzijde, en een Raymic-handset (of afstand), aangesloten op de connector aan de achterzijde hebben.

De volgende regels zijn van toepassing op de stationprioriteit:

- Het lokale station heeft altijd prioriteit ten opzichte van het station op afstand.
- Behalve wanneer een noodoproep wordt uitgezonden, wordt door het indrukken van een willekeurige knop op het lokale station de controle overgenomen van het station op afstand.
- Als het station op afstand gedurende 3 seconden niet actief is, kan het lokale station de controle overnemen en een incomplete noodoproep afmaken.
- Het lokale station kan het verzenden van gesproken berichten vanaf het station op afstand onderbreken door op de **PTT**-knop te drukken.
- Het lokale station houdt controle gedurende 3 seconden na de laatste keer dat een knop is ingedrukt.
- De informatie op het station dat de controle heeft wordt herhaald op de displays van de andere stations.

Hoofdstuk 6: Digitale selectieve oproepen (Digital Selective Calling, DSC)

Inhoudsopgave

- 6.1 Digitale selectieve oproepen (Digital Selective Calling, DSC) op pagina 92
- 6.2 Distress calls (Noodoproepen) op pagina 93
- 6.3 Urgentieoproepen op pagina 98
- 6.4 Veiligheidsoproepen op pagina 99
- 6.5 Individuele (routine-)oproepen op pagina 99
- 6.6 Groepsoproepen op pagina 100
- 6.7 Position requests (Positieverzoeken) op pagina 101
- 6.8 Phonebook (Telefoonboek) op pagina 102
- 6.9 Call logs (Oproeplogbestanden) op pagina 103
- 6.10 Testoproepen op pagina 104
- 6.11 Menu-opties DSC-instellingen op pagina 104

6.1 Digitale selectieve oproepen (Digital Selective Calling, DSC)

Bij traditionele VHF-marifoonsystemen dienen gebruikers te blijven luisteren totdat iemand spreekt en dan bepalen of het bericht voor hen is bestemd. DSC zorgt ervoor dat oproepen worden ontvangen door de bedoelde ontvanger(s) eerst te waarschuwen of aan te kondigen zodat ze klaar staan om naar het betreffende bericht te luisteren op het betreffende kanaal.

DSC maakt deel uit van het Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS), een maritiem communicatiesysteem voor noodberichten en alle soorten routinecommunicatie zoals schip-naar-schip of schip-naar-kust.

DSC is een digitaal signaleringssysteem, dat werkt op VHF-kanaal 70. DSC-oproepen bevatten ook andere gegevens, zoals het identificatienummer van uw schip, het doel van de oproep, uw positie en het kanaal waarop u wilt communiceren.

DSC-oproepen kunnen worden onderverdeeld in 4 categorieën en hebben de volgende prioriteit:

- 1. Distress (Noodsituatie)
- 2. Urgency (Urgentie)
- 3. Safety (Veiligheid)
- 4. Routine

Noodsituatie

Een noodoproep mag alleen worden gebruikt wanneer er gevaar dreigt voor een vaartuig of persoon waarvoor directe assistentie is vereist.

Wanneer een noodoproep wordt gedaan, wordt de volgende informatie verzonden naar alle stations binnen het bereik:

- Scheeps-MMSI-nummer.
- Scheepspositie (dient handmatig te worden ingevoerd als er geen positiegegevens beschikbaar zijn).
- Lokale tijd (dient handmatig te worden ingevoerd wanneer er geen positiegegevens beschikbaar zijn).
- Aard van de noodsituatie (wanneer aangegeven).
- Transmissiefrequentie.

De oproep wordt automatisch herhaald met een interval van ongeveer 4 minuten totdat hij wordt bevestigd door een kustradiostation (CRS) of een schip binnen radiobereik. Noodoproepen dienen te worden gevolgd door een MAYDAY -oproep op prioriteitskanaal 16.

Urgentie

Een urgentieoproep dient te worden gebruikt wanneer er gevaar is voor een vaartuig of persoon waarvoor geen directe assistentie is vereist.

Wanneer een urgentieoproep wordt gedaan, wordt de volgende informatie verzonden naar alle stations binnen het bereik:

- Scheeps-MMSI-nummer.
- Scheepspositie (dient handmatig te worden ingevoerd als er geen positiegegevens beschikbaar zijn).
- Lokale tijd (dient handmatig te worden ingevoerd wanneer er geen positiegegevens beschikbaar zijn).
- Transmissiefrequentie.

Nadat een urgentieoproep is verzonden, dient dit te worden gevolgd door een gesproken PAN PAN-bericht op kanaal 16 met daarin de benodigde informatie.

Veiligheid

Veiligheidsoproepen dienen te worden gebruikt voor belangrijke navigatiewaarschuwingen of meteorologische voorspellingen/meldingen. Veiligheidswaarschuwingen kunnen ook worden gebruikt voor de communicatie tijdens zoek- en reddingsoperaties.

Wanneer een veiligheidsoproep wordt gedaan, wordt de volgende informatie verzonden naar alle stations binnen het bereik:

• Scheeps-MMSI-nummer.

- Scheepspositie (dient handmatig te worden ingevoerd als er geen positiegegevens beschikbaar zijn).
- Lokale tijd (dient handmatig te worden ingevoerd wanneer er geen positiegegevens beschikbaar zijn).
- Transmissiefrequentie.

Nadat een veiligheidsoproep is verzonden, dient dit te worden gevolgd door een gesproken SECURITE-bericht op kanaal 16 met daarin de benodigde informatie.

Individueel (routine)

Routineoproepen worden gebruikt om contact op te nemen met andere schepen, havens of kuststations.

Routineoproepen worden gedaan op kanaal 70 waarbij het speciale Maritime Mobile Service Identity (MMSI)-nummer van het station waarmee contact wordt opgenomen wordt gebruikt, er wordt een VHF-werkkanaal geselecteerd en de oproep wordt verzonden. Beide marifoons schakelen automatisch naar het geselecteerde kanaal voor het gesprek.

Routineoproepen kunnen ook naar groepen worden gedaan — wanneer groepen schepen dezelfde informatie nodig hebben (jachtwedstrijden, clubraces etc.) kan een speciaal groepsoproep-ID worden gebruikt om beperkte algemene oproepen te verzenden.

Opmerking:

Om nauwkeurige positiegegevens te kunnen verzenden, dient de marifoon te zijn verbonden met een GNSS (GPS)-ontvanger. Wanneer dat niet het geval is, dient de positie regelmatig handmatig te worden bijgewerkt.

6.2 Distress calls (Noodoproepen)

Een toegewezen noodoproep doen

Wanneer u een noodoproep doet, kunt u de aard van de noodsituatie aangeven. Als er geen GNSS (GPS)-gegevens beschikbaar zijn, dient u ook uw coördinaten te specificeren.

Opmerking:

Uw marifoon moet een opgeslagen MMSI-nummer hebben voordat DSC-functies kunnen worden gebruikt.

Doe het volgende in het Noodoproepenmenu: Menu > DSC Calls (DSC-oproepen) > Distress calls (Noodoproepen)

- 1. Selecteer een type noodsituatie uit de lijst.
 - Als uw marifoon een bruikbare GNSS (GPS)-positie ontvangt, dan worden het noodoproeptype en de coördinaten op het scherm weergegeven, als dat niet het geval is wordt u gevraagd uw positiecoördinaten in te voeren.
- 2. Wanneer u daarom wordt gevraagd voert u uw positiecoördinaten en lokale tijd in met behulp van de **draaiknop** of de knoppen **Kanaal omhoog** en **Kanaal omlaag** op een Raymic-handset.
- 3. Wanneer u klaar bent drukt u op de **OK**-knop.
- 4. Volg de stappen voor 'Een noodoproep doen' om de noodoproep te verzenden.

Een noodoproep doen

In geval van nood kunt u deze unit gebruiken om een automatische DSC-noodoproep te doen. Doe het geveerde klepje open en:



1. Houd de knop **DISTRESS (NOODSITUATIE)** 3 seconden ingedrukt.

Nadat de **DISTRESS**-knop is ingedrukt wordt gedurende 3 seconden afgeteld, wanneer hij op nul komt wordt de DSC-noodoproep uitgezonden.

De noodoproep wordt automatisch herhaald totdat hij wordt bevestigd.

2. Houd de **PTT**-knop ingedrukt, spreek daarna de informatie over de noodsituatie langzaam en duidelijk uit:

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

This is <noem de naam van het schip 3 keer>

MAYDAY <noem de naam van het schip 1 keer>

My position is <noem breedtegraad en lengtegraad, of de ware peiling en afstand vanaf een bekend punt.>

I am <noem de aard van de noodsituatie, bijv. zinken, brand etc.>

I have <noem het aantal personen aan boord en andere informatie — op drift, lichtkogels afgeschoten etc.>

I REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE

OVER

3. Laat de PTT-knop los.

Een Mayday-oproep doen

In een noodgeval kunt u ook een Mayday-oproep doen door de onderstaande instructie te volgen.

- 1. Druk op de **16 PLUS**-knop.
- 2. Houd de **PTT**-knop ingedrukt.
- 3. Spreek de gegevens van de noodsituatie langzaam en duidelijk in:

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

This is - noem de naam van het schip 3 keer

MAYDAY - noem de naam van het schip 1 keer

My position is - noem breedtegraad en lengtegraad, of de ware peiling en afstand vanaf een bekend punt

l am - noem de aard van de noodsituatie, bijv. zinken, brand etc.

I have - noem het aantal personen aan boord en andere informatie — op drift, lichtkogels afgeschoten etc.

I REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE (IK HEB DRINGEND HULP NODIG)

OVER

- 4. Laat de PTT-knop los.
- 5. Als er geen bevestiging wordt ontvangen herhaalt u de bovenstaande stappen 2 tot en met 4.

Een noodbericht annuleren voordat het wordt verzonden

Om een noodbericht te annuleren voordat het wordt verzonden volgt u de onderstaande stappen:

Laat de **DISTRESS**-knop los voordat de afteltimer op nul staat.
 Wanneer de knop wordt losgelaten keert u terug naar normaal gebruik.

Een noodoproep annuleren nadat het is verzonden

Een noodoproep kan worden geannuleerd nadat het is verzonden.



- 1. Selecteer Opties.
- 2. Selecteer Cancel distress (Noodoproep annuleren).
- 3. Selecteer **Yes (Ja)** om het annuleren van de noodoproep te bevestigen.
- 4. Selecteer OK.
- 5. Houd de **PTT**-knop ingedrukt en maak een bericht voor alle stations met de naam, de roepnaam en het MMSI-nummer van uw schip en annuleer de onjuiste noodoproep

Voorbeeld: "All Stations, All Stations, All Stations. This is <NAME>, <CALL SIGN>, <MMSI ID>, <POSITION>. Cancel my distress alert of <DATE>, <TIME>, <NAME>, <CALL SIGN>"



6. Herhaal de melding zoals beschreven in stap 5.

Een noodoproep ontvangen

Het valt te verwachten dat alleen een kustradiostation (Coast Radio Station, CRS) DSC-noodoproepen zal bevestigen en op zal treden als coördinator voor de reddingsactie.

Wanneer een noodoproep wordt ontvangen, klinkt een alarm op volledig volume en het LCD-scherm toont de informatie die betrekking heeft op de noodsituatie.



Als de functie **Auto channel change (Kanaal automatisch wijzigen)** is ingeschakeld wordt de marifoon 10 seconden na ontvangst van een noodoproep automatisch afgestemd op kanaal 16. Als dat niet het geval is, wordt de gebruiker gevraagd het kanaal handmatig te wijzigen.

De gegevens van de noodoproep worden vastgelegd in een noodlogbestand en het enveloppictogram knippert, om u te laten weten dat er een bericht is ontvangen. Wanneer een **Raymarine**[®] multifunctioneel display (**MFD**) is aangesloten, kunnen de positiegegevens van de noodoproep ook in de Kaart-toepassing worden weergegeven.

Wanneer de ontvangen noodoproep is bevestigd door de CRS of door een ander station, keert de marifoon terug naar normaal gebruik.

Een noodoproep negeren

U kunt een noodoproep negeren door het alarm te dempen en het noodoproepscherm te annuleren.

Als uw marifoon al is afgestemd op het prioriteitskanaal is de optie **Ignore (Negeren)** niet beschikbaar.

Doe het volgende wanneer een binnenkomende noodoproep wordt weergegeven.

- 1. Selecteer Ignore (Negeren) in de weergegeven opties.
 - De unit keert terug naar normaal gebruik.

Een noodoproep bevestigen

Noodoproepen mogen alleen worden bevestigd als de oproep blijft komen zonder bevestiging van een CRS, u dicht genoeg bij het schip in nood bent om assistentie te kunnen verlenen en bereid bent de noodoproep op alle mogelijke manieren door te sturen naar een CRS. Klasse D DSC-marifoons mogen noodoproepen niet automatisch bevestigen. Bevestigingen mogen alleen worden verzonden met een gesproken bericht via kanaal 16.

Nadat u een noodoproep hebt ontvangen dat niet wordt beantwoord:

- 1. Schakel over naar kanaal 16 om het gesproken noodbericht te beluisteren.
- 2. Wacht tot CRS de oproep bevestigt.
- 3. Als de noodoproep niet wordt bevestigd door een ander station, bevestig de oproep dan als volgt: **MAYDAY**

(MMSI van het schip in nood)

Naam van het schip in nood <3 keer herhaald>

Roepnaam van het schip in nood

This is <MMSI van uw schip>, <naam van uw schip 3 keer herhaald> <roepnaam van uw schip> **RECEIVED MAYDAY**

4. U MOET de kustwacht op iedere mogelijke manier waarschuwen om de noodoproep door te sturen.

Een noodoproep handmatig doorsturen

Een noodoproep mag alleen worden verzonden als de persoon of het vaartuig in nood niet in staat is de noodoproep zelf te verzenden, bijvoorbeeld wanneer er 's nachts een rode vuurpijl te zien is of wanneer de persoon of het vaartuig in nood buiten het bereik van CRS is en u de noodsituatie al hebt bevestigd met een gesproken bericht. U kunt een ontvangen noodoproep ook handmatig doorsturen als hij niet wordt beantwoord.

- 1. Schakel over naar kanaal 16
- 2. Spreek de gegevens van de noodsituatie langzaam en duidelijk in:

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

This is <MMSI van uw schip, naam van uw schip 3 keer herhaald en uw roepnaam>

Received the following MAYDAY from <MMSI van het schip in nood, naam van het schip in nood, roepnaam van het schip in nood>

Het bericht begint

Bericht ontvangen van het schip in nood of informatie over de noodsituatie

Einde bericht

OVER

Door andere stations verzonden doorgestuurde noodoproepen

Wanneer een kuststation of een ander schip een DSC-noodoproep heeft ontvangen en bevestigd, kan het een doorgestuurde noodoproep verzenden naar andere schepen in de directe omgeving.

Doorgestuurde noodoproepen die zijn verzonden door andere stations kunnen door de marifoon worden ontvangen.

De marifoon kan een doorgestuurde noodoproep niet automatisch doorsturen. Indien nodig kunt u een doorgestuurde noodoproep handmatig doorsturen.

Als een doorgestuurde noodoproep specifiek naar de marifoon is verzonden kan het worden bevestigd, als dat niet het geval is, hoeft de oproep niet te worden bevestigd.

Een naar uw schip verzonden doorgestuurde noodoproep bevestigen

Als een doorgestuurde noodoproep specifiek naar uw schip is verzonden, is dat omdat de zender ervan uitgaat dat u in staat bent te helpen bij de reddingsactie. De informatie van de doorgestuurde noodoproep wordt op het scherm weergegeven.

Doe het volgende wanneer een doorgestuurde noodoproep wordt ontvangen:

- 1. Selecteer **Show info (Informatie weergeven)** in de opties om de bijbehorende informatie te bekijken.
- 2. Als de doorgestuurde oproep aan u persoonlijk is verzonden selecteert u **Accept (Accepteren)** om een bevestiging voor de doorgestuurde noodoproep te sturen.
- 3. Zorg ervoor dat de marifoon is afgestemd op kanaal 16.

Opmerking: Doorgestuurde noodoproepen kunnen alleen automatisch worden bevestigd wanneer deze individueel naar u zijn gestuurd.

6.3 Urgentieoproepen

Een urgentieoproep doen

Een urgentieoproep dient te worden gebruikt wanneer er gevaar is voor een vaartuig of persoon waarvoor geen directe assistentie is vereist. Urgentieoproepen worden verzonden naar alle stations.

Ga naar het menu **All ships call (Oproep alle schepen)**: **Menu > DSC Calls (DSC-oproepen) > All ships call (Oproep alle schepen)**.

- 1. Selecteer Urgency (Urgentie).
- 2. Selecteer het kanaal waarop u wilt communiceren.

De oproep wordt verzonden. Nadat het verzenden van de oproep is geslaagd, wordt '**Sent** (Verzonden)' weergegeven op het scherm en het kanaal verandert in het gespecificeerde kanaal.

- 3. Druk op de **OK**-knop.
- 4. Houdt de **PTT**-knop ingedrukt en spreek het volgende bericht in.

Pan Pan, Pan Pan, Pan Pan

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

This is - MMSI van uw schip, naam van uw schip 3 keer herhaald, roepnaam van uw schip. **Position** - uw scheepspositie.

Reason for call - vermeld de reden voor de oproep en geef alle informatie die van pas kan komen bij de reddingsactie.

OVER

Een urgentieoproep ontvangen

Wanneer u een urgentieoproep ontvangt:

- 1. Selecteer **Show info (Informatie weergeven)** in de opties om de details van de betreffende oproep te bekijken.
- 2. Selecteer Accept (Accepteren) om een oproep te accepteren.

Als auto channel change (kanaal automatisch wijzigen) is ingeschakeld, dan verandert het kanaal automatisch na 10 seconden.

De marifoon wordt opnieuw afgestemd op het gespecificeerde kanaal.

3. Luister voor noodoproepen.

6.4 Veiligheidsoproepen

Een veiligheidsoproep doen

Veiligheidsoproepen dienen te worden gebruikt voor belangrijke navigatiewaarschuwingen of meteorologische voorspellingen/meldingen. Veiligheidswaarschuwingen kunnen ook worden gebruikt voor de communicatie tijdens zoek- en reddingsoperaties.

Ga naar het menu All ships call (Oproep alle schepen): Menu > DSC Calls (DSC-oproepen) > All ships call (Oproep alle schepen).

- 1. Selecteer Safety (Veiligheid).
- Selecteer het kanaal waarop u wilt communiceren.
 De oproep wordt verzonden. Nadat het verzenden van de oproep is geslaagd, wordt 'Sent (Verzonden)' weergegeven op het scherm en het kanaal verandert in het gespecificeerde kanaal.
- 3. Druk op de **OK**-knop.
- 4. Houdt de **PTT**-knop ingedrukt en spreek het volgende bericht in.

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

This is - MMSI van uw schip, naam van uw schip 3 keer herhaald, roepnaam van uw schip.

Position - uw scheepspositie.

Reason for call - noem de reden voor de veiligheidsoproep.

OUT

Een veiligheidsoproep ontvangen

Wanneer u een veiligheidsoproep ontvangt:

- 1. Selecteer **Show info (Informatie weergeven)** in de opties om de details van de betreffende oproep te bekijken.
- 2. Selecteer Accept (Accepteren) om een oproep te accepteren.

Als auto channel change (kanaal automatisch wijzigen) is ingeschakeld, dan verandert het kanaal automatisch na 10 seconden.

De marifoon wordt opnieuw afgestemd op het gespecificeerde kanaal.

3. Luister voor veiligheidsoproepen.

6.5 Individuele (routine-)oproepen

Individuele oproepen kunnen worden gedaan naar contacten die zijn opgeslagen in uw telefoonboek en naar ieder station door een MMSI-nummer handmatig in te voeren.

Opmerking:

Wanneer u een oproep doet naar een kuststation, hoeft u geen kanaal te selecteren voor communicatie.

Wanneer een oproep niet kan worden geaccepteerd, wordt de code voor de reden weergegeven op het scherm.

No Reason (Geen reden)	Geen reden gegeven
Congestion (Overbelasting)	Overbelasting van het maritieme schakelcentrum
Busy (Bezet)	Station bezet
Queue (Wachtrij)	Indicatie van wachtrij
Barred (Geblokkeerd)	Station geblokkeerd
No operator (Geen operator)	Geen operator beschikbaar
Unavailable (Niet beschikbaar)	Operator tijdelijk niet beschikbaar
Uitschakelen	Apparatuur uitgeschakeld

Unable Ch (Kanaal niet mogelijk)	Niet in staat voorgestelde kanaal te gebruiken
Unable mode (Modus niet mogelijk)	Niet in staat voorgestelde modus te gebruiken

Een individuele oproep doen

Ga naar het menu Individual Call (Individuele oproep): Menu > DSC Calls (DSC-oproepen) > Individual Call (Individuele oproep).

- 1. Selecteer **Phonebook (Telefoonboek)** om een routineoproep te doen naar een contact dat in uw telefoonboek is opgeslagen, of
- 2. Selecteer **Recent Calls (Recente oproepen)** om een routineoproep te doen naar een contact waarnaar u recent u een oproep heeft gedaan, of
- 3. Selecteer **Enter MMSI (MMSI invoeren)** om het MMSI-nummer van het station waarmee u contact wilt opnemen handmatig in te voeren.
- 4. Selecteer een contact of voer handmatig een MMSI in en druk op de **OK**-knop.
- 5. Selecteer het kanaal dat u wilt gebruiken om de oproep te doen.

Als de MMSI een CSR is, dan wordt de marifoon automatisch afgestemd op het correcte kanaal. De marifoon wacht tot een bevestiging is ontvangen.

- 6. Wanneer een bevestiging is ontvangen drukt u op de **OK**-knop.
- 7. Houd de **PTT**-knop ingedrukt en spreek uw bericht in.
- 8. Laat de **PTT**-knop los wanneer u uw bericht hebt ingesproken.

Een individuele oproep ontvangen

Doe het volgende wanneer een binnenkomende individuele oproep wordt weergegeven.

- 1. Selecteer **Show info (Informatie weergeven)** in de opties om de details van de betreffende oproep te bekijken.
- 2. Selecteer Reply on Ch ## (Antwoorden op kanaal ##) om de oproep te accepteren.

Als auto channel change (kanaal automatisch wijzigen) is ingeschakeld, dan verandert het kanaal automatisch na 10 seconden.

De marifoon wordt opnieuw afgestemd op het gespecificeerde kanaal.

- 3. Om de oproep te weigeren, selecteert u Reject (Weigeren).
- 4. Als u de oproep weigert, selecteert u een reden voor de weigering in de lijst.

De bevestiging van de acceptatie of weigering van de oproep wordt weergegeven. Als u de oproep hebt geaccepteerd, dan stemt de marifoon af op het verzochte kanaal.

6.6 Groepsoproepen

Groepsoproepen kunnen worden gedaan naar groepen schepen die dezelfde groeps-MMSI-nummers hebben.

Groepsoproepen worden gedaan door een opgeslagen groepscontact te selecteren in het **telefoonboek** of door het MMSI-nummer van de groep waarnaar u de oproep wilt doen in te voeren.

Een groepsoproep doen

Ga naar het menu Group Call (Groepsoproep): Menu > DSC Calls (DSC-oproepen) > Group Call (Groepsoproep).

- 1. Selecteer **Phonebook (Telefoonboek)** om een oproep te doen naar een groep die in uw telefoonboek is opgeslagen, of
- 2. Selecteer **Recent Calls (Recente oproepen)** om een oproep te doen naar een groep waarnaar u recent u een oproep heeft gedaan, of
- 3. Selecteer **Enter MMSI (MMSI invoeren)** om het MMSI-nummer waarmee u contact wilt opnemen handmatig in te voeren.
- 4. Selecteer een groep of voer handmatig een MMSI in en druk op de **OK**-knop.

5. Selecteer het kanaal dat u wilt gebruiken om de oproep te doen.

De marifoon wacht tot een bevestiging is ontvangen.

- 6. Wanneer een bevestiging is ontvangen drukt u op de **OK**-knop.
- 7. Houd de **PTT**-knop ingedrukt en spreek uw bericht in.
- 8. Laat de **PTT**-knop los wanneer u uw bericht hebt ingesproken.

Een groepsoproep ontvangen

Opmerking:

Om oproepen naar een groep te ontvangen, moet het MMSI-nummer van de groep zijn opgeslagen in uw telefoonboek.

Doe het volgende wanneer een binnenkomende groepsoproep wordt weergegeven.

- 1. Selecteer **Show info (Informatie weergeven)** in de opties om de details van de betreffende oproep te bekijken.
- 2. Selecteer Reply on Ch ## (Antwoorden op kanaal ##) om de oproep te accepteren.

Als auto channel change (kanaal automatisch wijzigen) is ingeschakeld, dan verandert het kanaal automatisch na 10 seconden.

De marifoon wordt opnieuw afgestemd op het gespecificeerde kanaal.

- 3. Om de oproep te weigeren, selecteert u Reject (Weigeren).
- 4. Als u de oproep weigert, selecteert u een reden voor de weigering in de lijst.

De bevestiging van de acceptatie of weigering van de oproep wordt weergegeven. Als u de oproep hebt geaccepteerd, dan stemt de marifoon af op het verzochte kanaal.

6.7 Position requests (Positieverzoeken)

De marifoon kan positie-informatie opvragen van alle stations die kunnen reageren op het verzoek.

Positieverzoeken kunnen worden verzonden naar alle contacten die in het **telefoonboek** zijn opgeslagen of handmatig door het MMSI-nummer van het station in te voeren.

Wanneer een Raymarine[®] multifunctioneel display (MFD) is aangesloten, kunnen de positiegegevens van een verzoek ook in de Kaart-app worden weergegeven.

Een positieverzoek doen

U kunt de positie van een andere station opvragen.

Ga naar het menu **Position Request (Positieverzoek)**: **Menu > DSC Calls (DSC-oproepen) > Position Request (Positieverzoek)**.

- 1. Selecteer **Phonebook (Telefoonboek)** om de positie van een contact die in uw telefoonboek is opgeslagen op te vragen, of
- 2. Selecteer **Recent Calls (Recente oproepen)** om de positie op te vragen van een contact waarnaar u recent u een oproep heeft gedaan, of
- 3. Selecteer **Enter MMSI (MMSI invoeren)** om het MMSI-nummer van het station waarvan u de positie wilt opvragen handmatig in te voeren.
- Selecteer een contact of voer handmatig een MMSI in en druk op de OK-knop. Het positieverzoek is verzonden. Wanneer een reactie wordt ontvangen, wordt de positie van het contact weergegeven.

Reageren op een positieverzoek

Doe het volgende wanneer een positieverzoek wordt weergegeven:

- 1. Selecteer Send position (Positie verzenden) om te reageren met uw huidige locatie, of
- 2. Selecteer Cancel (Annuleren) om het verzoek te negeren.
- 3. Als de positiereactie is ingesteld op handmatig, selecteer dan **SEND (VERZENDEN)** om het positierapport te verzenden.
- 4. Selecteer **OK** om terug te keren naar normaal gebruik.

Als de instelling **Position requests (Positieverzoeken)** in het menu **GPS set-up (GPS-instellingen)** is ingesteld op **Auto accept (Automatisch accepteren)** wordt de reactie automatisch verzonden.

Automatische reactie voor positieverzoeken instellen

U kunt uw marifoon zo instellen dat automatisch wordt gereageerd op binnenkomende positieverzoeken.

Ga naar het menu DSC set-up (DSC-instellingen): Menu > Set-up (Instellen) > DSC set-up (DSC-instellingen)

1. Selecteer **Position requests (Positieverzoeken)** om te schakelen tussen Manual accept (Handmatig accepteren) (default) en Auto accept (Automatisch accepteren).

6.8 Phonebook (Telefoonboek)

Het telefoonboek kan worden gebruikt om tot 100 contacten op te slaan.

U kunt contacten die zijn opgeslagen in het telefoonboek toevoegen, bewerken en verwijderen.

Een regel aan het telefoonboek toevoegen

U kunt contacten in het telefoonboek opslaan door hun MMSI-nummer in te voeren en een naam toe te wijzen aan het contact.

Ga naar het menu DSC Calls (DSC-oproepen): Menu > DSC Calls (DSC-oproepen).

- 1. Selecteer Phonebook (Telefoonboek).
- 2. Selecteer Add new (Nieuwe toevoegen).
- 3. Selecteer het contacttype.
 - Vessel (Schip)
 - Group (Groep)
 - Coast station (Kuststation)
- Gebruik de draaiknop of de knoppen Kanaal omhoog en Kanaal omlaag op een Raymic-handset om door de beschikbare cijfers te bladeren en druk op OK om te bevestigen en door te gaan naar het volgende cijfer.
- 5. Druk op de **OK**-knop om de MMSI te bevestigen.
- Gebruik de draaiknop of de knoppen Kanaal omhoog en Kanaal omlaag op een Raymic-handset om door de beschikbare karakters te bladeren en druk op OK om te bevestigen en door te gaan naar het volgende karakter.

De contactnamen mogen maximaal 10 karakters lang zijn.

- 7. Als de contactnaam minder dan 10 karakters bevat houdt u de **OK**-knop ingedrukt en selecteert u **Save (Opslaan)**.
- 8. Druk op de knop **Back (Terug)** om de karakters die u al hebt ingevoerd te wijzigen.
- 9. Houd de **OK**-knop ingedrukt en selecteer **Move cursor (Cursor verplaatsen)** om een bestaand karakter te wijzigen.
- 10. Wanneer u klaar bent drukt u op de **OK**-knop om terug te keren naar het telefoonboek.

Een regel in het telefoonboek bewerken

Ga naar het menu DSC Calls (DSC-oproepen): Menu > DSC Calls (DSC-oproepen).

- 1. Selecteer Phonebook (Telefoonboek).
- 2. Selecteer het contact dat u wilt bewerken.
- Selecteer Edit name (Naam bewerken) of Edit MMSI (MMSI bewerken) De MMSI of de naam van het contact wordt weergegeven.
- 4. Gebruik de **draaiknop** of de knoppen **Kanaal omhoog** en **Kanaal omlaag** op een Raymic-handset om een karakter te wijzigen.
- 5. Druk op de **OK**-knop om ieder karakter te bevestigen en door te gaan naar het volgende karakter.
- 6. Wanneer u klaar bent met de wijzigingen drukt u opnieuw op de **OK**-knop om de wijzigingen op te slaan.

Een regel in het telefoonboek wissen

Ga naar het menu DSC Calls (DSC-oproepen): Menu > DSC Calls (DSC-oproepen).

- 1. Selecteer Phonebook (Telefoonboek).
- 2. Selecteer het contact dat u wilt bewerken.
- 3. Selecteer Verwijderen.
- 4. Selecteer Ja.

Het contact wordt verwijderd.

6.9 Call logs (Oproeplogbestanden)

Alle DSC-oproepen worden in een logbestand opgeslagen.

De volgende soorten oproepen worden vastgelegd in het oproeplogbestand:

- noodoproepen
- doorgestuurde noodoproepen
- bevestigingen van noodoproepen
- verzonden positieverzoeken
- ontvangen positieverzoeken
- groepsoproepen
- alle scheepsoproepen
- individuele (routine-)oproepen

Voor iedere oproep worden de onderstaande gegevens vastgelegd:

- MMSI-nummer(s) (Als een oproep wordt doorgestuurd, kunnen tot 3 MMSI-nummers worden vastgelegd)
- type oproep
- datum en tijd van de oproep
- breedtegraad en lengtegraad (wanneer meegezonden met de oproep)
- aard van de noodsituatie (alleen voor noodoproepen)

Als de oproep is ontvangen van een contact in het telefoonboek, dan wordt de contactnaam weergegeven, zo niet dan wordt het MMSI-nummer weergegeven.

Het logbestand met oproepen openen

Volg de onderstaande stappen om het logbestand met oproepen te openen.

Ga naar het menu DSC Calls (DSC-oproepen): Menu > DSC Calls (DSC-oproepen).

- 1. Selecteer Call logs (logbestand met oproepen).
- 2. Selecteer het logbestand dat u wilt bekijken:
 - Unread (Ongelezen)
 - Distress calls (Noodoproepen)
 - Non-distress calls (Oproepen zonder noodsituatie)
 - Outgoing calls (Uitgaande oproepen)
 - Position log (Positielogbestand)
- 3. Selecteer een oproep en druk op de **OK**-knop om de details ervan te bekijken.
- 4. Selecteer Options (Opties) om de beschikbare opties te bekijken.
 - Call Back (Terugbellen) een ontvangen oproep terugbellen.
 - Resend (Opnieuw verzenden) alleen beschikbaar in het logbestand met uitgaande oproepen.
 - Call (Oproep) beschikbaar in het positielogbestand.
 - Send position (Positie verzenden) beschikbaar in het positielogbestand.
 - Request position (Positie opvragen) beschikbaar voor individuele en noodoproepen.
 - Save to Phonebook (Opslaan in telefoonboek) beschikbaar voor ontvangen en uitgaande oproepen van/naar nieuwe contacten.

- Send ACK (Bevestiging sturen) beschikbaar voor onbevestigde individuele ontvangen oproepen.
- Delete (Verwijderen) verwijdert de regel uit het logbestand.

6.10 Testoproepen

Er is een testoproepfunctie beschikbaar om te testen of uw DSC VHF-marifoon correct werkt.

Er zijn 2 soorten testoproepen:

- Testoproep naar de testoproepservice met automatische reactie van de Amerikaanse kustwacht (MMSI: **003669999**). Dit type testoproepen ontvangt een automatische reactie (bevestiging).
- Testoproep naar een ander schip dat een marifoon heeft die de testoproepfunctie ondersteunt. Uw marifoon bevestigt automatisch ontvangen testoproepen van andere marifoons.

Voor marifoons die de testoproepfunctie NIET ondersteunen, kan de correcte werking van de marifoon worden getest door een individuele oproep te doen op kanaal 70 naar een andere DSC-marifoon.

Aanbevolen wordt de testoproep-MMSI na een succesvolle testoproep toe te voegen aan het telefoonboek van uw marifoon, zodat u het later gemakkelijk terug kunt vinden. Voor informatie over hoe u een MMSI toevoegt aan het telefoonboek van uw marifoon, raadpleegt u de informatie onder "Een regel aan het telefoonboek toevoegen".

Opmerking:

Individuele oproepen (dus GEEN testoproepen) naar MMSI-nummer 003669999 van de Amerikaanse kustwacht ontvangen GEEN automatische reactie.

Opmerking:

De testoproepservice met automatische reactie van de Amerikaanse kustwacht is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en de kustwateren aldaar.

Een testoproep doen

Ga naar het menu **Test call (Testoproep)**: **Menu > DSC Calls (DSC-oproepen) > Test call (Testoproep)**.

- 1. Selecteer **Phonebook (Telefoonboek)** om een testoproep te doen naar een contact die in uw telefoonboek is opgeslagen, of
- 2. Selecteer **Recent Calls (Recente oproepen)** om een testoproep te doen naar een contact waarnaar u recent u een oproep heeft gedaan, of
- 3. Selecteer **Enter MMSI (MMSI invoeren)** om het MMSI-nummer van het station waarnaar u een testoproep wilt doen handmatig in te voeren.
- Selecteer een contact of voer handmatig een MMSI in en druk op de OK-knop. De testoproep wordt verzonden.
- 5. Als u de testoproep-MMSI met automatische reactie van de Amerikaanse kustwacht hebt opgeroepen (003669999), wacht u op een bevestiging. Als u een testoproep hebt gedaan naar een ander schip met een voor testoproepen geschikte marifoon, wacht uw marifoon op een reactie.

Wanneer een bevestiging is ontvangen, is een geluidssignaal te horen en het berichtenpictogram (envelop) wordt weergegeven.

Een testoproep ontvangen

Uw marifoon bevestigt automatisch ontvangen testoproepen van andere stations

Wanneer een testoproep wordt ontvangen, wordt een melding weergegeven om u te laten weten dat er een testoproep is ontvangen en automatisch bevestigd.

6.11 Menu-opties DSC-instellingen

U kunt de menu-opties van DSC-instellingen openen vanuit de volgende menu's:

Menu > DSC Calls (DSC-oproepen) > DSC set-up (DSC-instellingen)

Menu-item	Omschrijving	Opties
MMSI	Om de DSC-functies op uw marifoon in te schakelen, dient u uw unieke MMSI-nummer in te voeren.	
Auto channel change (Kanaal automatisch wijzigen)	Wanneer Kanaal automatisch wijzigen is ingeschakeld, wordt de marifoon na 10 seconden automatisch opnieuw afgestemd op het aangevraagde kanaal wanneer DSC-oproepen worden ontvangen.	On (Aan) (default)Off (Uit)
Position requests (Positieverzoeken)	Wanneer Position requests (Positieverzoeken) is ingesteld op Auto accept (Automatisch accepteren), verstuurt de marifoon automatisch positiegegevens wanneer een positieverzoek wordt ontvangen.	 Auto accept (Automatisch accepteren) (default) Manual accept (Handmatig accepteren)

Menu > Set-up (Instellingen) > DSC set-up (DSC-instellingen)

Hoofdstuk 7: VHF-gebruik

Inhoudsopgave

- 7.1 Watch-modi op pagina 108
- 7.2 Scanmodus op pagina 108
- 7.3 Prioriteitskanalen op pagina 109
- 7.4 Gevoeligheid op pagina 109
- 7.5 Privékanalen op pagina 109
- 7.6 Automatisch identificatiesysteem voor zenders (Automatic Transmitter Identification System, ATIS) en Marcom-C-modus op pagina 110
- 7.7 AIS-ontvanger op pagina 111
- 7.8 Opties van het instellingenmenu op pagina 111

7.1 Watch-modi

Watch-modus controleert prioriteitskanalen en het op dat moment geselecteerde kanaal.

Er zijn 2 soorten watch-modi: **Dual watch** en **Triple watch** of **Tri watch**.

- **Dual watch** deze modus controleert prioriteitskanaal 16 en het op dat moment geselecteerde kanaal.
- **Triple watch** deze modus controleert prioriteitskanaal 16, het tweede prioriteitskanaal (kanaal 9 (default)) en het op dat moment geselecteerde kanaal. Het tweede prioriteitskanaal kan ook worden ingesteld als een door de gebruiker gedefinieerd kanaal.

Wanneer de radio een transmissie detecteert, wordt Watch-modus onderbroken totdat de transmissie is beëindigd, Watch-modus wordt daarna opnieuw gestart.

Watch-modus instellen

Ga naar het menu Watch Mode (Watch-modus): Menu > Watch Mode (Wacht-modus).

- Selecteer **Dual Watch** of **Triple Watch**. De marifoon is nu in Watch-modus.
- 2. Selecteer **2nd priority channel (2de prioriteitskanaal)** om een andere tweede prioriteitskanaal te selecteren voor Triple watch.
- 3. Druk wanneer u in Watch-modus bent op de knop **Back (Terug)** om de Watch-modus af te sluiten en terug te keren naar normaal gebruik.

7.2 Scanmodus

Met de scanmodus kan automatisch worden gezocht naar kanalen waarop op dat moment wordt uitgezonden.

De scanmodus zoekt in de beschikbare kanalen en stopt wanneer hij een kanaal vindt waarop op dat moment wordt uitgezonden. Als de uitzending stopt of meer dan 5 seconden wordt onderbroken, dan wordt het scannen hervat.

Kanalen kunnen tijdelijk worden verwijderd uit een actieve scan en de richting van de scan kan eveneens worden veranderd. Wanneer de scan het laatste kanaal van de band bereikt, wordt de scancyclus herhaald.

De volgende scanopties zijn beschikbaar:

- All Channels (Alle kanalen) alle kanalen in de frequentieband waarop de marifoon is ingesteld worden op volgorde gescand.
- All Channels + 16 (Alle kanalen +16) alle kanalen in de frequentieband waarop de marifoon is ingesteld worden gescand, waarbij iedere keer na het scannen van een kanaal, kanaal 16 wordt gescand.
- Saved Channels (Opgeslagen kanalen) alleen de kanalen die zijn opgeslagen in het geheugen van de marifoon worden op volgorde gescand.
- Saved Channels + 16 (Opgeslagen kanalen +16) alleen de kanalen die zijn opgeslagen in het geheugen van de marifoon worden op volgorde gescand, waarbij iedere keer na het scannen van een kanaal, kanaal 16 wordt gescand.

Opmerking:

Als de weerwaarschuwingsfunctie is geactiveerd, wordt het weerwaarschuwingskanaal opgenomen in de scan.

Scan-modus instellen

De scanmodus wordt gestart vanuit het hoofdmenu.

Ga naar het menu Scan-modus: Menu > Scan Mode (Scan-modus).

- 1. Selecteer de betreffende Scanmodus.
 - De marifoon is nu in scanmodus.
- 2. Selecteer **Edit Saved Channels (Opgeslagen kanalen bewerken)** om de kanalen te selecteren die worden gescand bij het uitvoeren van een scan van de opgeslagen kanalen.
3. Druk wanneer u in scanmodus bent op de knop **Back (Terug)** om de scanmodus af te sluiten en terug te keren naar normaal gebruik.

7.3 Prioriteitskanalen

Kanaal 16 is het speciale prioriteitskanaal.

Het standaard secundaire prioriteitskanaal is kanaal 09. Het tweede prioriteitskanaal kan indien gewenst worden gewijzigd.

Schakelen tussen prioriteitskanalen

1. Druk op de 16 / +-knop om te wisselen tussen prioriteitskanalen.

Een secundair prioriteitskanaal instellen

U kunt selecteren welk kanaal u wilt gebruiken als secundair prioriteitskanaal.

Ga naar het menu **Channel set-up (Kanaalinstellingen)**: **Menu > Set-up (Instellingen) > Channel set-up (Kanaalinstellingen)**.

- 1. Selecteer 2nd priority channel (2de prioriteitskanaal).
- 2. Selecteer het kanaal dat u wilt aanwijzen als het tweede prioriteitskanaal.

7.4 Gevoeligheid

Het gevoeligheidsniveau van de radio kan worden ingesteld op lokale modus of afstandsmodus.

Lokale modus verlaagt de gevoeligheid van de ontvanger in gebieden met veel verkeer om ongewenste ontvangst te verminderen. In Lokale modus wordt het 'Loc'-pictogram weergegeven in de statusbalk.

Afstandsmodus stelt de gevoeligheid van de ontvanger in op volledig.

Schakelen tussen gevoeligheidsmodi

U kunt op ieder moment schakelen tussen lokale en afstandsmodus.

Ga naar het Instellingen-menu: Menu > Set-up (Instellingen).

1. Selecteer Sensitivity (Gevoeligheid).

Wanneer u Sensitivity (Gevoeligheid) selecteert, wordt geschakeld tussen Local mode (Lokale modus) en Distant mode (Afstandsmodus) (default).

7.5 Privékanalen

De marifoon kan extra privékanalen ontvangen, afhankelijk van het land waar het wordt gebruikt en of de juiste licenties aanwezig zijn.

De volgende sets privékanalen kunnen worden geselecteerd:

- Geen
- België
- Denemarken (plezier)
- Denemarken (vissen)
- Finland (plezier)
- Finland (vissen)
- Holland (Nederland)
- Noorwegen (plezier)
- Noorwegen (vissen)
- Zweden (plezier)
- · Zweden (vissen)
- Groot-Brittannië

Een set privékanalen selecteren

U kunt de privékanalen die u wilt gebruiken selecteren.

Ga naar het menu **Channel set-up (Kanaalinstellingen)**: Menu > Set-up (Instellingen) > Channel set-up (Kanaalinstellingen).

1. Selecteer Private channels (Privékanalen).

De lijst met sets privékanalen wordt weergegeven:

2. Selecteer de gewenste set met privékanalen.

7.6 Automatisch identificatiesysteem voor zenders (Automatic Transmitter Identification System, ATIS) en Marcom-C-modus

ATIS is een Europees systeem dat op sommige binnenwateren wordt gebruikt.

VHF-marifoons in een ATIS-regio dienen te worden geprogrammeerd met een uniek ATIS-nummer, dit kan worden aangevraagd bij de bevoegde licentieverstrekkende instantie. Het ATIS-nummer wordt aan het einde van alle transmissies toegevoegd als digitaal signaal en geeft informatie over uw identiteit aan de betreffende instanties die het marifoonverkeer begeleiden.

Bij gebruik in ATIS-modus zijn sommige functies van het product niet beschikbaar:

- Het gebruik van DSC-functies is niet toegestaan in ATIS-regio's.
- Watch-modi zijn niet toegestaan in ATIS-regio's.
- · Kanaalscanning is niet toegestaan in ATIS-regio's.
- ATIS-voorschriften beperken het zendvermogen tot 1 watt voor de volgende kanalen: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 71, 72, 74 en 77.

U kunt ATIS in- en uitschakelen in de menu's (behalve op voor Marcom-C geconfigureerde units).

Marcom-C-modus (Basiscertificaat Marifonie)

De Marcom-C-modus is een beperkte marifoonconfiguratie voor gebruikers met alleen een Basiscertificaat Marifonie. Dit is van toepassing op marifoons die uitsluitend worden gebruikt in Europese binnenwateren en die het ATIS-systeem gebruiken.

Op een Marcom-C VHF-marifoon is ATIS permanent ingeschakeld. U kunt de ATIS-functie niet uitschakelen. Marcom-C-gebruik kan worden geprogrammeerd door een geautoriseerde Raymarine-servicedealer. Als u de Marcom-C-modus wilt in- of uitschakelen dient u contact op te nemen met uw geautoriseerde Raymarine-servicedealer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning van Raymarine.

De ATIS-modus in- en uitschakelen

ATIS is een Europees systeem dat op sommige binnenwateren wordt gebruikt. Voordat de ATIS-modus kan worden ingeschakeld, dient er een ATIS-ID te zijn ingevoerd.

Wanneer de ATIS-modus is ingeschakeld, wordt de regio van de marifoon vastgezet op de INT-frequentieband (international) en zijn de volgende functies uitgeschakeld:

- DSC-functies
- Watch-modus
- Scanmodus
- Hoog/laag vermogen is beperkte tot bepaalde kanalen

Doe het volgende in het hoofdmenu.

- 1. Selecteer Instellingen.
- 2. Selecteer ATIS set-up (ATIS-instellingen).
- 3. Selecteer ATIS.

Als er geen ATIS-ID is ingesteld, wordt u gevraagd deze in te voeren voordat de ATIS-modus wordt ingeschakeld.

 Als er al een ATIS-ID is ingesteld, selecteert u On (Aan) om de ATIS-modus in te schakelen, of Off (Uit) om de ATIS-modus uit te schakelen.

7.7 AIS-ontvanger

Afhankelijk van het model van uw marifoon kan deze een ingebouwde AIS-ontvanger hebben.

Wanneer de ingebouwde AIS-ontvanger is ingeschakeld, kan AIS-informatie worden verzonden naar een aangesloten Raymarine®-MFD met behulp van NMEA 0183 of SeaTalkng ®.

Opmerking: Wanneer u de ingebouwde AIS-ontvanger gebruikt en verzendt via NMEA 0183, dient u ervoor te zorgen dat de transmissiesnelheid is ingesteld op **0183 High Speed (Hoge snelheid)**: **Menu > Set-up (Instellingen) > Network output (Netwerkuitvoer)**.

AIS in- en uitschakelen

Ga naar het Instellingen-menu: Menu > Set-up (Instellingen).

1. Selecteer AIS.

Wanneer u AIS selecteert, wordt de interne AIS-ontvanger In of Uit geschakeld.

7.8 Opties van het instellingenmenu

Het menuopties van het instellingenmenu kunnen vanuit het hoofdmenu worden geopend.

Menu	Omschrijving	Opties
Display set-up (Display- instellingen)	Opent het instellingenmenu voor het display	 Backlight (Achtergrondver- lichting)
		 Shared brightness (Gedeelde helderheid)
		Contrast
		 Homescreen display (Weergave beginscherm)
Language (Taal)	Hiermee kan de taal van de	 English — Engels
	gebruikersinterface worden	 Español — Spaans
		 Français — Frans
		 Deutsch — Duits
		 Italiano — Italiaans
Units (Eenheden)	Opent de instellingen voor de	 Time format (Tijdweergave)
	selectie van meeteenheden	 Time offset (Tijdcorrectie)
		 Bearing mode (Peilmodus)
		 Speed unit (Snelheidseenhe- den)
Uitgangsvermogen	Past het uitgangsvermogen van	 Distant (Op afstand) (default)
	de marifoon aan.	 Local (Lokaal)
Gevoeligheid	Past de gevoeligheid van de	• Low (Laag)
	marifoon aan.	 High (Hoog) (default)
Noise cancelling (Tx)	Schakelt de ruisonderdrukking	 On (Aan) (default)
(Ruisonderdrukking)	voor de transmissie in en uit.	• Off (Uit)
	Opmerking:	
	Menu alleen beschikbaar op Ray63 en Ray73.	
Key Beep (Toetssignaal)	Hiermee kan het geluidssignaal dat hoorbaar is bij het indrukken van knoppen worden afgesteld	• Off (Uit)
		Quiet (Zacht) (default)
		Loud (Luid)

Menu	Omschrijving	Opties
Channel set-up (Kanaalinstellingen)	Hiermee wordt het kanaalinstellingenmenu geopend.	 Channel Name (Kanaalnaam) 2nd priority channel (2de prioriteitskanaal)
		 Private channels (Privékanalen)
		 Frequency band (Frequentieband)
GPS set-up (GPS-instellingen)	Hiermee wordt het	 Internal GPS (Interne GPS)
	geopend.	 Homescreen display (Weergave beginscherm)
		 Bearing mode (Peilmodus)
		 Position requests (Positieverzoeken)
		 Set manual position (Handmatige positie instellen)
DSC set-up (DSC-instellingen)	Hiermee wordt het	• MMSI
	DSC-instellingenmenu geopend.	 Auto channel change (Kanaal automatisch wijzigen)
		 Position requests (Positieverzoeken)
AIS	Schakelt de interne	Off (Uit) (default)
	AIS-ontvanger in en uit.	• On (Aan)
	Opmerking:	
	de Ray73.	
Network output (Netwerk voor	Hiermee selecteert u het	• NMEA 2000
uitvoer)	het uitvoeren en ontvangen van gegevens.	 0183 High speed (Hoge snelheid)
		 0183 Std speed (Standaard snelheid)
ATIS set-up (ATIS-instellingen)	Hiermee kunt u de ATIS-modus	• ATIS
	in- en uitschakelen en uw ATIS-ID invoeren.	ATIS ID (ATIS-ID)
Maintenance (Onderhoud)	Hiermee kunt u de systeeminformatie en de	About this unit (Over deze unit)
	functies die u misschien nodig	System reset (Systeemreset)
	hebt voor onderhoud en probleemoplossing bekijken.	System test (Systeemtest)

Menu Display Set-up (Display-instellingen)

De volgende menuopties zijn beschikbaar in het menu Display Set-up (Display-instellingen).

Menu	Omschrijving	Opties
Backlight (Achtergrondver- lichting)	Verhoogt en verlaagt het niveau van de achtergrondverlichting van het LCD en knoppen.	0 tot 9Off (Uit)
Shared brightness (Gedeelde helderheid)	Hiermee kan de gedeelde helderheid worden ingesteld.	 Shared brightness (Gedeelde helderheid)
		 Group (Groep)
Contrast	Verhoogt en verlaagt het contrastniveau van het LCD.	• 0 tot 10
Homescreen display (Weergave beginscherm)	Bepaalt het detailniveau op het scherm.	 Location & time (Locatie & tijd)
		 Location & COG/SOG (Locatie & COG/SOG)

Menu Shared Brightness (Gedeelde helderheid)

De volgende menuopties zijn beschikbaar in het menu Shared Brightness (Gedeelde helderheid).

Menu	Omschrijving	Opties
Shared brightness (Gedeelde helderheid)	Hiermee wordt gedeelde helderheid in- en uitgeschakeld.	On (Aan)Off (Uit)
Group (Groep)	Hiermee kan de marifoon	• Helm 1 (Roer 1)
	aan een gedeelde helderheidsgroep worden toegewezen.	• Helm 2 (Roer 2)
		Cockpit (Stuurhut)
		Flybridge
		• Mast
		Group 1 (Groep 1) tot en met Group 5 (Groep 5)

Hoofdstuk 8: Megafoon, misthoorn en intercom

Inhoudsopgave

- 8.1 Menu Hailer Fog Intercom (Megafoon misthoorn intercom) op pagina 116
- 8.2 Megafoon op pagina 116
- 8.3 Misthoorn op pagina 116
- 8.4 Intercom op pagina 117

8.1 Menu Hailer Fog Intercom (Megafoon - misthoorn - intercom)

De beschikbare menu-opties worden bepaald door de accessoires die op uw marifoon zijn aangesloten.

Menunaam	Aangesloten apparaten
Hail/Fog/Int	Megafoon en tweede station aangesloten.
Hailer/Fog	Megafoon aangesloten, geen tweede station.
Intercom	Tweede station aangesloten, geen megafoon

Opmerking:

Ten behoeve van de overzichtelijkheid hebben de procedures in deze paragraaf allemaal betrekking op het **Hail/Fog/Int**-menu.

8.2 Megafoon

De Ray70, Ray90 en Ray91 kunnen worden aangesloten op een megafoon.

In de megafoonmodus worden alle berichten die in de handset worden ingesproken versterkt en uitgezonden door de megafoon. Het bericht wordt niet verzonden via de DSC-marifoon.

Als de megafoon actief is, kunnen geen marifoonoproepen worden verzonden of ontvangen.

De megafoon gebruiken

Ga naar het menu Hail/Fog/Int (Megafoon/misthoorn/intercom): Menu > Hail/Fog/Int.

- Selecteer Hailer (megafoon). De megafoonmodus is nu actief
- 2. Houd de **PTT**-knop ingedrukt.
- 3. Spreek uw bericht in.
- 4. Laat de PTT-knop los.
- 5. Druk op de knop **Back (Terug)** om de megafoonmodus te verlaten.
- Het uitluistervolume van de megafoon kan worden aangepast in luistermodus met behulp van de Volumeregelaar.
- 7. Het spreekvolume van de megafoon kan worden aangepast wanneer de **PTT**-knop is ingedrukt met behulp van de **Volumeregelaar**.

8.3 Misthoorn

Voor de misthoornfunctie dient een optionele megafoon te zijn aangesloten. Ga alstublieft na in de productbeschrijving of er een misthoorn kan worden aangesloten.

De misthoornfunctie kan worden ingesteld op handmatig of op vooraf gedefinieerde automatische modi.

In handmatige modus klinkt er een aanhoudend geluidssignaal zolang de **PPT**-knop is ingedrukt.

In automatische modus wordt het geselecteerde signaal iedere 2 minuten herhaald, totdat het wordt onderbroken of geannuleerd. In automatische modus kan de marifoon tussen de misthoorn signalen normaal worden gebruikt.

Mistmodus	Omschrijving	Patroon
Underway (Onderweg)	Schip onderweg	1 lange toon
Underway/Stopped (Onderweg/gestopt)	Schip niet onderweg	2 lange tonen
Sailing/Fishing (Zeilen/vissen)	Zeilend schip of ander schip dat aan het vissen is maar niet sleept	1 lange toon en 2 korte tonen
Restrict/Tow (Beperkt/slepen)	Beperkte manoeuvreerbaarheid of een ander schip op sleeptouw	1 lange toon en 2 korte tonen

Mistmodus	Omschrijving	Patroon
Under tow (Op sleeptouw)	tow (Op ouw)Dit schip is op sleeptouw1 la	
Pilot vessel (Loodsboot)	Dit schip is een loodsboot	4 korte tonen
At anchor (Voor anker)	Schip ligt voor anker	12 ononderbroken beltonen
Aground (Aan de grond)	Het schip is aan de grond gelopen	3 korte beltonen, 12 ononderbroken beltonen, 3 korte beltonen

De misthoorn in handmatige modus gebruiken

Ga naar het menu Hail/Fog/Int (Megafoon/misthoorn/intercom): Menu > Hail/Fog/Int.

- 1. Selecteer Fog horn (Misthoorn).
- 2. Selecteer Manual mode (Handmatige modus).
- 3. Houd de **PTT**-knop ingedrukt om een continu misthoornsignaal af te geven.
- 4. Druk op de knop **Back (Terug)** om de misthoornmodus te verlaten.

Automatische misthoornmodus gebruiken

Ga naar het menu Hail/Fog/Int (Megafoon/misthoorn/intercom): Menu > Hail/Fog/Int.

- 1. Selecteer Fog horn (Misthoorn).
- 2. Selecteer Automatic mode (Automatische modus).
- Selecteer een automatisch patroon.
 Het geselecteerde patroon wordt afgespeeld en herhaald totdat het wordt onderbroken.
- 4. Selecteer **Stop fog horn (Misthoorn stoppen)** om de automatische misthoornmodus te verlaten, of
- 5. Selecteer Change pattern (Patroon wijzigen) om een andere hoornpatroon te selecteren.
- Om de marifoon te kunnen gebruiken in automatische misthoornmodus selecteert u Back (Terug) 4 keer om terug te keren naar het beginscherm.

U kunt de marifoon nu normaal gebruiken. Het misthoornsignaal wordt iedere 2 minuten afgespeeld. Wanneer u bezig bent met een oproep, wordt het geluid van de misthoorn uitgesteld totdat u klaar bent met de oproep.

De misthoornmodus uitschakelen

De automatische misthoornmodus blijft actief totdat deze wordt uitgeschakeld.

Ga naar het menu Hail/Fog/Int (Megafoon/misthoorn/intercom): Menu > Hail/Fog/Int.

- 1. Selecteer Fog horn (Misthoorn).
- 2. Selecteer Stop fog horn (Misthoorn stoppen) om de automatische misthoornmodus uit te zetten

8.4 Intercom

De Intercom-functie is beschikbaar indien er meer dan één station is aangesloten op uw marifoon.

Met de intercom kan tussen handsetstations worden gecommuniceerd. Oproepen kunnen vanaf alle stations worden gestart.

De intercom gebruiken

Ga naar het menu Hail/Fog/Int (Megafoon/misthoorn/intercom): Menu > Hail/Fog/Int.

- 1. Selecteer Intercom.
- ⁽¹⁾Selecteer de handset die u wilt oproepen. De geselecteerde handset gaat over.
- 3. Wacht tot het handsetstation de oproep bevestigt.
- 4. Houd de **PTT**-knop ingedrukt en spreek uw bericht in.

Opmerking:

⁽¹⁾Deze stap is niet nodig wanneer slechts 2 handsets zijn aangesloten.

Reageren op een intercomoproep

1. Druk op de **PTT**-knop om de oproep te bevestigen en om te reageren op de daarop volgende gesproken berichten.

Hoofdstuk 9: Onderhoud

Inhoudsopgave

• 9.1 Onderhoud op pagina 120

9.1 Onderhoud

Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of aangepast. Verwijder de kap niet en probeer het product niet te repareren, wanneer u dat wel doet kan de garantie komen te vervallen.

De volgende preventieve maatregelen dienen te worden opgevolgd:

- Hoewel het product waterdicht is, dient u de unit zo droog mogelijk te houden.
- Als u een handset-verbinding verwijdert, zorg er dan voor dat de stofkap op de connector wordt geplaatst.

Routinecontroles

De volgende routinecontroles dienen te worden uitgevoerd:

- Controleer de kabels op tekenen van beschadiging zoals slijtage, breuken en knikken.
- Controleer of de kabelconnectoren stevig vastzitten en of de vergrendelmechanismen correct zijn vergrendeld.

Opmerking: Kabels dienen te worden gecontroleerd wanneer de stroomtoevoer is afgesloten.

Let op: Reinigen van het product

Als u producten reinigt:

- Licht afspoelen moet schoon, koud water.
- Als uw product een displayscherm heeft, veeg dit dan NIET af met een droge doek, aangezien dit krassen kan veroorzaken op de coating.
- Gebruik GEEN: schurende en bijtende middelen, ammoniak, oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen op basis van chemicaliën.
- Gebruik GEEN hogedrukspuit.

Instructies voor het reinigen van de unit

De unit hoeft niet regelmatig te worden schoongemaakt. Wanneer u het echter toch nodig vindt de unit te reinigen, volg dan de onderstaande stappen:

- 1. Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld.
- 2. Veeg de unit schoon met een vochtige doek.
- 3. Gebruik wanneer nodig een mild schoonmaakmiddel om vetvlekken te verwijderen.

Hoofdstuk 10: Probleemoplossing

Inhoudsopgave

- 10.1 Probleemoplossing op pagina 122
- 10.2 Probleemoplossing voeding op pagina 123
- 10.3 Probleemoplossing marifoon op pagina 125
- 10.4 Probleemoplossing GNSS (GPS) op pagina 126

10.1 Probleemoplossing

De informatie over probleemoplossing geeft de mogelijke oorzaken en oplossingen voor algemene problemen bij het installeren en gebruiken van uw product.

Alle Raymarine-producten worden, voordat ze worden verpakt en uitgeleverd, onderworpen aan uitgebreide test- en kwaliteitsprogramma's. Wanneer u problemen hebt met uw product kan deze sectie u helpen de oorzaak vast te stellen en problemen op te lossen zodat het product weer normaal functioneert.

Als u, nadat u deze sectie hebt doorgenomen, nog steeds problemen heeft met uw product, raadpleegt u de sectie Technische ondersteuning van deze handleiding voor handige links en contact gegevens van de productondersteuning van Raymarine.

Een systeemreset uitvoeren

Opmerking: Wanneer u een reset uitvoert, worden de MMSI- en ATIS ID-nummers niet teruggezet.

Ga naar het onderhoudsmenu: Menu > Set-up (Instellingen) > Maintenance (Onderhoud).

- 1. Selecteer System reset (Systeemreset).
- 2. Selecteer Ja.

Het systeem is nu gereset naar de standaard fabrieksinstellingen.

Opmerking: Wanneer u een reset uitvoert, worden alle contacten in uw telefoonboek gewist en al uw gebruikersopties gereset.

System test (Systeemtest)

Het systeemtestmenu kan worden gebruikt om de status van het systeem en de aangesloten apparaten weer te geven.

Het systeemtestmenu laat de status zien van de volgende systeemcomponenten en aangesloten apparaten:

- GPS
- DSC
- Accu
- Megafoon
- Remote handset
- OK wordt weergegeven naast alle items die zijn aangesloten of ingeschakeld
- No (Nee) wordt weergegeven naast de items die óf niet zijn aangesloten, óf zijn uitgeschakeld.

10.2 Probleemoplossing voeding

Hier worden problemen met de voeding en de mogelijke oorzaken en oplossingen beschreven.

Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen	
Doorgeslagen zekering/geacti- veerde stroomonderbreker	 Controleer de status van de betreffende zekeringen, stroomonderbrekers en aansluitingen en vervang deze wanneer nodig (Raadpleeg Hoofdstuk 12 Technische specificaties voor waarde van zekeringen.) 	
	 Als een zekering blijft doorslaan controleert u of kabels zijn beschadigd, connectoren kapot zijn of kabels onjuist zijn aangesloten. 	
Slechte/beschadigde/niet goed verbonden	 Controleer of de connector van de voedingskabel volledig in de unit zit en is vergrendeld. 	
voedingskabel/-aansluitingen	 Controleer de voedingskabel en -connectoren op beschadigingen of corrosie en vervang deze indien nodig. 	
	 Probeer de stroomkabel wanneer de unit is ingeschakeld heen en weer te bewegen in de buurt van de displayconnector om na te gaan of de unit hierdoor uitschakelt, vervang de kabel indien nodig. 	
	 Controleer de accuspanning, de conditie van de accupolen en de voedingskabels en zorg ervoor dat de verbindingen goed vastzitten, schoon en vrij zijn van corrosie. Vervang ze indien nodig. 	
	 Gebruik een multimeter wanneer het product is belast en controleer alle connectoren/zekeringen op spanningsvallen. Vervang ze indien nodig. 	
Incorrecte voedingsaansluiting	De voeding is misschien niet correct aangesloten, controleer of de installatie-instructies in acht zijn genomen. (Raadpleeg Hoofdstuk 4 Kabels en aansluitingen voor de vereisten voor kabels en aansluitingen.)	
Onvoldoende stroomtoevoer	Gebruik wanneer het product is belast een multimeter om de voedingsspanning zo dicht mogelijk in de buurt van de unit te controleren om de werkelijke spanning te meten wanneer er stroom door de unit loopt. (Raadpleeg Hoofdstuk 12 Technische specificaties voor de vereisten voor de voeding.)	

Het product kan niet worden aangezet of blijft uit gaan

Het product start niet op (blijft in- en uitschakelen)

Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Voeding en aansluitingen	Zie de mogelijke oplossingen uit 'Het product kan niet worden aangezet of blijft uit gaan' hierboven.
Corrupte software	In het onwaarschijnlijke geval dat de productsoftware corrupt is geraakt, kunt u proberen de meest recente software van de Raymarine-website opnieuw te installeren.

Het product kan niet worden aangezet of blijft uit gaan

Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen	
Doorgeslagen zekering/geacti- veerde stroomonderbreker	 Controleer de status van de betreffende zekeringen, stroomonderbrekers en aansluitingen en vervang deze wanneer nodig (Raadpleeg Hoofdstuk 12 Technische specificaties voor de waarde van zekeringen.) 	
	 Als een zekering blijft doorslaan controleert u of kabels zijn beschadigd, connectoren kapot zijn of kabels onjuist zijn aangesloten. 	
Slechte/beschadigde/niet goed verbonden	 Controleer of de connector van de voedingskabel volledig in de unit zit en is vergrendeld. 	
voedingskabel/-aansluitingen	 Controleer de voedingskabel en -connectoren op beschadigingen of corrosie en vervang deze indien nodig. 	
	 Probeer de stroomkabel wanneer de unit is ingeschakeld heen en weer te bewegen in de buurt van de displayconnector om na te gaan of de unit hierdoor uitschakelt, vervang de kabel indien nodig. 	
	 Controleer de accuspanning, de conditie van de accupolen en de voedingskabels en zorg ervoor dat de verbindingen goed vastzitten, schoon en vrij zijn van corrosie. Vervang ze indien nodig. 	
	 Gebruik een multimeter wanneer het product is belast en controleer alle connectoren/zekeringen op spanningsvallen. Vervang ze indien nodig. 	
Incorrecte voedingsaansluiting	De voeding is misschien niet correct aangesloten, controleer of de installatie-instructies in acht zijn genomen. (Raadpleeg Hoofdstuk 4 Kabels en aansluitingen voor de vereisten voor kabels en aansluitingen.)	
Onvoldoende stroomtoevoer	Gebruik wanneer het product is belast een multimeter om de voedingsspanning zo dicht mogelijk in de buurt van de unit te controleren om de werkelijke spanning te meten wanneer er stroom door de unit loopt. (Raadpleeg Hoofdstuk 12 Technische specificaties voor de vereisten voor de voeding.)	

De bekabelde handset gaat niet aan

Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Handset niet ingeschakeld	De bekabelde handset is compatibel met de Ray60-, Ray63-, Ray70-, Ray73-, Ray90- en Ray91-marifoons. De bekabelde handset wordt gevoed vanuit het basisstation. Druk op de aan/uit-knop aan de bovenkant van de handset om deze in te
Verschillen tussen de software van het basisstation en de handset	Demakanesset en het basisstation moeten beide draaien op compatibele software, raadpleeg het onderdeel <i>'Software-updates'</i> van de Raymarine-website voor informatie over compatibele softwareversies: www.raymarine.nl/software- updates.
Slechte/beschadigde/niet	1. Controleer of het basisstation de juiste voeding heeft.
goed verbonden , kabels/aansluitingen ,	 Probeer de kabel wanneer de handset is ingeschakeld heen en weer te bewegen in de buurt van de connectoren om na te gaan of de handset hierdoor uitschakelt, vervang de kabel indien nodig.
	 Controleer de kabels om er zeker van te zijn dat ze goed vast zitten, schoon zijn en vrij zijn van corrosie. Vervang indien nodig.

10.3 Probleemoplossing marifoon

Hier worden problemen met uw marifoon en de mogelijke oorzaken en oplossingen beschreven.

Mogelijk oorzaken	Mogelijke oplossingen
MMSI-nummer niet geprogrammeerd.	Uw MMSI-nummer programmeren.
De marifoon is ingesteld in ATIS- of Marcom-C-modus.	Het gebruik van DSC is niet toegestaan wanneer in ATIS- of Marcom-C-modus. U kunt geen DSC-noodoproep en andere soorten digitale selectieve oproepen doen. Als u niet in een ATIS-regio bent schakelt u de ATIS-modus uit: Menu > Set-up (Instellingen) > ATIS set-up (ATIS-instellingen) > ATIS .
Gevoeligheid ingesteld op lokaal.	Wanneer de gevoeligheid is ingesteld op lokaal, is de ontvangst beperkt Stel de gevoeligheid in op afstandsmodus: Menu > Set-up (Instellingen) > Sensitivity (Gevoeligheid).

DSC-functies zijn niet beschikbaar/werken niet

Passieve luidspreker geen alarmsignaal

Mogelijk oorzaken	Mogelijke oplossingen
Passieve luidspreker aangesloten op de connector van het tweede station.	Alarmsignalen zijn niet beschikbaar voor passieve luidsprekers die zijn aangesloten op de connector van het tweede station. Alarmsignalen zouden wel hoorbaar moeten zijn via de handset van het tweede station.

10.4 Probleemoplossing GNSS (GPS)

Hieronder worden problemen met de GNSS (GPS) en de mogelijke oorzaken en oplossingen beschreven.

Voordat u probeert GNSS (GPS)-problemen op te lossen, dient u ervoor te zorgen dat uw product de meest recente software heeft. Hiervoor gaat u naar de pagina met software-updates op de Raymarine-website www.raymarine.nl.

Geen fix

Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Geen GNSS (GPS)-ontvanger aangesloten.	Om een positiefix op te halen op uw product heeft u een GNSS (GPS)-ontvanger nodig. Uw product kan een interne GNSS (GPS)-ontvanger bevatten, als dat niet het geval is, is een externe GNSS (GPS)-ontvanger zoals de RS150 vereist.
Geen antenne aangesloten op de GNSS (GPS)-ontvanger.	Afhankelijk van het model, kan uw product een interne GNSS (GPS)-ontvanger bevatten. De ontvanger kan wel of niet zijn voorzien van een interne antenne. Als de interne GNSS (GPS)-ontvanger van uw product geen interne antenne heeft, dan dient u een externe passieve antenne aansluiten op de GNSS (GPS)-/GA150-aansluiting.
Locatie van de GNSS (GPS)-antenne.	Voor optimale prestaties dienen externe GNSS (GPS)-antennes en GNSS (GPS)-ontvangers met een interne antenne dienen bovendeks te worden gemonteerd met een vrije zichtlijn naar de lucht, en niet in de buurt van constructieplaten of andere elektrische apparatuur of kabels die interferentie kunnen veroorzaken.
GNSS (GPS) uitgeschakeld.	Zorg ervoor dat uw interne GNSS (GPS)-ontvanger is ingeschakeld in het betreffende instellingenmenu.
Door de geografische locatie of weersomstandigheden is een satellietfix niet mogelijk.	Controleer regelmatig of er een fix is verkregen wanneer de weersomstandigheden beter zijn of op een andere geografische locatie.

Geen positiegegevens

Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen	
Interne ontvanger is uitgeschakeld.	Zorg ervoor dat uw externe of interne ontvanger is ingeschakeld.	
Verkeerde netwerkuitgang geselecteerd.	Zorg ervoor dat het correcte netwerktype en snelheid zijn geselecteerd in het Netwerkuitvoer -menu: Menu > Set-up (Instellingen) > Network output (Netwerkuitvoer).	
Slechte/beschadigde/niet goed verbonden kabel/aansluiting.	 Controleer of de connectoren volledig in de unit zitten en zijn vergrendeld. 	
	2. Controleer de kabels en connectoren op beschadigingen of corrosie en vervang deze wanneer nodig.	
	 Controleer de accuspanning, de conditie van de accupolen en de voedingskabels en zorg ervoor dat de verbindingen goed vastzitten, schoon en vrij zijn van corrosie. Vervang ze indien nodig. 	
	 Gebruik een multimeter wanneer het product is belast en controleer alle connectoren/zekeringen op spanningsvallen. Vervang ze indien nodig. 	

GPS-gegevensuitvoer

De Ray52 en Ray70 hebben een interne GPS-ontvanger. Deze producten voeren echter GEEN GPS-gegevens uit naar externe apparaten.

Hoofdstuk 11: Technische ondersteuning

Inhoudsopgave

- 11.1 Productondersteuning en onderhoud voor Raymarine-producten op pagina 128
- 11.2 Productinformatie bekijken op pagina 129
- 11.3 Leermiddelen op pagina 129

11.1 Productondersteuning en onderhoud voor Raymarineproducten

Raymarine biedt uitgebreide productondersteuning, zoals garantie, onderhoud en reparaties. U kunt gebruik maken van deze diensten via de Raymarine-website, telefonisch en via e-mail.

Productinformatie

Mocht u onderhoud of ondersteuning nodig hebben, houd dan de volgende productinformatie bij de hand:

- Naam product.
- Soort product.
- Serienummer.
- Versienummer softwareapplicatie.
- Installatietekening(en).

Deze productinformatie kunt u vinden met behulp van de menu's in uw product.

Onderhoud en garantie

Raymarine heeft speciale serviceafdelingen voor garantie, onderhoud en reparaties.

Vergeet niet naar de Raymarine-website te gaan om uw product te registreren voor uitgebreide garantievoordelen: http://raymarine.nl/display/?id=788.

Regio	Telefoon	E-mail
Groot-Brittannië (GB), EMEA en Azië/Stille Oceaan	+44 (0)1329 246 932	emea.service@raymarine.com
Verenigde Staten (VS)	+1 (603) 324 7900	rm-usrepair@flir.com

Ondersteuning op het web

Ga naar de sectie "Ondersteuning" van de Raymarine-website voor:

- Handleidingen en documenten -- http://www.raymarine.com/manuals
- FAQ / kennisbank http://www.raymarine.com/knowledgebase
- Technisch forum http://forum.raymarine.com
- Software-updates http://raymarine.nl/display/?id=797

Telefonische en e-mail-ondersteuning

Regio	Telefoon	E-mail
Groot-Brittannië (GB), EMEA en Azië/Stille Oceaan	+44 (0)1329 246 777	support.uk@raymarine.com
Verenigde Staten (VS)	+1 (603) 324 7900 (gratis: +800 539 5539)	support@raymarine.com
Australië en Nieuw-Zeeland	+61 2 8977 0300	aus.support@raymarine.com (Raymarine-dochterbedrijf)
Frankrijk	+33 (0)1 46 49 72 30	support.fr@raymarine.com (Raymarine-dochterbedrijf)
Duitsland	+49 (0)40 237 808 0	support.de@raymarine.com (Raymarine-dochterbedrijf)
Italië	+39 02 9945 1001	support.it@raymarine.com (Raymarine-dochterbedrijf)
Spanje	+34 96 2965 102	sat@azimut.es (geautoriseerde Raymarine-distributeur)
Nederland	+31 (0)26 3614 905	support.nl@raymarine.com (Raymarine-dochterbedrijf)

Regio	Telefoon	E-mail
Zweden	+46 (0)317 633 670	support.se@raymarine.com (Raymarine-dochterbedrijf)
Finland	+358 (0)207 619 937	support.fi@raymarine.com (Raymarine-dochterbedrijf)
Noorwegen	+47 692 64 600	support.no@raymarine.com (Raymarine-dochterbedrijf)
Denemarken	+45 437 164 64	support.dk@raymarine.com (Raymarine-dochterbedrijf)
Rusland	+7 495 788 0508	info@mikstmarine.ru (geautoriseerde Raymarine-distributeur)

11.2 Productinformatie bekijken

U kunt productinformatie vinden op het opstartscherm.

1. De marifoon inschakelen.

Het opstartscherm wordt weergegeven, daarop worden het model en de softwareversie van het product weergegeven.

Als alternatief kan productinformatie ook worden weergegeven door **About this unit (Over deze unit)** te selecteren in het**Onderhoud**-menu: **Menu > Set-up (Instellingen) > Maintenance (Onderhoud)**.

11.3 Leermiddelen

Raymarine heeft een breed aanbod aan leermiddelen samengesteld om u te helpen het optimale uit uw producten te halen.

Video-cursussen

1	Officieel Raymarine-kanaal op YouTube:
Vou	 http://www.youtube.com/user/RaymarineInc
	Video-cursussen LightHouse:
Tube	 http://www.raymarine.com/multifunction-displays/light- house3/tips-and-tricks
Raymates	Videogalerie:
	 http://www.raymarine.co.uk/view/?id=2679
Using the new Apps from Raymarine:	Video's voor productondersteuning:
How to pair your smartphone/tablet with your new e or c Series	 http://www.raymarine.co.uk/view/?id=4952

Opmerking:

- Om de video's af te spelen is een apparaat met internetverbinding nodig
- Sommige video's zijn alleen in het Engels beschikbaar.

Opleidingen

Raymarine biedt regelmatig meerdere diepgaande opleidingen aan die u helpen het optimale uit uw producten te halen. Ga naar de Training-sectie op de Raymarine-website voor meer informatie:

http://www.raymarine.co.uk/view/?id=2372

FAQ's en Knowledge Base

Raymarine heeft een FAQ's en een Knowledge Base opgesteld om u te helpen informatie te vinden en problemen op te lossen.

http://www.raymarine.co.uk/knowledgebase/

Forum voor technische ondersteuning

U kunt het Forum voor technische ondersteuning gebruiken om een technische vraag te stellen over een Raymarine-product of om uit te vinden hoe andere klanten hun Raymarine-apparatuur gebruiken. De leermiddelen worden regelmatig bijgewerkt met bijdragen van Raymarine-klanten en -medewerkers:

http://forum.raymarine.com

Hoofdstuk 12: Technische specificaties

Inhoudsopgave

- 12.1 Technische specificaties Ray53 op pagina 132
- 12.2 Technische specificaties Ray63 op pagina 133
- 12.3 Technische specificaties Ray73 op pagina 135
- 12.4 Gebruik van de marifoon op pagina 137

12.1 Technische specificaties – Ray53

Omgevingsspecificaties

Bedrijfstemperatuur	-20°C (-4°F) tot +60°C (140°F)
Opslagtemperatuur	-25°C (-13°F) tot +70°C (158°F)
Relatieve luchtvochtigheid	95%
Waterbestendigheid	IPx6 & IPx7
Verbindingen	• 1 x NMEA 0183
	 1 x SeaTalkng [®]/NMEA 2000
	• 1 x audio (RCA)
	• 1 x GNSS (GPS)-antenne (TNC)

Voedingsspecificatie

Nominale voedingsspanning	12 VDC (beveiliging tegen ompolen en overspanning)
Bedrijfsspanningsbereik	9 VDC tot 16 VDC
Stroomverbruik	 Minder dan 6 A bij hoog vermogen (13,6 VDC)
	• Stand-by: 600 mA
	• Ontvangen: 2 A

Zender

Kanalen	Alle beschikbare Amerikaanse, internationale en Canadese maritieme VHF-banden
Frequentiebereik	156.000 MHz tot 157.425 MHz / 155.500 MHz tot 161.425 MHz (privékanalen)
Frequentiestabiliteit	+/- 1,5 ppm
Kanaalscheiding	12,5 kHz
Uitgangsvermogen	 Laag vermogen — 1 W
	 Hoog vermogen — 25 W
Emissie van parasitaire signalen	Beter dan –36 dBm bij 25 W (minder dan 0,25 μ W)
Maximale deviatie	+/- 5 kHz
Antenne-impedantie	50 ohm (typisch)

Ontvanger

Ontvangertype	Dubbele conversie super-heterodyne
Kanalen	Alle beschikbare Amerikaanse, internationale en Canadese maritieme VHF-banden
Frequentiebereik	156.050 MHz tot 163.275 MHz / 155.500 MHz tot 161.425 MHz (privékanalen)
Gevoeligheid	Beter dan 1 microvolt EMF @ 20dB SINAD
Ruisgevoeligheid	Minder dan —2 dB μ EMF
Brom en ruis	Beter dan –40 dB
Audiovervorming	Minder dan 10%
Ontvangergevoeligheid	 Op afstand — 119dBm (0,25 uV) @ 12dB SINAD (typisch)
	 Lokaal — 110dBm (0,7 uV) @ 12dB SINAD (typisch)
Selectiviteit aangrenzend kanaal	Meer dan 70 dB
Onderdrukking van valse respons	Meer dan 70 dB
Onderdrukking intermodulatie	Meer dan 68 dB

Luidsprekers

Uitgangsvermogen luidspreker basisstation	2,5 W (8 Ω)
Vermogen vuistmike-luidspreker	1 W (16 Ω)
Vermogen externe luidspreker	5 W (8 Ω)

GNSS (GPS)

Kanalen	72
Koude start	< 2 minuten
Gevoeligheid ontvanger-IC	–167 dBm (tracking)/–148 dBm (ontvangst)
GNSS-compatibiliteit	• GPS
	• GLONASS
	• * Beidou
SBAS-compatibiliteit	• WAAS
	• EGNOS
	• MSAS
Bijzondere functies	Actieve storings- en interferentiereductie
Bedrijfsfrequentie	• GPS L1 C/A
	GLONASS L10F
	• Beidou B1
Signaalontvangst	Automatisch
Update almanak	Automatisch
Geodetische datum	WGS-84 (alternatieven beschikbaar via het Raymarine MFD)
Vernieuwingsfrequentie	10 Hz (10 keer per seconde Concurrent GNSS)
Antenne	 Intern — keramische chip gemonteerd aan de bovenkant van de unit
	Extern — passieve antenneaansluiting via TNC-connector
Positienauwkeurigheid	 Zonder SBAS: <= 15 meter 95% van de tijd
	 Met SBAS: <= 5 meter 95% van de tijd

12.2 Technische specificaties – Ray63

Omgevingsspecificaties

Bedrijfstemperatuur	-20°C (-4°F) tot +60°C (140°F)
Opslagtemperatuur	-25°C (-13°F) tot +70°C (158°F)
Relatieve luchtvochtigheid	95%
Waterbestendigheid	IPx6 & IPx7
Verbindingen	• 1 x NMEA 0183
	 1 x SeaTalkng [®]/NMEA 2000
	 1 x vuistmike-aansluiting voorzijde
	 1 x aansluiting achter voor het 2^{de} station
	• 1 x audio (RCA)
	 1 x GNSS (GPS)-antenne (TNC)

Voedingsspecificatie

Nominale voedingsspanning	12 VDC (beveiliging tegen ompolen en overspanning)
Bedrijfsspanningsbereik	9 VDC tot 16 VDC
Stroomverbruik	 Minder dan 6 A bij hoog vermogen (13,6 VDC)
	• Stand-by: 600 mA
	• Ontvangen: 2 A

Zender

Kanalen	Alle beschikbare Amerikaanse, internationale en Canadese maritieme VHF-banden
Frequentiebereik	156.000 MHz tot 157.425 MHz / 155.500 MHz tot 161.425 MHz (privékanalen)
Frequentiestabiliteit	+/- 1,5 ppm
Kanaalscheiding	12,5 kHz
Uitgangsvermogen	 Laag vermogen — 1 W
	 Hoog vermogen — 25 W
Emissie van parasitaire signalen	Beter dan –36 dBm bij 25 W (minder dan 0,25 $\mu W)$
Maximale deviatie	+/- 5 kHz
Antenne-impedantie	50 ohm (typisch)

Ontvanger

Ontvangertype	Dubbele conversie super-heterodyne
Kanalen	Alle beschikbare Amerikaanse, internationale en Canadese maritieme VHF-banden
Frequentiebereik	156.050 MHz tot 163.275 MHz / 155.500 MHz tot 161.425 MHz (privékanalen)
Gevoeligheid	Beter dan 1 microvolt EMF @ 20dB SINAD
Ruisgevoeligheid	Minder dan –2 dBµ EMF
Brom en ruis	Beter dan –40 dB
Audiovervorming	Minder dan 10%
Ontvangergevoeligheid	 Op afstand — 119dBm (0,25 uV) @ 12dB SINAD (typisch)
	 Lokaal — 110dBm (0,7 uV) @ 12dB SINAD (typisch)
Selectiviteit aangrenzend kanaal	Meer dan 70 dB
Onderdrukking van valse respons	Meer dan 70 dB
Onderdrukking intermodulatie	Meer dan 68 dB

Luidsprekers

Uitgangsvermogen luidspreker basisstation	2,5 W (8 Ω)
Uitgangsvermogen vuistmike- luidspreker	1 W (16 Ω)
Uitgangsvermogen externe luidspreker	5 W (8 Ω)
Uitgangsvermogen handsetluidspre- ker	1 W (16 Ω)

GNSS (GPS)

Kanalen	72
Koude start	< 2 minuten
Gevoeligheid ontvanger-IC	–167 dBm (tracking)/–148 dBm (ontvangst)
GNSS-compatibiliteit	• GPS
	• GLONASS
	• * Beidou
SBAS-compatibiliteit	• WAAS
	• EGNOS
	• MSAS
Bijzondere functies	Actieve storings- en interferentiereductie
Bedrijfsfrequentie	• GPS L1 C/A
	GLONASS L10F
	• Beidou B1
Signaalontvangst	Automatisch
Update almanak	Automatisch
Geodetische datum	WGS-84 (alternatieven beschikbaar via het Raymarine MFD)
Vernieuwingsfrequentie	10 Hz (10 keer per seconde Concurrent GNSS)
Antenne	 Intern — keramische chip gemonteerd aan de bovenkant van de unit
	Extern — passieve antenneaansluiting via TNC-connector
Positienauwkeurigheid	 Zonder SBAS: <= 15 meter 95% van de tijd
	 Met SBAS: <= 5 meter 95% van de tijd

12.3 Technische specificaties – Ray73

Omgevingsspecificaties

Bedrijfstemperatuur	-20°C (-4°F) tot +60°C (140°F)
Opslagtemperatuur	-25°C (-13°F) tot +70°C (158°F)
Relatieve luchtvochtigheid	95%
Waterbestendigheid	IPx6 & IPx7
Verbindingen	• 1 x NMEA 0183
	 1 x SeaTalkng [®]/NMEA 2000
	 1 x Vuistmike-aansluiting voorzijde
	 1 x aansluiting achter voor het 2^{de} station
	• 1 x audio (RCA)
	 1 x aansluitkabel megafoon
	 1 x GNSS (GPS)-antenne (TNC)

Voedingsspecificatie

Nominale voedingsspanning	12 VDC (beveiliging tegen ompolen en overspanning)
Bedrijfsspanningsbereik	9 VDC tot 16 VDC
Stroomverbruik	 Minder dan 6 A bij hoog vermogen (13,6 VDC)
	Stand-by: 600 mA
	Ontvangen: 2 A
	 Megafoon: 3 A (8 Ω) / 6 A (4 Ω)

Zender

Kanalen	Alle beschikbare Amerikaanse, internationale en Canadese maritieme VHF-banden
Frequentiebereik	156.000 MHz tot 157.425 MHz / 155.500 MHz tot 161.425 MHz (privékanalen)
Frequentiestabiliteit	+/- 1,5 ppm
Kanaalscheiding	12,5 kHz
Uitgangsvermogen	 Laag vermogen — 1 W
	 Hoog vermogen — 25 W
Emissie van parasitaire signalen	Beter dan –36 dBm bij 25 W (minder dan 0,25 μ W)
Maximale deviatie	+/- 5 kHz
Antenne-impedantie	50 ohm (typisch)

Ontvanger

Ontvangertype	Dubbele conversie super-heterodyne
Kanalen	Alle beschikbare Amerikaanse, internationale en Canadese maritieme VHF-banden
Frequentiebereik	156.050 MHz tot 163.275 MHz / 155.500 MHz tot 161.425 MHz (privékanalen)
Gevoeligheid	Beter dan 1 microvolt EMF @ 20dB SINAD
Ruisgevoeligheid	Minder dan —2 dBµ EMF
Brom en ruis	Beter dan –40 dB
Audiovervorming	Minder dan 10%
Ontvangergevoeligheid	• Op afstand — 119dBm (0,25 uV) @ 12dB SINAD (typisch)
	• Lokaal — 110dBm (0,7 uV) @ 12dB SINAD (typisch)
Selectiviteit aangrenzend kanaal	Meer dan 70 dB
Onderdrukking van valse respons	Meer dan 70 dB
Onderdrukking intermodulatie	Meer dan 68 dB

Luidsprekers

Uitgangsvermogen luidspreker basisstation	2,5 W (8 Ω)
Uitgangsvermogen vuistmike- luidspreker	1 W (16 Ω)
Uitgangsvermogen externe luidspreker	5 W (8 Ω)
Uitgangsvermogen handsetluidspre- ker	1 W (16 Ω)
Uitgangsvermogen megafoonluid- spreker	25 W (4 Ω) / 12 W (8 Ω)

AIS

Klassetype

Alleen AIS-ontvanger

GPS

Kanalen	72		
Koude start	< 2 minuten		
Gevoeligheid ontvanger-IC	–167 dBm (tracking)/–148 dBm (ontvangst)		
GNSS-compatibiliteit	• GPS		
	• GLONASS		
	• * Beidou		
SBAS-compatibiliteit	• WAAS		
	• EGNOS		
	• MSAS		
Bijzondere functies	Actieve storings- en interferentiereductie		
Bedrijfsfrequentie	• GPS L1 C/A		
	GLONASS L10F		
	• Beidou B1		
Signaalontvangst	Automatisch		
Update almanak	Automatisch		
Geodetische datum	WGS-84 (alternatieven beschikbaar via het Raymarine MFD)		
Vernieuwingsfrequentie	10 Hz (10 keer per seconde Concurrent GNSS)		
Antenne	 Intern — keramische chip gemonteerd aan de bovenkant van de unit 		
	Extern — passieve antenneaansluiting via TNC-connector		
Positienauwkeurigheid	 Zonder SBAS: <= 15 meter 95% van de tijd 		
	 Met SBAS: <= 5 meter 95% van de tijd 		

12.4 Gebruik van de marifoon

De marifoon kan wereldwijd worden gebruikt, waaronder in de volgende Europese landen:

AT	CZ	FI	IE	LU	PL	SK
BE	DE	FR	IS	LV	PT	TR
BG	DK	GB	IT	MT	RO	
СН	EE	GR	LI	NL	SE	
CY	ES	HU	LT	NO	SI	

Annexes A NMEA 0183-zinnen

		Ray50/Ray52/Ray60		Ray70	
Zin	Omschrijving	Ontvangen	Zenden	Ontvangen	Zenden
DSC	Digitale selectieve oproepen		•		•
DSE	Uitgebreide digitale selectieve oproepen		•		•
VDM	AIS VHF Data Link-bericht				•
GGA	Gegevens GPS-fix	•		•	
GLL	Geografische positie — breedtegr./lengtegr.	•		•	
GNS	Gegevens GNSS-fix	•		•	
RMA	Aanbevolen minimale specifieke Loran-C-gegevens	•		•	
RMC	Aanbevolen minimale specifieke GNSS-gegevens	•		•	
DTM	Datum	•		•	

De marifoon ondersteunt de volgende NMEA 0183-zinnen.

Annexes B PGN-lijst NMEA 2000

De marifoon ondersteunt de volgende **NMEA 2000**-PGN's. Deze zijn van toepassing op **NMEA 2000**- en **SeaTalkng** [®]-protocollen.

		Ray50/Ray52/Ray60		Ray70	
PGN	Omschrijving	Ontvangen	Zenden	Ontvangen	Zenden
59392	ISO-verzoek	•	•	•	•
59904	ISO-bevestiging	•	•	•	•
60928	ISO-adresclaim	•	•	•	•
126208	NMEA — groepsfunctie	•	•	•	•
126464	PGN-lijst		•		•
126996	Productinformatie		•		•
127258	Magnetische variatie	•		•	
129026	COG/SOG snelle update	•		•	
129029	GNSS-positiegegevens	•		•	
129038	AIS klasse A-positierapport				•
129039	AIS klasse B-positierapport				•
129040	Uitgebreid AIS-klasse B-positierapport				•
129041	AIS Aids to Navigation (AtON's)				•
129044	Datum	•		•	
129793	AIS UTC- en datumrapport				•
129794	Statische en reisinformatie AIS klasse A				•
129798	AIS SAR vliegtuigpositierapport				•
129801	AIS-geadresseerde veiligheidsmelding				•
129802	Veiligheidsgerelateerde AIS-melding zenden/ontvangen				•
129808	DSC-oproepinformatie		•		•
129809	Statisch gegevensrapport deel A, AIS klasse B "CS"				•
129810	Statisch gegevensrapport deel B, AIS klasse B "CS"				•

Annexes C Regelgevende instanties voor MMSI voor aanvragen van licenties

Land	Regelgevende instantie	Websitelinks
Groot-Brittannië	Ofcom	http://www.ofcom.org.uk
VS	FCC (www.fcc.gov)	www.boatus.com
		• www.seatow.com
		• www.usps4mmsi.com
Canada	Industry Canada	www.ic.gc.ca
Australië	Australian Maritime Safety Authority (AMSA)	http://www.amsa.gov.au/mmsi/
Nederland	Agentschap Telecom	www.agentschaptelecom.nl
België	Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie	www.bipt.be
Duitsland	Bundesnetzagentur	https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sach- gebiete/Telekommunikation/Unternehmen_In- stitutionen/Frequenzen/SpezielleAnwendun- gen/Seefunk/Seefunk-node.html
Denemarken	søfartsstyrelsen	www.soefartsstyrelsen.dk
Frankrijk	Agence Nationale Des Fréquences	https://www.anfr.fr/licences -et-autorisations/radi- omaritime/
Italië	Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per le attività territoriali	http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/sto- ries/documenti/mmsinew.pdf
Spanje	Ministero De Fomento	https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CAS- TELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MA- RINA_MERCANTE/RADIOCOMUNICACIO- NES/MMSI/
Zweden	PTS	www.pts.se
Finland	Viestintävirasto	https://www.viestintavirasto.fi/en/spectrum/radioli- cences/Boatingandnavigation.html
IJsland	Post and telecom administration in Iceland	www.pfs.is
Nieuw-Zeeland	Radio Spectrum Management	https://www.rsm.govt.nz/licensing/radio-operator- certificates-and-callsigns?searchterm=MMSI
Chili	Directemar	www.nauticentro.cl
Panama	Autoridad Maritima de Panama	www.amp.gob.pa/newside/spanish/puertos2/de- pima/ima.html

Annexes D Marifoonkanalen

Internationale maritieme VHF-kanalen en -frequenties

Ka- naalnr.	TX-freq.	RX-freq (MHz)	Enkele freq (MHz)	Gebruik
01	156.050	160.650		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
02	156.100	160.700		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
03	156.150	160.750		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
04	156.200	156.800		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
05	156.250	156.850		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
06	156.300	156.300	х	Tussen schepen. Werkfrequentie voor gecoördineerde zoek- en reddingsoperaties en scheepsstations
07	156.350	160.950		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
08	156.400	156.400	х	Tussen schepen. Voorkeurskanaal tussen schepen
09	156.450	156.450	х	Tussen schepen, havenoperaties en scheepsbeweging.
10	156.500	156.500	x	Tussen schepen, havenoperaties en scheepsbeweging. SAR, vervuilingsincidenten, MSI-broadcasts gecoördineerd met HMCG.
11	156.550	156.550	х	Havenoperaties en scheepsbeweging.
12	156.600	156.600	х	Havenoperaties en scheepsbeweging.
13	156.650	156.650	×	Navigatieveiligheid tussen schepen (brug-naar-brug). Internationaal kanaal voor navigatieveiligheid. Kan ook worden gebruikt voor scheepsbewegingen, havenoperaties en beperkt voor kuststations.
14	156.700	156.700	х	Havenoperaties en scheepsbeweging.
15	156.750	156.750	x	Communicatie aan boord. 1 watt maximaal vermogen.
16	156.800	156.800	х	Internationale noodsituaties, veiligheid en oproepen.
17	156.850	156.850	x	Communicatie aan boord. 1 watt maximaal vermogen.
18	156.900	161.500		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
19	156.950	161.550		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
1019	156.950	156.950	х	Havenoperaties en scheepsbeweging.
2019	161.550	161.550	x	Havenoperaties en scheepsbeweging. Kanaal is beperkt tot alleen kuststations, tenzij anders toegestaan door de Britse wetgeving.
20	157.000	161.600		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
1020	157.000	157.000	х	Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
2020	161.600	161.600	×	Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Kanaal is beperkt tot alleen kuststations, tenzij anders toegestaan door de Britse wetgeving.

Ka- naalnr.	TX-freq.	RX-freq (MHz)	Enkele freq (MHz)	Gebruik
21	157.050	161.650		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor VDSMS
22	157.100	161.700		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor VDSMS
23	157.150	161.750		Veiligheid. HNCG — SAR- en MSI-broadcasts.
24	157.200	161.800		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor VDSMS
1024	157.200	157.200	х	Voor toekomstig gebruik
2024	161.800	161.800	х	Voor toekomstig gebruik
25	157.250	161.850		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor VDSMS
1025	157.250	157.250	х	Voor toekomstig gebruik
2025	161.850	161.850	х	Voor toekomstig gebruik
26	157.300	161.900		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor VDSMS
1026	157.300	157.300	х	Voor toekomstig gebruik
2026	161.900	161.900	х	Voor toekomstig gebruik
27	157.350	161.950		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor het testen van nieuwe AIS-toepassingen.
1027	157.350	157.350	х	Havenoperaties en scheepsbeweging.
2027	161.950	161.950	х	Toepassingsspecifiek bericht (Application specific message, ASM1)
28	157.400	162.000		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor het testen van nieuwe AIS-toepassingen.
1028	157.400	157.400	х	Havenoperaties en scheepsbeweging.
2028	162.00	162.00	x	Toepassingsspecifiek bericht (Application specific message, ASM2)
60	156.025	160.625		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
61	156.075	160.675		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
62	156.125	160.725		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
63	156.175	160.775		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
64	156.225	160.825		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
65	156.275	160.875		UK Nationale kustbewaking
66	156.325	160.925		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
67	156.375	156.375	х	Tussen schepen, havenoperaties en scheepsbeweging. HMCG — SAR en veiligheid.

Ka- naalnr.	TX-freq.	RX-freq (MHz)	Enkele freq (MHz)	Gebruik
68	156.425	156.425	x	Havenoperaties en scheepsbeweging.
69	156.475	156.475	x	Tussen schepen, havenoperaties en scheepsbeweging.
71	156.575	156.575	x	Havenoperaties en scheepsbeweging.
72	156.625	156.625	х	Tussen schepen. Voorkeurskanaal tussen schepen.
73	156.675	156.675	x	Tussen schepen, havenoperaties en scheepsbeweging. HMCG — SAR- en MSI-broadcasts.
74	156.725	156.725	х	Havenoperaties en scheepsbeweging.
75	156.775	156.775	x	Tussen schepen Communicatie met betrekking tot navigatie alleen met 1 watt maximaal vermogen.
76	156.825	156.825	x	Tussen schepen Communicatie met betrekking tot navigatie alleen met 1 watt maximaal vermogen.
77	156.875	156.875	x	Tussen schepen. Voorkeurskanaal tussen schepen.
78	156.925	161.525		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
1078	156.925	156.925	х	Havenoperaties en scheepsbeweging.
2078	161.525	161.525	×	Havenoperaties en scheepsbeweging. Kanaal is beperkt tot alleen kuststations, tenzij anders toegestaan door de Britse wetgeving.
79	156.975	161.575		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging.
1079	156.975	156.975	х	Havenoperaties en scheepsbeweging.
2079	161.575	161.575	x	Havenoperaties en scheepsbeweging. Kanaal is beperkt tot alleen kuststations, tenzij anders toegestaan door de Britse wetgeving.
80	157.025	161.625		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Ook alleen havens en yacht-clubs in Groot-Brittannië. Beschikbaar voor VDSMS.
81	157.075	161.675		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor VDSMS
82	157.125	161.725		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor VDSMS
83	157.175	161.775		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor VDSMS
84	157.225	161.825		Havenoperaties en scheepsbeweging. HMCG — SAR- en MSI-broadcasts.
1084	157.225	157.225	x	Voor toekomstig gebruik
2084	161.825	161.825	x	Voor toekomstig gebruik
85	157.275	161.875		Publieke communicatie, havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor VDSMS
1085	157.275	157.275	x	Voor toekomstig gebruik
2085	161.875	161.875	х	Voor toekomstig gebruik
Ka- naalnr.	TX-freq.	RX-freq (MHz)	Enkele freq (MHz)	Gebruik
----------------	----------	------------------	-------------------------	--
86	157.325	161.925		Havenoperaties en scheepsbeweging. HMCG — SAR- en MSI-broadcasts.
1086	157.325	157.325	х	Voor toekomstig gebruik
2086	161.925	161.925	x	Voor toekomstig gebruik
87	157.375	157.375	x	Havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor het testen van nieuwe AIS-toepassingen.
88	157.425	157.425	x	Havenoperaties en scheepsbeweging. Beschikbaar voor het testen van nieuwe AIS-toepassingen.

Houdt u alstublieft rekening met het volgende:

- Kanalen voor communicatie tussen schepen zijn bedoeld voor communicatie tussen scheepsstations. Communicatie tussen schepen dient te worden beperkt tot de kanalen 6, 8, 72 en 77. Als deze niet beschikbaar zijn, kunnen andere kanalen die zijn aangemerkt voor communicatie tussen schepen worden gebruikt.
- Kanaal 70 wordt exclusief gebruikt voor Digital Selective Calling (DSC) en is niet beschikbaar voor normale gesproken communicatie.

Opmerking:

- Kanaal 06 kan ook worden gebruikt voor communicatie tussen scheepsstations en vliegtuigen die zijn betrokken bij gecoördineerde zoek- en reddingsoperaties. Scheepsstations dienen schadelijke interferentie voor dergelijke communicatie op kanaal 06 te vermijden, alsmede voor communicatie tussen vliegtuigstations, ijsbrekers en geassisteerde schepen in de ijsseizoenen.
- 2. In de Europese Maritieme Regio en in Canada kunnen de kanalen 10, 67 en 73 worden gebruikt door de afzonderlijke betrokken beheerkantoren voor de communicatie tussen scheepsstations, vliegtuigstations en deelnemende landstations die betrokken zijn bij gecoördineerde plaatselijke zoeken reddingsoperaties en anti-vervuilingsoperaties. Kanaal 10 of 73 (afhankelijk van de locatie) wordt ook gebruikt voor Maritieme veiligheidsinformatieberichten van het Maritieme en kustwachtagentschap alleen in Groot-Brittannië.
- 3. Kanaal 13 is bedoeld voor gebruik wereldwijd als communicatiekanaal voor navigatieveiligheid, primair voor navigatieveiligheidscommunicatie tussen schepen.
- 4. De kanalen 15 en 17 kunnen ook worden gebruikt voor communicatie aan boord, onder de voorwaarde dat het effectief uitgezonden vermogen niet hoger is dan 1 watt.
- 5. Het gebruik van de kanalen 75 en 76 dient te worden beperkt tot communicatie met betrekking tot navigatie en er dient alles in het werk te worden gesteld om schadelijke interferentie voor kanaal 16 te voorkomen. Het zendvermogen is beperkt tot 1 watt.

	Kanaal- toewij-			
Land	zingen	TX-freq.	RX-freq.	Kanaalgebruik
België	96	162.425	162.425	Jachthaven
Dene-	L1	155.500	155.500	Plezier
marken	L2	155.525	155.525	Plezier
Finland,	L1	155.500	155.500	Plezier
Noor- wegen	L2	155.525	155.525	Plezier
wegen & Zwe- den	L3	155.650	155.650	Plezier
Holland	31	157.550	162.150	Jachthaven
(Neder- land)	37	157.850	157.850	Vrijetijd

Privékanalen (alleen Europa)

	Kanaal- toewij-			
Land	zingen	IX-freq.	кх-treq.	Kanaaigebruik
Dene-	F1	155.625	155.625	Vissen
marken, Finland	F2	155.775	155.775	Vissen
Finland, Noor- wegen & Zwe- den	F3	155.825	155.825	Vissen
Vere-	M1	157.850	157.850	Jachthaven
nigd Ko- ninkrijk	M2	161.425	161.425	Jachthaven

De hierboven genoemde nationale kanalen zijn toegewezen voor specifiek gebruik binnen de genoemde landen. Om deze kanalen te gebruiken dient u over de juiste licenties te beschikken.

Amerikaanse maritieme VHF-kanalen en -frequenties

Opmerking:

Enkele kanaalnummers zijn kortgeleden gewijzigd. Voor de volledigheid staan zowel de oude als de nieuwe nummers vermeld in de tabel.

(Nie- uw) Ka- naalnr.	(Oud) Ka- naalnr.	TX-freq (MHz)	RX-freq (MHz)	Enkele freq.	Gebruik
1001	01A	156.050	156.05 0	х	Havenoperaties en commercieel, VTS. Alleen beschikbaar in de regio New Orleans/Lower Mississippi.
1005	05A	156.250	156.25 0	x	Havenoperaties of VTS in de regio's Houston, New Orleans en Seattle.
06	06	156.300	156.30 0	х	Veiligheid tussen schepen.
1007	07A	156.350	156.35 0	х	Commercieel. VDSMS.
08	08	156.400	156.40 0	х	Commercieel (alleen tussen schepen). VDSMS.
09	09	156.450	156.45 0	х	Vaartuigen oproepen. Commercieel en niet-commercieel VDSMS.
10	10	156.500	156.50 0	x	Commercieel. VDSMS.
11	11	156.550	156.55 0	х	Commercieel. VTS in geselecteerde regio's. VDSMS.
12	12	156.600	156.60 0	х	Havenoperaties. VTS in geselecteerde regio's.
13	13	156.650	156.65 0	х	Navigatieveiligheid tussen schepen (brug-naar-brug). Schepen >20 meter lang luisteren dit kanaal uit op Amerikaanse wateren.
14	14	156.700	156.700	x	Havenoperaties. VTS in geselecteerde regio's.
15	15	-	156.750	x	Milieu (alleen ontvangen). Gebruikt door Klasse 'C'-EPIRB's.
16	16	156.800	156.80 0	х	Internationale noodsituaties, veiligheid en oproepen. Schepen die zijn voorzien van marifoon, USCG, en de meeste kuststations luisteren dit kanaal uit
17	17	156.850	156.85 0	x	Havenstaatcontrole.

(Nie- uw) Ka- naalnr.	(Oud) Ka- naalnr.	TX-freq (MHz)	RX-freq (MHz)	Enkele freq.	Gebruik
1018	18A	156.900	156.90 0	х	Commercieel. VDSMS.
1019	19A	156.950	156.95 0	х	Commercieel. VDSMS.
20	20	157.000	161.600		Havenoperaties (duplex).
1020	20A	157.000	157.00 0	x	Havenoperaties.
1021	21A	157.050	157.050	х	Alleen Amerikaanse kustwacht.
1022	22A	157.100	157.100	х	Kustwachtcommunicatie en maritieme veiligheidsinfor- matieberichten. Berichten aangekondigd op kanaal 16.
1023	23A	157.150	157.150	х	Alleen Amerikaanse kustwacht.
24	24	157.200	161.800		Publieke communicatie (maritieme gebruiker).
25	25	157.250	161.850		Publieke communicatie (maritieme gebruiker).
26	26	157.300	161.900		Publieke communicatie (maritieme gebruiker).
27	27	157.350	161.950		Publieke communicatie (maritieme gebruiker).
28	28	157.400	162.00 0		Publieke communicatie (maritieme gebruiker).
1063	63A	156.175	156.175	x	Havenoperaties en commerciële VTS, alleen beschikbaar in de regio New Orleans/Lower Mississippi.
1065	65A	156.275	156.275	х	Havenoperaties.
1066	66A	156.325	156.325	х	Havenoperaties.
67	67	156.375	156.375	х	Commercieel. Gebruikt voor brug-naar-brug-communicatie in de Lower Mississippi-rivier (alleen tussen schepen).
68	68	156.425	156.425	x	Niet-commercieel. VDSMS.
69	69	156.475	156.475	x	Niet-commercieel. VDSMS.
71	71	156.575	156.575	x	Niet-commercieel. VDSMS.
72	72	156.625	156.62 5	x	Niet-commercieel (alleen tussen schepen). VDSMS.
73	73	156.675	156.675	х	Havenoperaties.
74	74	156.725	156.725	х	Havenoperaties.
77	77	156.875	156.875	х	Havenoperaties (alleen tussen schepen).
1078	78A	156.925	156.92 5	x	Niet-commercieel. VDSMS.
1079	79A	156.975	156.975	x	Commercieel. Niet-commercieel alleen in de Grote Meren). VDSMS.
1080	80A	157.025	157.025	x	Commercieel. Niet-commercieel alleen in de Grote Meren). VDSMS.
1081	81A	157.075	157.075	x	Alleen Amerikaanse overheid — milieubeschermingsoperaties.
1082	82A	157.125	157.125	х	Alleen Amerikaanse overheid.
1083	83A	157.175	157.175	х	Alleen Amerikaanse kustwacht.

(Nie- uw) Ka- naalnr.	(Oud) Ka- naalnr.	TX-freq (MHz)	RX-freq (MHz)	Enkele freq.	Gebruik
84	84	157.225	161.825		Publieke communicatie (maritieme gebruiker). VDSMS.
85	85	157.275	161.875		Publieke communicatie (maritieme gebruiker). VDSMS.
86	86	157.325	161.925		Publieke communicatie (maritieme gebruiker). VDSMS.
87	87	157.375	161.975		Publieke communicatie (maritieme gebruiker). VDSMS.
88	88	157.425	157.425		Commercieel, alleen tussen schepen. VDSMS.

Houdt u alstublieft rekening met het volgende:

- Recreatievaartuigen gebruiken normaal gesproken alleen kanalen die als niet-commercieel zijn gespecificeerd: 68, 69, 71, 72 1078.
- Kanaal 70 wordt exclusief gebruikt voor DSC en is niet beschikbaar voor normale gesproken communicatie.
- De kanalen 75 en 76 zijn gereserveerd als beveiligingsbanden voor kanaal 16 en zijn niet beschikbaar voor normale gesproken communicatie.

Opmerking:

- 1. Een viercijferig kanaalnummer staat voor simplex-gebruik van de zendzijde van het scheepsstation van een internationaal semi-duplex kanaal. Het gebruik ervan wijkt af van het internationale gebruik op dat kanaal.
- 2. Kanaal 13 dient te worden gebruikt om contact te leggen met een schip wanneer er kans op aanvaring bestaat. Alle schepen met een lengte van 20 meter of meer zijn verplicht VHF-kanaal 13 uit te luisteren, naast VHF-kanaal 16, bij gebruik in Amerikaanse territoriale wateren.
- 3. Kanaal 15 is alleen ontvangst.
- 4. Kanaal 16 wordt gebruikt voor het oproepen van andere stations of voor noodoproepen.
- 5. Kanaal 17 en kanaal 77 hebben een vast uitgangsvermogen van 1 watt.
- 6. Kanaal 13 en kanaal 67 hebben een aanvankelijk uitgangsvermogen van 1 watt. De gebruiker kan deze beperking tijdelijk opheffen om met een hoger vermogen te zenden.
- 7. VDSMS (VHF Digital Small Message Services). Verzenden van korte digitale berichten overeenkomstig RTCM-norm 12301.1 is toegestaan.

WX-kanalen (alleen Noord-Amerika)

Weerkanaal	Frequentie in MHz
WX1	162.550
WX2	162.400
WX3	162.475
WX4	162.425
WX5	162.450
WX6	162.500
WX7	162.525
WX8	161.650
WX9	161.775
WX10	163.275

Canadese maritieme VHF-kanalen en -frequenties

Opmerking:

Enkele kanaalnummers zijn kortgeleden gewijzigd. Voor de volledigheid staan zowel de oude als de nieuwe nummers vermeld in de tabel.

(Nie- uw) Kana- alnr.	(Oud) Kana- alnr.	TX-f- req (MHz)	RX-f- req (MHz)	Enkele freq.	Ge- bruiks- regio's	Gebruik
01	01	156.05 0	160.65 0		BCC	Publieke communicatie.
02	02	156.100	160.70 0		BCC	Publieke communicatie.
03	03	156.150	160.75 0		BCC	Publieke communicatie.
1004	04A	156.20 0	156.20 0	x	BCC, EC	Tussen schepen, schip/kust, commercieel en veiligheid DFO/Canadese kustwacht alleen in BCC-regio. Commercieel vissen in EC-regio.
1005	05A	156.25 0	156.25 0	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Scheepsbeweging.
06	06	156.30 0	156.30 0	×	Alle regio's	Tussen schepen, commercieel, niet-commercieel en veiligheid kan worden gebruikt voor zoek- en reddingscommunicatie tussen schepen en vliegtuig.
1007	07A	156.35 0	156.35 0	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen, schip/kust en commercieel.
08	08	156.40 0	156.40 0	x	EC, INLD BC, WC	Tussen schepen, commercieel en veiligheid. Ook toegewezen voor gebruik tussen schepen in de regio Lake Winnipeg.
09	09	156.45 0	156.45 0	x	AC, INLD PRA, BCC	Tussen schepen, schip/kust, commercieel, niet-commercieel, veiligheid en scheepsbeweging. Commercieel — BCC-regio. Kan worden gebruikt voor communicatie met vliegtuigen en helikopters bij voornamelijk maritiem ondersteunende operaties.
10	10	156.50 0	156.50 0	x	AC, BCC, GL	Tussen schepen, schip/kust, commercieel, niet-commercieel, veiligheid en scheepsbeweging. Commercieel — BCC-regio. Kan ook worden gebruikt voor communicatie met vliegtuigen die zijn betrokken bij gecoördineerde zoek- en reddingsoperaties en anti-vervuilingsoperaties.
11	11	156.55 0	156.55 0	x	AC, BCC, GL	Tussen schepen, schip/kust, commercieel, niet-commercieel en scheepsbeweging. VTS — BCC-regio. Ook gebruikt voor loodsdoeleinden.
12	12	156.60 0	156.60 0	x	AC, BCC, GL, WC	Tussen schepen, schip/kust, commercieel, niet-commercieel en scheepsbeweging. VTS — BCC-regio. Havenoperaties en loodsinformatie en -berichten.

(Nie- uw) Kana- alnr.	(Oud) Kana- alnr.	TX-f- req (MHz)	RX-f- req (MHz)	Enkele freq.	Ge- bruiks- regio's	Gebruik
13	13	156.65 0	156.65 0	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen, commercieel, niet-commercieel en scheepsbeweging. VTS — BCC-regio. Brug-naar-brug navigatieverkeer.
14	14	156.70 0	156.70 0	x	AC, BCC, GL	Tussen schepen, schip/kust, commercieel, niet-commercieel en scheepsbeweging. VTS — BCC-regio. Havenoperaties en loodsinformatie en -berichten.
15	15	156.75 0	156.75 0	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen, schip/kust, commercieel, niet-commercieel en scheepsbeweging. Havenoperaties en scheepsbeweging - BCC-regio. Alle operaties beperkt tot 1 watt maximaal vermogen. Kan ook worden gebruikt voor communicatie aan boord.
16	16	156.80 0	156.80 0	x	Alle regio's	Internationale noodsituaties, veiligheid en oproepen.
17	17	156.85 0	156.85 0	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen, schip/kust, commercieel, niet-commercieel en scheepsbeweging. Havenoperaties en scheepsbeweging - BCC-regio. Alle operaties beperkt tot 1 watt maximaal vermogen. Kan ook worden gebruikt voor communicatie aan boord.
1018	18A	156.90 0	156.90 0	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen, schip/kust en commercieel. Slepen — BCC-regio.
1019	19A	156.95 0	156.95 0	x	Alle regio's	Tussen schepen en schip/kust. DFO / Canadese kustwacht. Loodsen in de Stille Oceaan — BCC-regio.
20	20	157.00	161.60 0		AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Schip/kust, veiligheid en scheepsbeweging. Havenoperaties alleen met 1 watt maximaal vermogen.
1021	21A	157.05 0	157.05 0	х	Alle regio's	Tussen schepen en schip/kust. Alleen DFO / Canadese kustwacht.
2021	21B	-	161.65 0	x	Alle regio's	Safety (Veiligheid) Continuous Marine Broadcast-service (CMB, continue maritieme berichten).
1022	22A	157.100	157.10 0	x	Alle regio's	Tussen schepen, schip/kust, commercieel en niet-commercieel. Alleen voor communicatie tussen de Canadese kustwacht en niet-Canadese kustwachtstations.
23	23	157.150	161.75 0		BCC, INLD BC	Schip/kust en publieke communicatie.
2023	-	-	161.75 0	x	GL	Safety (Veiligheid) Continuous Marine Broadcast-service (CMB, continue maritieme berichten).

(Nie- uw) Kana- alnr.	(Oud) Kana- alnr.	TX-f- req (MHz)	RX-f- req (MHz)	Enkele freq.	Ge- bruiks- regio's	Gebruik
24	24	157.20 0	161.80 0		Alle regio's	Schip/kust en publieke communicatie.
25	25	157.25 0	161.85 0		BCC	Schip/kust en publieke communicatie.
2025	25B	-	161.85 0	x	AC	Safety (Veiligheid) Continuous Marine Broadcast-service (CMB, continue maritieme berichten).
26	26	157.30 0	161.90 0		Alle regio's	Veiligheid en publieke communicatie.
27	27	157.35 0	161.95 0		AC, BCC, GL	Schip/kust en publieke communicatie.
28	28	157.40 0	162.00		BCC	Schip/kust, veiligheid en publieke communicatie.
2028	28B	-	162.00 0	x	AC, GL	Safety (Veiligheid) Continuous Marine Broadcast-service (CMB, continue maritieme berichten).
60	60	156.02 5	160.62 5		BCC	Schip/kust en publieke communicatie.
1061	61A	156.07 5	156.07 5	x	BCC	Tussen schepen, schip/kust en commercieel DFO/Canadese kustwacht alleen in BCC-regio. Commercieel vissen alleen in EC-regio.
1062	62A	156.125	156.12 5	x	BCC, EC	Tussen schepen, schip/kust en commercieel DFO/Canadese kustwacht alleen in BCC-regio. Commercieel vissen alleen in EC-regio.
1063		156.175	156.17 5	x	BCC	Tussen schepen, schip/kust en commercieel. Sleepboten — BCC-regio.
64	64	156.22 5	160.82 5		BCC	Schip/kust en publieke communicatie.
1064	64A	156.22 5	156.22 5	x	EC	Tussen schepen, schip/kust en commercieel alleen commercieel vissen.
1065	65A	156.27 5	156.27 5	x	Alle regio's	Tussen schepen, schip/kust, veiligheid, commercieel en niet-commercieel. Zoek- en reddingsacties en anti-vervuilingsopera- ties op de Grote Meren. Slepen langs de kust van de Stille Oceaan. Havenoperaties alleen in de regio van de St. Lawrence-rivier met 1 watt maximaal vermogen. Tussen schepen in INLD PRA-regio.
1066	66A	156.32 5	156.32 5	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen, schip/kust, veiligheid, commercieel en niet-commercieel. Havenoperaties alleen in de regio's van de St. Lawrence-rivier/Grote Meren en met 1 watt maximaal vermogen. 1 watt marinekanaal in BCC-regio.
67	67	156.37 5	156.37 5	x	Alle regio's	Tussen schepen, schip/kust, veiligheid, commercieel en niet-commercieel. Kan ook worden gebruikt voor communicatie met vliegtuigen die zijn betrokken bij gecoördineerde zoek- en reddingsoperaties en anti-vervuilingsoperaties. Commercieel vissen alleen in EC- en INLD PRA-regio's. Pleziervaartuigen — BCC-regio.

(Nie- uw) Kana- alnr.	(Oud) Kana- alnr.	TX-f- req (MHz)	RX-f- req (MHz)	Enkele freq.	Ge- bruiks- regio's	Gebruik
68	68	156.42 5	156.42 5	х	Alle regio's	Tussen schepen, schip/kust en niet-commercieel. Voor havens, yacht-clubs en pleziervaartuigen.
69	69	156.47 5	156.47 5	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen, schip/kust, commercieel en niet-commercieel. Alleen commercieel vissen — EC-regio. Pleziervaartuigen — BCC-regio.
71	71	156.57 5	156.57 5	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen, schip/kust, veiligheid, commercieel, niet-commercieel en scheepsbeweging. Scheepsbeweging — BCC-regio. Havens en yacht-clubs — EC-regio en op Lake Winnipeg.
72	72	156.62 5	156.62 5	x	BCC, EC	Tussen schepen, commercieel en niet-commercieel Kan worden gebruikt voor communicatie met vliegtuigen en helikopters bij voornamelijk maritiem ondersteunende operaties. Pleziervaartuigen — BCC-regio.
73	73	156.67 5	156.67 5	x	Alle regio's	Tussen schepen, schip/kust, veiligheid, commercieel en niet-commercieel. Kan ook worden gebruikt voor communicatie met vliegtuigen die zijn betrokken bij gecoördineerde zoek- en reddingsoperaties en anti-vervuilingsoperaties. Commercieel vissen alleen in EC- en INLD PRA-regio's.
74	74	156.72 5	156.72 5	x	BCC, EC	Tussen schepen, schip/kust, commercieel, niet-commercieel en scheepsbeweging. VTS en scheepsbeweging — BCC-regio.
75		156.77 5	156.77 5	×	Alle regio's	Tussen schepen, schip/kust, commercieel en scheepsbeweging. Alleen communicatie met betrekking tot simplex-havenoperaties, scheepsbeweging en navigatie. 1 watt maximaal vermogen.
76		156.82 5	156.82 5	×	Alle regio's	Tussen schepen, schip/kust, commercieel en scheepsbeweging. Alleen communicatie met betrekking tot simplex-havenoperaties, scheepsbeweging en navigatie. 1 watt maximaal vermogen.
77	77	156.87 5	156.87 5	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen, schip/kust, veiligheid en scheepsbeweging. Loodsen BCC-regio, 25 watt. Havenoperaties alleen in de regio's van de St. Lawrence- rivier/Grote Meren met 1 watt maximaal vermogen.
1078	78A	156.92 5	156.92 5	x	BCC, EC	Tussen schepen, schip/kust en commercieel. Visindustrie — BCC-regio.
1079	79A	156.97 5	156.97 5	x	BCC, EC	Tussen schepen, schip/kust en commercieel. Visindustrie — BCC-regio.
1080	80A	157.02 5	157.02 5	x	BCC, EC	Tussen schepen, schip/kust en niet-commercieel. Walvistoerisme — BCC-regio.

(Nie- uw) Kana- alnr.	(Oud) Kana- alnr.	TX-f- req (MHz)	RX-f- req (MHz)	Enkele freq.	Ge- bruiks- regio's	Gebruik
1081	81A	157.07 5	157.07 5	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen, schip/kust en veiligheid. Alleen gebruik door DFO / Canadese kustwacht.
1082	82A	157.125	157.12 5	x	AC, BCC, EC, GL, NL, INLD BC, WC	Tussen schepen en schip/kust. Alleen gebruik door DFO / Canadese kustwacht.
1083	83A	157.175	157.17 5	x	BCC, EC	Tussen schepen en schip/kust DFO / Canadese kustwacht en andere overheidsinstanties.
2083	83B	-	161.77 5	x	AC, BCC, GL	Safety (Veiligheid) Continuous Marine Broadcast-service (CMB, continue maritieme berichten).
84	84	157.22 5	161.82 5		BCC	Schip/kust en publieke communicatie.
85	85	157.27 5	161.87 5		AC, BCC, GL, NL	Schip/kust en publieke communicatie.
86	86	157.32 5	161.92 5		BCC	Schip/kust en publieke communicatie.
87	87	157.37 5	157.37 5	x	AC, BCC, GL, NL	Tussen schepen, niet-commercieel en scheepsbeweging. Havenoperaties en scheepsbeweging - EC-regio. Pleziervaartuigen — BCC-regio.
88	88	157.42 5	157.42 5	x	AC, BCC, GL, NL	Tussen schepen, commercieel en scheepsbeweging. Havenoperaties en scheepsbeweging - BCC-regio.

Gebruiksregio:

- AC Atlantische kust, Golf en St. Lawrence-rivier tot en met Montreal.
- BCC kust van Brits Columbia (kust Stille Oceaan).
- EC Oostkust: inclusief NL, AC, GL en de oostelijke noordpoolregio's.
- GL Grote Meren: inclusief St. Lawrence boven Montreal.
- **NL** Newfoundland en Labrador.
- **WC** Westkust: dit omvat BCC, westerse deel van de Noordpool en de regio's rond de Athabasca-Mackenzie Watershed.
- INLD BC binnenlandse wateren van BC en de Yukon
- INLD PRA binnenlandse wateren van MB, SK en AB

Opmerking:

- 1. Een viercijferig kanaalnummer staat voor simplex-gebruik van de zendzijde van het scheepsstation van een internationaal semi-duplex kanaal. Het gebruik ervan wijkt af van het internationale gebruik op dat kanaal.
- 2. Kanaal 16 wordt gebruikt voor het oproepen van andere stations of voor noodoproepen.
- 3. Kanaal 70 wordt exclusief gebruikt voor Digital Selective Calling (DSC) en is niet beschikbaar voor normale gesproken communicatie.

Annexes E Fonetisch alfabet

Om te helpen bij het beter begrijpen van oproepletters en ter ondersteuning van het spellen van gelijk klinkende of onbekende woorden, gebruiken marifoongebruikers het internationale fonetische alfabet.

Α	ALPHA	Ν	NOVEMBER
В	BRAVO	0	OSCAR
С	CHARLIE	Р	РАРА
D	DELTA	Q	QUEBEC
E	ECHO	R	ROMEO
F	FOXTROT	s	SIERRA
G	GOLF	т	TANGO
Н	HOTEL	υ	UNIFORM
I	INDIA	V	VICTOR
J	JULIET	W	WHISKEY
К	KILO	Х	X-RAY
L	LIMA	Y	YANKEE
М	MIKE	Z	ZULU

Annexes F Prowords

Prowords kunnen worden gebruikt om marifooncommunicatie te vereenvoudigen en te versnellen.

Proword	Betekenis
ACKNOWLEDGE	Hebt u ontvangen en begrepen?
CONFIRM	Is dat correct?
CORRECTION	ls er een fout gemaakt?
I SAY AGAIN	lk herhaal (bijv. belangrijke informatie).
I SPELL	Fonetische spelling van een woord.
OUT	Einde van communicatie.
OVER	Ik ben klaar met dit gedeelte van het bericht en ik verzoek u te reageren.
RECEIVED	Ontvangstbevestiging.
SAY AGAIN	Herhaal uw bericht.
STATION CALLING	Gebruikt wanneer een station niet zeker is van de identiteit van een station dat een oproep doet.

Index

Α

Aansluiten SeaTalkng [®] -kabels Aansluitingen Accu Algemene kabelleiding Blanke kabels DeviceNet Distributiepaneel.	63 55 57 52 53 62 58
Kabel	53
Megafoon	67
NMEA 0183	64
NMEA 2000	62
Passieve luidspreker	66
Primair station	55
Ray53	53
Ray63	54
Ray73	54
Raymic-handset	61
SeaTalkng	62
Secondair station 5	55, 61
VHF-antenne	65
Vuistmike (achterzijde)	60
Vuistmike (voorzijde)	60
Achtergrondverlichting aanpassen	80
Afmetingen	
Bekabelde handset	36
Ray53	32
Ray63	33
Ray73	33
Raymic	36
Vuistmike	35
AIS-ontvanger	111
ATIS	
Inschakelen/uitschakelen8	7, 110
ATIS ID	26
ATIS ID (ATIS-ID)	86

В	
Bedieningselementen	
Basisstation	70
Bekabelde handset	71
Draadloze handset	71
Raymic	71
Vuistmike	70
Benodigd gereedschap	
Beugelmontage	
Boren	
Productgaten	40, 42
buigdiameter van de kabel	

С

Compatibele MFD's	21
Conformiteitsverklaring	13
Contactgegevens	128
Contrast aanpassen	80

D

Digital Selective Calling (Digitale selectieve	
oproepen), <i>See</i> DSC	
Display-instellingen	112
Documentatie	18
DSC-instellingen	104
-	

Ε

Een toegewezen oproep doen	93
Elektromagnetische compatibiliteit	31
EMC	31
Extra componenten	20

G

Garantie Gedeelde helderheid GNSS	128 80
Antenne	20
Geen positiegegevens	89
Geïntegreerd	89
Getoonde gegevens	90
Inschakelen/uitschakelen	89
Instellingen	89
Intern	89
Positie-informatie	90
GPS, <i>See</i> GNSS	
Gegevensuitvoer	126
Groepsoproep	100
Doen	100
Ontvangen	101

Η

Handmatige positie	90
Handset	
Voeding	. 73
Helderheid	
Aanpassen	80
Gedeeld	80
Home-venster	. 74

I

	~~~
Individuele oproep	
Doen	100
Ontvangen	100
Redencodes	99
Indringen van water	30
Installatie	
Best practice	59
EMC-richtlijnen	31
Ventilatie	30
Vereisten marifoonantenne	31
Vereisten voor montageoppervlak	30
Instellingenmenu	111
Instrumentrand voorzijde	
Bevestigen	44
Intercom	117
Interferentie	
Elektrische	30
Kompas	31
RF	30

# Κ

Kabelbescherming	52–53
Kabels leggen	
Kabels vastzetten	52

# L

Leggen van de kabel	52
Licentie	
ISED-vereisten	24
Vereisten	24
Vereisten in Europa en ROW	24
Vereisten VS	24
Logbestanden oproepen	
Typen	103

# Μ

Marifoonantenne		20
Marifoonkanalen		
Canada	1	148
Internationaal	1	42
Privé (Europa)	1	45
Verenigde Staten	1	46
Weer (Noord-Amerika)	1	48
Mavdav-oproep		94
Meegeleverde onderdelen		
Rav53		22
Rav63	•••••	23
Rav73	• • • • • • • • • •	23
Megafoon	•••••	116
Menu's	•••••	110
Display-instellingen		112
DSC-instellingen	 1	0
Hoofdmenu		77
Installan	• • • • • • • • •	111
Intercom	•••••	116
Magafaan	•••••	110
Misthoorn	•••••	110
	•••••	
	•••••	25
Waar aanvragen	•••••	141
MMSI-nummer	••••	84
Montage	41,	43
Bekabelde handset	• • • • • • • • •	47
Beugel	• • • • • • • • •	38
Gatafdekkingen		40
Haakplaatje	•••••	46
Handset		46
Montageset voor paneeldoorvoer		48
Opties		38
Paneel	39,	42
Productgaten	40,	42
Ray53		39
Rav63		42
Rav73		42
Ravmic	46-	-47
Vuistmike		46
MPF		31
=	• • • • • • • • •	

#### **N** Netwerk

Netwerk	
Selectie	83
NMEA	
Instellingen	
Transmissiesnelheid	83
NMEA 0183	
Zinnen (PGN's)	139
NMEA 2000	
PGN's	140
Noodoproep	
Annuleren	95

# 0

Oproeplogbestanden	103
Gegevens	103
Optionele componenten	20

### Ρ

Paneelmontage	3
Positieverzoek 10	)1
Automatische reactie 102	2
Doen 10	)1
Reageren 10	)1
Probleemoplossing 122	2
GNSS	6
GPS 120	6
Voeding 123	3
Product	
Documentatie 18	8
Overzicht 19	9
Productondersteuning128	8

# R

Reinigen	120
Routineoproep, See Individuele oproep	

### S

108
108
63
18
128
27
26
90
74

### Т

Technische ondersteuning	128
Technische specificaties	131
Ray53	132
Ray60	133
Ray73	135
Telefoonboek	102
Regel bewerken	102
Regel toevoegen	102
Regel wissen	103

Testoproep	104 104
Ontvangen	
Tijd	
Correctie	
Weergave	
Trekontlasting, See	

# U

U-beugelmontage	
Uitgangsvermogen omschakelen	
Urgentieoproep	92
Doen	
Ontvangen	98

#### V

Van toepassing zijnde producten	19
Veilige kompasafstand	
Veiligheidsonroen	92
Doen	
Ontvangen	99
Verlengkabels voeding	59
Voeding	55
Aarding	59
Accu-aansluiting	57
Distributie	56
Distributiepaneel	58
Stroomonderbreker delen	58

#### W

Watch-modus	108
Dual watch	108
Instellen	108
Triple watch	108
Waterbestendigheid	
WEEE-richtlijn	14

# Ζ

Zendvermogen	.89





Raymarine Marine House, Cartwright Drive, Fareham, Hampshire. PO15 5RJ. United Kingdom.

Tel: +44 (0)1329 246 700

www.raymarine.com



a brand by SFLIR